

Bruks- och underhållsanvisning

Originalbruksanvisning

DFP9

Framåtgående vibrationsplatta



S/N 861 924 30 1001>

DL8 203 52 SV

© 04/2018

Innehållsförteckning

1	Förord.....	7
1.1	Förord.....	8
1.2	Maskintypskylt och motortypskylt.....	9
2	Tekniska data.....	11
2.1	Buller och vibrationer.....	14
2.1.1	Ljudnivåvärde.....	14
2.1.2	Vibrationsvärden.....	14
3	För din säkerhet.....	15
3.1	Grundläggande förutsättningar.....	16
3.1.1	Allmänt.....	16
3.1.2	Förklaringar till de använda signalbegreppen.....	16
3.1.3	Personlig skyddsutrustning.....	17
3.1.4	Avsedd användning.....	18
3.1.5	Ej avsedd användning.....	18
3.2	Begreppsdefinitioner för de ansvariga personerna.....	20
3.2.1	Den driftsansvarige.....	20
3.2.2	Sakkunnig/befogad person.....	20
3.2.3	Förare/operatör.....	20
3.3	Grunderna för en säker drift.....	22
3.3.1	Kvarstående faror och risker.....	22
3.3.2	Regelbunden säkerhetskontroll.....	22
3.3.3	Modifieringar och förändringar av maskinen.....	22
3.3.4	Skador, brister, missbruk av säkerhetsanordningar.....	22
3.4	Hantering av ämnen för driften.....	23
3.4.1	Inledande anmärkningar.....	23
3.4.2	Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av av olja.....	24
3.4.3	Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av bensin.....	25
3.4.4	Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av bränslestabilisator.....	26
3.5	Lasta/transportera maskinen.....	27
3.6	Ta maskinen i drift.....	28
3.6.1	Innan idrifttagningen.....	28
3.6.2	Gnistskydd.....	28
3.6.3	Starta motorn.....	28
3.6.4	Dikesdrift.....	29
3.7	Arbetsdrift.....	30
3.7.1	Personer i riskzonen.....	30
3.7.2	Drift.....	30
3.7.3	Parkera maskinen.....	30
3.8	Tanka.....	31
3.9	Underhållsarbeten.....	32
3.9.1	Inledande anmärkningar.....	32
3.9.2	Åtgärder på motorn.....	32
3.9.3	Rengöring.....	32
3.9.4	Efter utförd service.....	32

Innehållsförteckning

3.10	Reparationer.....	33
3.11	Skyltar.....	34
4	Displayer och manöverelement.....	39
4.1	Motor.....	40
4.1.1	Översikt.....	40
4.1.2	Startlås.....	40
4.1.3	Varvtalsregleringsspak.....	41
4.1.4	Kallstartspak.....	41
4.1.5	Reverserstartdon.....	41
4.1.6	Bränslekran.....	42
4.2	Sprinkling med vatten.....	43
4.2.1	Låskran.....	43
4.3	Transporthjul.....	44
5	Kontroller före driftstarten.....	45
5.1	Säkerhetsanvisningar.....	46
5.2	Visuell kontroll och funktionskontroller.....	47
5.3	Kontrollera motoroljenivån.....	48
5.4	Kontrollera bränslenivån, tanka.....	49
5.5	Kontrollera gummibufferterna.....	50
5.6	Kontrollera, fyll på vatten.....	51
6	Användning.....	53
6.1	Montera styrbygel.....	54
6.2	Starta motorn.....	55
6.3	Arbetsdrift.....	59
6.4	Till- och fränkoppling av vattensprinklers.....	61
6.5	Parkera maskinen säkrat.....	62
7	Lasta/transportera maskinen.....	65
7.1	Lasta maskinen.....	66
7.2	Surra fast maskinen på transportfordonet.....	67
7.3	Transporthjul.....	68
8	Underhåll.....	69
8.1	Inledande anmärkningar och säkerhetsanvisningar.....	70
8.2	Drivmedel.....	71
8.2.1	Motorolja.....	71
8.2.2	Bränsle.....	71
8.2.3	Olja för vibrationsaxelhuset.....	72
8.3	Drivmedelstabell.....	73
8.4	Inkörningsföreskrift.....	74
8.4.1	Allmänt.....	74
8.4.2	Efter 25 drifttimmar.....	74
8.5	Underhållstabell.....	75
8.6	Varje vecka.....	76
8.6.1	Kontrollera/rengör luftfiltret.....	76
8.7	Varje halvår.....	79
8.7.1	Byt motorolja.....	79

8.8	Varje år.....	80
8.8.1	Byt tändstift.....	80
8.8.2	Kontrollera, ställ in ventilspelet.....	80
8.8.3	Byt kilremmen.....	82
8.8.4	Rengör bottenfilter och bränslesil.....	84
8.8.5	Byt luftfilter.....	87
8.8.6	byt startvajer.....	88
8.8.7	Byt oljan i vibrationsaxelhuset.....	90
8.9	Efter behov.....	92
8.9.1	Rengör kylflänsarna och kyluftintagen.....	92
8.9.2	Rengör maskinen.....	93
8.9.3	Rengör vattensprinklingen.....	94
8.9.4	Underhåll kilremmen.....	94
8.9.5	Kontrollera, rengör tändstiftet.....	95
8.9.6	Åtgärder vid frostrisk.....	96
8.9.7	Åtgärder vid en längre tids stillestånd.....	96
9	Hjälp vid störningar.....	101
9.1	Inledande anmärkningar.....	102
9.2	Motorstörningar.....	103
9.3	Åtgärd om motorn blivit sur.....	105
10	Avfallshantering.....	107
10.1	Skrotning av maskinen.....	108
11	Specialverktygslista.....	109

1.1 Förord

Denna bruks- och underhållsanvisningarna hör till din maskin.

Den ger dig nödvändig information för att använda din maskin säkert och korrekt.

Dessutom innehåller den information för nödvändiga drift-, underhålls- och reparationsåtgärder.

Läs igenom din maskins drift- och underhållsanvisning noggrant.

Beakta säkerhetsåtgärderna och följ alla hänvisningar för att garantera en säker drift.

Om du ännu inte är förtrogen med maskinens manöver- och indikeringsselement läs då först noga igenom respektive avsnitt, innan du börjar arbeta med maskinen ↪ *Kapitel 4 "Display och manöverelement" på sidan 39.*

Beskrivningen av de enskilda betjäningsstegen inklusive de säkerhetsanvisningar som skall beaktas finns i kapitlet Handhavande ↪ *Kapitel 6 "Användning" på sidan 53.*

Genomför alla föreskrivna visuella och funktionella kontroller före varje idrifttagning ↪ *Kapitel 5 "Kontroller före driftstarten" på sidan 45.*

Säkerställ att alla föreskrivna drift-, underhålls- och reparationsåtgärder följs för att garantera din maskins funktionssäkerhet.

Beskrivningen av det underhåll som skall utföras, föreskrivna underhållsintervall samt uppgifter om driftämnena finns i kapitlet Underhåll ↪ *Kapitel 8 "Underhåll" på sidan 69.*

Utför inte underhåll och reparera maskinen själv för att undvika personskador, saksador eller miljöskador.

Underhåll och reparation av maskinen får bara utföras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Kontakta vår kundtjänst för föreskrivna underhållsarbeten eller nödvändiga reparationer.

Vid användningsfel, bristande underhåll eller om ej godkända ämnen för driften används gäller inte garantin.

Använd endast Dynapac-originaldelar för din egen säkerhets skull.

Vi erbjuder serviceset till maskinerna för att underlätta underhållet.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information genomföra de ändringar som den tekniska utvecklingen föranleder.

Denna förar- och servicehandbok finns också på andra språk.

Dessutom kan reservdelskatalogen rekvireras om maskinens serienummer anges.

Garanti- och ansvarsvillkoren enligt de allmänna affärsvillkoren från Dynapac GmbH berörs inte av dessa anvisningar.

Vi önskar Dig lycka till med Din Dynapac-maskin.

1.2 Maskintypskylt och motortypskylt




Bild 1: Maskintypskylt (exempel)

Ange här:	
Maskintyp (1):	
Serienummer (2):	

Motortyp och motornummer





Bild 2

Ange här:	
Motortyp:	
Motornummer:	

Tekniska data

Mått



B-834-0001

Bild 3

H	H ₁	L	L ₁	W
535	915	1115	558	450
(21.1)	(36.0)	(43.9)	(22.0)	(17.7)

Mått i millimeter

(Mått i inch)

Vikter		
Tjänstevikt (CECE)	91 (201)	kg (lbs)
Egenvikt	90 (198)	kg (lbs)
Sprinkling (<i>Extrautrustning</i>)	+ 7 (+ 15.4)	kg (lbs)
Transporthjul (<i>extrautrustning</i>)	+ 4 (+ 8.8)	kg (lbs)

Tekniska data

Köregenskaper		
Max. arbetshastighet	25 (82)	m/min (ft/min)
Max. backtagningsförmåga (markspecifik)	30	%

Drivaggregat		
Motortillverkare	Honda	
Typ	GX 160	
Kylsystem	Luft	
Antal cylindrar	1	
Effekt SAE J 1349	3,6 (4.8)	kW (hk)
Varvtal	3600	min ⁻¹
Drivsystem	mekanisk	

vibrationssystem		
Frekvens	90 (5400)	Hz (vpm)
Centrifugalkraft	18 (4050)	kN (lbf)
Amplitud	1,63 (0 064)	mm (in)

Sprinkling (<i>Extrautrustning</i>)		
Sprinklertyp	Tyngdkraft	

Påfyllningsvolym		
Bränsle (bensin)	3,1 (vardera 0.8)	l (gal us)
Bevattningsystem (vatten)	7,0 (vardera 1.9)	l (gal us)

2.1 Buller och vibrationer

Nedan angivna buller- och vibrationsdata har fastställts enligt följande direktiv vid de aggregattypiska driftstillstånden och under användande av harmoniserade normer:

- EG-maskindirektiv i versionen 2006/42/EG
- Ljudemissionsdirektiv 2000/14/EG, bullerskyddsdirektiv 2003/10/EG
- Vibrationsdirektiv 2002/44/EG

Vid praktisk insats kan dock värdena avvika på grund av rådande driftförhållanden.

2.1.1 Ljudnivåvärde

Ljudtrycksnivå på förarplatsen

$L_{pA} = 96 \text{ dB(A)}$, fastställt enligt ISO 11201 och EN 500.



VARNING!

Skador på hörseln vid höga bullerbelastningar.

- Använd personlig skyddsutrustning (hörselskydd).

Garanterad ljudtrycksnivå

$L_{WA} = 108 \text{ dB(A)}$, fastställt enligt ISO 3744 och EN 500.

2.1.2 Vibrationsvärden

Hand-/armvibration

Vektorsumman för viktad effektiv acceleration i de tre rätvinkliga riktningarna:

Totalt vibrationsvärde $a_{hv} = 7,9 \text{ m/s}^2$, på grus fastställt enligt EN 500/ISO 5349.

Associerad osäkerhet $K = 1,9 \text{ m/s}^2$, fastställt enligt EN 12096.

Observera daglig vibrationsbelastning (arbetsskydd enligt 2002/44/EG).

Hand-armvibration med styrbygel Komfort (*extrautrustning*)

Vektorsumman för viktad effektiv acceleration i de tre rätvinkliga riktningarna:

Totalt vibrationsvärde $a_{hv} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$, på grus fastställt enligt ISO 5349 och EN 500.

Associerad osäkerhet $K = 0,3 \text{ m/s}^2$, fastställt enligt EN 12096.

Observera daglig vibrationsbelastning (arbetsskydd enligt 2002/44/EG).

3.1 Grundläggande förutsättningar

3.1.1 Allmänt

Denna Dynapac-maskin motsvarar aktuell teknisk standard och är konstruerad och tillverkad enligt gällande föreskrifter och tekniska regler.

Maskinen kan ändå utgöra en fara för personer och egendom, om:

- den inte används på avsett sätt,
- den körs eller hanteras av ej utbildad personal,
- den modifieras eller byggs om på ej sakkunnigt sätt,
- säkerhetsanvisningarna inte följs.

Därför måste alla som hanterar eller kör maskinen och som utför service och reparation på maskinen läsa och följa säkerhetsbestämmelserna. I förekommande fall kan företaget som har maskinen i drift låta personalen ifråga bekräfta dessa villkor skriftligen.

Dessutom gäller naturligtvis även:

- tillämpliga arbetsskyddsbestämmelser,
- allmänt accepterade säkerhetstekniska regler och vägtrafikföreskrifter,
- för varje land (varje stat) gällande nationella säkerhetsföreskrifter.

Det åligger användaren att känna till och följa dessa säkerhetsföreskrifter. Detta gäller även lokala föreskrifter samt bestämmelser för olika slags hantering. Om rekommendationerna i denna handbok avviker från gällande nationella föreskrifter, ska de föreskrifter följas som gäller i respektive land.

3.1.2 Förklaringar till de använda signalbegreppen:



FARA!

Livsfara om dessa ej beaktas

På detta sätt markerade ställen anger en extremt farlig situation, som leder till dödsfall eller svåra personskador om varningen inte beaktas.



VARNING!

Livsfara eller risk för svåra personskador om detta ej beaktas.

På detta sätt markerade ställen anger en farlig situation, som kan leda till dödsfall eller svåra personskador om varningen inte beaktas.



SE UPP!

Risk för personskador om dessa ej beaktas

På detta sätt markerade ställen anger en farlig situation, som kan leda till lättare personskador om varningen inte beaktas.



HÄNVISNING!

Risk för materiella skador om dessa ej beaktas

Så markerade ställen anger eventuell skaderisk för maskinen eller delar av maskinen.



Så markerade ställen ger tekniska informationer eller anvisningar beträffande användningen av maskinen eller komponenter.



MILJÖ!

Skador på miljön om dessa ej beaktas

Så markerade ställen ger hänvisningar om säker och miljövänlig bortskäffning av driv- och hjälpmedel samt utbytesdelar.

3.1.3 Personlig skyddsutrustning

Beroende på den aktuella aktiviteten krävs personlig skyddsutrustning (skall ställas till förfogande av den driftsansvarige):



Arbetskyddskläder

Tättslutande arbetskläder med liten rivtålighet, med tätslutande ärmar och utan utstickande delar förhindrar att personen fastnar i rörliga delar.



Säkerhetsskor

För att skydda mot tunga nedfallande delar och att halka på hala underlag.



Skyddshandskar

För att skydda händerna mot avskavningar, instick eller djupare skador, mot retande och frätande ämnen och mot brännskador.

För din säkerhet – Grundläggande förutsättningar

	Skyddsglasögon	För att skydda ögonen mot kringflygande delar och stänk från vätskor.
	Ansiktsskydd	För att skydda ansiktet mot kringflygande delar och stänk från vätskor.
	Skyddshjälm	För att skydda huvudet mot nedfallande delar och för skydd mot skador.
	Hörselskydd	För att skydda hörseln mot starka ljud.
	Andningsskydd	För att skydda andningsvägarna mot ämnen eller partiklar.

3.1.4 Avsedd användning

Denna maskin får endast användas för:

- Packning av all slags mark
- Förbättring och stabilisering av all slags mark
- Vägbeläggning
- Dikesarbeten
- Fyllning och packning av dikesrenar

I den avsedda användningen ingår även att föreskrivna drifts-, skötsel- och underhållsarbeten utförs.

3.1.5 Ej avsedd användning

Vid ej avsedd användning kan risker utgå från maskinen.

Det är alltid företaget som använder maskinen resp. föraren/användaren som ansvarar för alla eventuella risker på grund av ej avsedd användning, inte tillverkaren.

Exempel på ej avsedd användning:

- Om maskinen transporteras genom att släpas efter transportfordonet
- Om maskinen kastas ner från transportfordonets lastyta
- Om extravikter fästes på maskinen

Det är förbjudet att ställa sig på maskinen under driften.

Fästanordningar måste tas av före arbetsanvändning.

Det är förbjudet att starta eller använda maskinen i omgivningar med risk för explosion resp. i underjordiska anläggningar.

Föreskrivna lyft- och surrningspunkter enligt denna anvisning måste användas. Det är förbjudet att använda andra lyft- och surrningspunkter (t.ex. styrbygel, styrarm).

3.2 Begreppsdefinitioner för de ansvariga personerna

3.2.1 Den driftsansvarige

Den driftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, som använder maskinen eller på vars uppdrag maskinen används.

Den driftsansvarige måste säkerställa att maskinen endast används ändamålsenligt och under iakttagande av företagets säkerhets- och underhållsanvisningar.

Den driftsansvarige skall fastställa och bedöma farorna på arbetsplatsen. Denne skall fastställa den nödvändiga arbetsskyddsåtgärderna för medarbetarna och informera om kvarstående faror.

Maskinens operatör måste fastställa om det består speciella faror, som t.ex. vid användning under toxisk omgivningsatmosfär eller användning under begränsade markförhållanden. Sådana förutsättningar kräver ytterligare åtgärder för att åtgärda eller förminska en fara.

Den driftsansvarige skall säkerställa att alla användare läser och förstår säkerhetsinformationerna.

Den driftsansvarige är ansvarig för planeringen och för ett korrekt genomförande av regelbundna säkerhetskontroller.

3.2.2 Sakkunnig/befogad person

En sakkunnig/befogad person är en person, som på grund av sin yrkesmässiga utbildning och erfarenhet förfogar över tillräckliga kunskaper inom området entreprenadmaskiner och denna specifika maskin.

Den sakkunnige/befogade personen är förtrogen med de gällande statliga arbetsskyddsföreskrifterna, föreskrifterna för förebyggande av olyckor, direktiv och allmänt erkända tekniska regler (normer, bestämmelser, tekniska regler i andra medlemsländer i den Europeiska unionen eller EES-stater) att denne kan bedöma om maskinen är i ett arbetssäkert skick.

3.2.3 Förare/operatör

Denna maskin får bara användas av utbildade, instruerade personer, som arbetar på uppdrag av den driftsansvarige och som är minst 18 år gamla.

Beakta nationella lagar och föreskrifter.

Rättigheter, skyldigheter och förhållningsregler för föraren/operatören:

Föraren resp. operatören skall:

- känna till sina rättigheter och skyldigheter,
- använda skyddsutrustning som är anpassad till arbetsförhållandena,
- ha läst och förstått driftsanvisningen,

- ha gjort sig förtrogna med hanteringen av maskinen,
- vara fysiskt och psykiskt i stånd att köra och manövrera maskinen.

Personer som står under påverkan av alkohol, läkemedel eller narkotika får inte hantera eller köra maskinen, ej heller utföra service eller reparationer.

För service och reparation krävs speciella kunskaper. Dessa arbeten får endast utföras av speciellt utbildad fackpersonal.

3.3 Grunderna för en säker drift

3.3.1 Kvarstående faror och risker

Trots att arbetet utförs med största omsorg och att alla normer och föreskrifter följs kan man inte helt utesluta att ytterligare risker uppstår när maskinen hanteras.

Både maskinen och alla övriga systemkomponenter motsvarar för de närvarande gällande säkerhetsbestämmelserna. Trots att maskinen används på avsett sätt och trots att alla instruktioner följs kan man inte helt utesluta alla risker.

Inte heller utanför maskinens närmaste riskområde kan uteslutas att en viss risk kvarstår. Personer som uppehåller sig i detta område måste uppmärksamma maskinen för att vid ett eventuellt funktionsfel, en incident, ett haveri etc. kunna reagera så snabbt som möjligt.

Alla personer som uppehåller sig inom maskinens insatsområde måste informeras om de risker som uppstår genom maskinens insats.

3.3.2 Regelbunden säkerhetskontroll

Beroende på användning och driftsförutsättningar skall maskinen kontrolleras av en sakkunnig (befogad) person vid behov, dock minst en gång per år.

3.3.3 Modifieringar och förändringar av maskinen

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att utföra egenmäktiga förändringar på maskinen.

Alla originaldelar och tillbehör är speciellt konstruerade för denna maskin.

Vi hänvisar uttryckligen till att delar och tillbehör som inte levererats av oss ej heller är godkända av oss.

Montering och/eller användning av sådana produkter kan inkräkta på maskinens aktiva och/eller passiva körsäkerhet.

3.3.4 Skador, brister, missbruk av säkerhetsanordningar

Maskiner som varken är funktions- eller trafiksäkra måste omedelbart tas ur drift och får inte användas igen förrän de har reparerats och återställts i felfritt skick.

Säkerhetsanordningar och säkerhetsbrytare får inte tas bort eller sättas ur funktion.

3.4 Hantering av ämnen för driften

3.4.1 Inledande anmärkningar

Den driftsansvarige skall säkerställa att alla yrkesmässiga användare känner till och beaktar innehållet i de respektive säkerhetsfaktablader.

Säkerhetsfaktablad ger viktiga informationer om följande kännetecken:

- Ämnets beteckning
- Möjliga faror
- Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
- Första hjälpen-åtgärder
- Åtgärder för att bekämpa brand
- Åtgärder vid oavsiktligt frisläppande
- Hantering och lagring
- Begränsning och övervakning av exponeringen/personlig skyddsutrustning
- fysiska och kemiska egenskaper
- stabilitet och reaktivitet
- toxikologiska uppgifter
- miljörelaterade uppgifter
- uppgifter om avfallshantering
- uppgifter om transporten
- rättsliga föreskrifter
- övriga uppgifter

3.4.2 Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av av olja




Bild 4



VARNING!

Risk för brännskador på grund antänd olja.

- Olja får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder)



SE UPP!

Fara för hälsan vid kontakt med olja.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder)
- Andas inte in oljeångor
- Undvik kontakt



SE UPP!

Risk för att halka på grund av uthälld olja.

- Bind omedelbart uthälld olja med oljebindemedel.



MILJÖ!

Olja är ett miljöfarligt ämne.

- Förvara alltid olja i behållare enligt föreskrifterna.
- Bind omedelbart uthälld olja och avfallshantera den enligt föreskrifterna.
- Olja och filterinsatser skall avfallshanteras enligt föreskrifterna.

3.4.3 Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av bensin




Bild 5



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra antändningskällor borta.
- Spill inte bensin.



VARNING!

Fara för hälsan vid kontakt med bensin.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Andas ej in bränsleångor.
- Förtär inte bensin.
- Undvik kontakt med bensin.



MILJÖ!

Bensin är ett miljöfarligt ämne.

- Förvara alltid bensin i behållare som uppfyller kraven i föreskrifterna.
- Bind omedelbart utsläppt bensin och avfallshandtera den enligt föreskrifterna.
- Avfallshandtera bensin- och bränslefilter enligt föreskrifterna.

3.4.4 Säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av bränslestabilisator



VARNING!

Risk för brännskador på grund antändande bränslestabilisator.

- Bränslestabilisator får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.



VARNING!

Fara för hälsan vid kontakt med bränslestabilisator.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Andas ej in bränslestabilisatorn.
- Svälj inte bränslestabilisatorn.
- Undvik kontakt med bränslestabilisator.



MILJÖ!

Bränslestabilisator är ett miljöfarligt ämne.

- Bind omedelbart uthälld bränslestabilisator och avfallshantera den enligt föreskrifterna.
- Avfallshantera bränslestabilisator enligt gällande föreskrifter.

3.5 Lasta/transportera maskinen

Kontrollera att inga personer kan skadas genom att maskinen välter eller glider av.

Anslagspunkter som är skadade eller vars funktionalitet är begränsade får inte användas.

Använd alltid lämpliga anslagsmedel på anslagspunkterna.

Anslagsmedlen får bara användas i den föreskrivna belastningsriktningen.

Anslagsmedel får inte skadas av maskindelar.

Säkra maskinen på transportfordonet så att den inte kommer i rullning, förskjutes eller välter.

Endast en sakkunnig (befogad person) får anslå och lyfta laster.

Använd endast lyftdon och anslagsmedel med tillräcklig bärighet för den vikt som skall lastas.

Lyftdonen får endast fästas på markerade lyftpunkter.

Det är livsfarligt att gå eller stå under upplyft last.

Kontrollera vid lyft att lasten inte börjar svänga okontrollerat. Om så krävs skall lasten hållas med hjälp av styrlinor.

3.6 Ta maskinen i drift

3.6.1 Innan idrifttagningen

Använd endast maskiner som fått regelbunden service.

Gör dig förtrogen med maskinens utrustning, manöver- och indikeringsselement samt med dess arbetssätt och arbetsområde.

Använd personlig säkerhetsutrustning (skyddshjälm, säkerhetsskor, ev. även skyddsglasögon och hörselskydd).

Transportera inga lösa föremål resp. fäst inga lösa föremål på maskinen.

Kontrollera före idrifttagningen att:

- inga personer eller hinder finns bredvid eller framför maskinen,
- inget oljigt eller lättantändligt material finns på maskinen,
- alla skyddsanordningar är fästa,
- alla handtag är rena från fett, olja, bränsle, smuts, snö och is.

Genom alla föreskrivna visuella och funktionella kontroller för idrifttagningen.

Om det vid kontrollerna konstateras skador eller andra brister får maskinen inte användas innan den reparerats.

Ta inte maskinen i drift med defekta manöver- och indikeringsselement.

3.6.2 Gnistskydd

Gnistskyddet är tilläggsutrustning.

Inom vissa användningsområden för en motor inte användas utan gnistskydd.

Kontrollera de lokalt gällande lagarna och föreskrifterna.

3.6.3 Starta motorn

Använd ingen starthjälp såsom startpilot, eter eller liknande.

Maskinen får inte startas om en eller flera säkerhetsanordningar är skadade, inte fungerar eller saknas.

Innan start och innan du kör i gång maskinen, kontrollera att ingen befinner sig i riskområdet.

Maskinen får endast tas i bruk om manöverbygeln är monterad och nedsläppt.

När motorn är igång skall maskinen alltid hållas fast och vara under uppsikt.

Andas inte in avgaser. De innehåller giftiga ämnen, som kan leda till skador på hälsan, medvetlöshet eller dödsfall.

Vid drift i slutna eller delvis slutna lokaler eller försänkningar i marken skall det finnas tillräcklig avluftning och ventilation.

3.6.4 Dikesdrift



Gäller endast för Tyskland.

Vibrationsstampen resp. vibratorplattan har testats av BG Bau (Tyskland) avseende CO-immission i en 1,5 meter bred, 3 meter djup och 10 meter lång grop utomhus.

Detta test visade CO-immissioner under arbetsplatsgränsvärdet enligt TRGS 900 vid en användning på maximalt 4 gånger 15 minuter per skift (8 timmar).

Beakta därför att man vid användningen av vibrationsstampen resp. vibrationsplattan i mer än axeldjupa gropar med en minimibredd på under 1,5 meter, ett maximaldjup över 3 Meter eller en minimilängd på under 10 meter måste sörja för tillräckligt med ventilation och avluftning.

3.7 Arbetsdrift

3.7.1 Personer i riskzonen

Kontrollera innan arbetet påbörjas, också efter avbrott i arbetet att inga personer eller hinder finns inom riskområdet.

Ge i förekommande fall varningssignal. Stoppa genast arbetet om personen i fråga trots varning inte lämnar riskområdet.

3.7.2 Drift

Maskinen får endast styras med hjälp av manöverbygeln.

För maskinen så att händerna inte slår emot några fasta föremål.

Observera ovanliga ljud och onormal rökutveckling. Fastställ orsaken och låt åtgärda skadan.

Uthåll alltid tillräckligt avstånd till byggprofskanter, sluttningar och kanter.

Utför inget arbete som innebär att maskinens stabilitet påverkas.

Observera daglig vibrationsbelastning (arbetsskydd enligt 2002/44/EG).

3.7.3 Parkera maskinen

Parkera om möjligt maskinen på ett vågrätt, plant, fast underlag.

Innan du lämnar maskinen:

- Stäng av motorn,
- Säkra maskinen mot att tippa.
- Säkra maskinen mot obehörig användning.

Markera en parkerad maskin på väl synligt sätt om den utgör ett hinder för andra fordon.

3.8 Tanka

Andas ej in bränsleångor.

Tanka endast när motorn är avstängd.

Tanka inte inomhus.

Rökning och öppen låga förbjuden.

Håll antändnings- och värmekällor borta från maskinen.

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

Spill inte ut bränsle. Fånga upp uttrinnande bränsle så att det inte sipprar ned i marken.

Torka upp utspillt bränsle. Se till att bränslet inte kommer i beröring med vatten eller föroreningar.

Läckage i bränsletanken kan orsaka explosion. Kontrollera att locket till bränsletanken sluter tätt. Byt i förekommande fall genast ut locket.

3.9 Underhållsarbeten

3.9.1 Inledande anmärkningar

Följ de föreskrivna drift-, underhålls- och reparationsåtgärderna.

Underhållet av maskinen får bara utföras av kvalificerad och av operatören auktoriserad personal.

Låt inga obehöriga personer komma i närheten av maskinen.

Underhållsarbeten får bara göras när motorn står stilla och när tändstiftsstickkontakten är avdragen.

Rör inte motorns heta delar.

Lämna inte kvar verktyg eller andra föremål som kan orsaka skador i eller på maskinen.

3.9.2 Åtgärder på motorn

Tappa av motoroljan när den är driftvarm - brännskaderisk!

Torka bort överflödad olja, samla upp uttrinnande olja och bortskaffa enligt gällande miljövårdsbestämmelser.

Se till att ingen smuts faller ned i luftkanalen vid arbeten på luftfiltret.

Arbeta inte med avgassystemet när det är hett. Risk för brännskador.

Förvara använda filter och andra oljeindränkta material i en separat behållare med speciell märkning och bortskaffa dessa delar enligt gällande miljövårdsbestämmelser.

3.9.3 Rengöring

Rengöring får inte ske så länge motorn går.

Låt motorn svalna innan den rengörs.

Använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen vid rengöringen.

3.9.4 Efter utförd service

Sätt dit alla skyddsanordningar igen.

3.10 Reparationer

Fäst en väl synlig varningsskylt på maskinen om maskinen är defekt.

Maskinen får inte tas i drift igen förrän nödvändiga reparationer utförts.

Vid byte av säkerhetsrelevanta komponenter får endast originalreservdelar användas.

Reparationer får bara utföras av en sakkunnig/behörig person.

Täck över bränsletanken med isolerande material om svetsningsarbeten ska utföras på maskinen.

3.11 Skyltar

Se till att alla dekaler och skyltar finns på maskinen och är väl läsbara.

Byt genast ut skadade och oläsliga dekaler eller skyltar.




Bild 6




Varningsskylt - beakta driftsanvisningen

Bild 7




Påbudsskylt - använd hörselskydd

Bild 8




Informationsskylt - garanterad ljudtrycksnivå

Bild 9




Informationsskylt - surrningspunkt

Bild 10




Informationsskylt - lyftpunkt

Bild 11




Informationsskylt - påfyllningsöppning bensin

Bild 12




Informationsskylt - påfyllningsöppning vatten

Bild 13




Kort instruktionsskylt

Bild 14



Underhållsskylt

Bild 15



Maskintypskylt (exempel)

Bild 16

4.1 Motor

4.1.1 Översikt




Bild 17

- 1 Startlås
- 2 Varvtalsregleringsspak
- 3 Kallstartspak
- 4 Reverserstartdon
- 5 Bränslekran

4.1.2 Startlås





Bild 18

Position "OFF"	Tändning från
Position "ON"	Tändning TILL

4.1.3 Varvtalsregleringsspak



"MIN"-läge


Tomgångsvarvtal

"MAX"-läge

Maximalt varvtal

Bild 19

4.1.4 Kallstartspak



Position "vänster"

Startspjället stängt

Position "höger"

Startspjället öppet

Bild 20

4.1.5 Reverserstartdon





Bild 21

4.1.6 Bränslekran



Position "vänster"


Bränslekran stängd

Position "höger"

Bränslekran öppen

Bild 22

4.2 Sprinkling med vatten



1 Tillslutningskran vattensprinklers

Bild 23

4.2.1 Låskran




Bild 24

Läge "0"	Vattensprinkling från
vrid moturs	Vattensprinkling till steglös justering av sprinklingsmängden upp till läget "MAX"

4.3 Transporthjul




Bild 25

- 1 Låsning styrbygel
- 2 Låsning transporthjul

5.1 Säkerhetsanvisningar

Om det vid de följande kontrollerna konstateras skador eller andra brister får maskinen inte användas innan den reparerats.

Ta inte maskinen i drift med defekta manöver- och indikeringselement.

Säkerhetsanordningar får inte tas bort eller sättas ur funktion.

Fast angivna inställningsvärden får inte ändras.



WARNING!

Fara för hälsan från ämnen för driften.

- Beakta säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av ämnen för driften ↪ *Kapitel 3.4 "Hantering av ämnen för driften" på sidan 23.*



WARNING!

Risk för personskador vid roterande delar.

- Kontrollera före arbeten på maskinen att dieselmotorn inte kan startas.

1. Parkera maskinen säkrat ↪ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*

5.2 Visuell kontroll och funktionskontroller

1. Kontrollera att bränsletanken och -ledningarna är i gott skick och täta.
2. Kontrollera skruvförbandens åtdragning.
3. Kontrollera maskinen för smuts och skador.
4. Kontrollera luftsugsområde med hänsyn till smuts.
5. Kontrollera om startvajern har friktionsställen.

5.3 Kontrollera motoroljenivån




Bild 26



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Använd endast olja med godkänd specifikation
↳ Kapitel 8.2.1 "Motorolja" på sidan 71.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar




Bild 27

1. Rengör området runt oljesticka (1) .
2. Skruva ut oljesticka och torka av den med en luddfri, ren trasa.
3. För in oljesticka i påfyllningsstutsen utan att skruva in den och tag sedan ut den för att kontrollera oljenivån.
⇒ Oljenivån måste ligga mellan "MIN"- och "MAX"-markeringen.

4.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Överfyll inte motoroljan.

Fyll på olja upp till "MAX"-markeringen om oljenivån ligger under denna.

5. Skruva in oljesticka.

5.4 Kontrollera bränslenivån, tanka




Bild 28



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra antändningskällor borta.
- Spill inte bensin.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Övervaka ständigt tankningen.
- Förorenat bränsle kan orsaka funktionsavbrott eller skada motorn. Om nödvändigt ska bränslet fyllas på genom ett filter.
- Använd endast bränsle med godkänd specifikation ↪ Kapitel 8.2.2 "Bränsle" på sidan 71.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar




Bild 29

1. Parkera maskinen säkrat ↪ Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.
2. Rengör runt omkring påfyllningshålet.
3. Ta bort locket och kontrollera fyllnivån visuellt.
4. Fyll om nödvändigt på bränsle genom en silförsedd tratt.
5. Stäng locket.

5.5 Kontrollera gummibufferterna




Bild 30

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar




Bild 31

1. Kontrollera att de respektive två gummibufferterna vänster och höger är åtdragna och att de inte har några sprickor eller fransar.
⇒ Byt omedelbart skadade gummibuffertar.

5.6 Kontrollera, fyll på vatten



HÄNVISNING!

Smutsigt vatten kan täppa till borrningarna!

- Fyll endast i rent vatten.



HÄNVISNING!

Maskindelar kan skadas av rost!

- Vid risk för frost skall speciella underhållsanvisningar beaktas ↪ *Kapitel 8.9.6 "Åtgärder vid frostrisk" på sidan 96.*




Bild 32

1. Rengör runt omkring påfyllningshålet.
2. Ta av locket (1) och kontrollera vattenreserven i vattentanken.
3. Fyll vid behov på rent vatten.
4. Stäng locket.




Bild 33

Alternativt kan vattentanken också tas av och transporteras för påfyllning.

1. Stäng avstängningskranen (1).
2. Lossa slangklämman och dra bort slangen (2) vid avstängningskranen.
3. Ta av vattentanken uppåt.

6.1 Montera styrbygel




Bild 34

1. Sätt ihop båda delar av styrbygel och montera med fästskruvarna.



Sätt in fästskruvarna inifrån så att styrbygel fullständigt kan fällas.




Bild 35

2. Tryck isär styrbygel och sätt på den på hållarna.
3. Säkra manöverbygeln på båda sidor med fjädersprintar.

6.2 Starta motorn

Avgaser innehåller giftiga ämnen, som kan leda till skador på hälsan, medvetlöshet eller dödsfall.



VARNING!

Risk för att förgiftas på grund av avgaser.

- Andas ej in avgaser.
- Vid drift i slutna eller delvis slutna lokaler eller försänkningar i marken skall det finnas tillräcklig avluftning och ventilation.

Komponenter kan vara väldigt heta under driften eller omedelbart därefter.



VARNING!

Brännskada på grund av heta komponenter!

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Undvik beröring med heta komponenter.



VARNING!

Skador på hörseln vid höga bullerbelastningar.

- Använd personlig skyddsutrustning (hörselskydd).

Maskinen får endast tas i bruk om manöverbygeln är monterad och nedsläppt.

Skyddsutrustning: ■ Hörselskydd
■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar
■ Säkerhetsskor



Motorn startar inte vid för låg motoroljenivå.

1. Fäll styrbygeln till arbetsläge.
2. Säkerställ att ingen befinner sig inom riskzonen.

Användning – Starta motorn




Bild 36

3. Öppna bränslekranen helt.




Bild 37

- 4.



Stäng endast startspjället vid kall motor.

Startspjället måste förbli öppet vid varm motor eller varma utomhustemperaturer så att inte motorn blir sur.

Stäng startspjället.




Bild 38

5. Ställ varvtalsregleringsspaken på "MIN".




Bild 39

6. Koppla startbrytare till "ON".




Bild 40




Bild 41




Bild 42

7. Drag i vajern med starthandtaget tills motstånd känns.
8. För tillbaka startvajern i utgångsläget.

9.



SE UPP!

Risk för personskador på grund av okontrollerad maskinrörelse.

- Håll alltid i maskinen när den är i gång.
- Håll alltid maskinen under uppsikt när den är i gång.



HÄNVISNING!

Startvajern kan gå av.

- Dra inte ut startvajern ända till anslaget.

Drag ut vajern med starthandtaget med ett snabbt och kraftigt ryck.

10. För tillbaka startvajern för hand i utgångsläge.
11. Upprepa starten om motorn inte startar vid första startförsöket.
12. Öppna startspjället allteftersom när motorn är igång.
13. Varmkör motorn ca 1 till 2 minuter i tomgång.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Varmkör motorn kort innan arbetet påbörjas. Belasta inte motorn med fullast direkt.

14. Om motorn stannar igen efter ca 3 till 5 sekunder:

- Stäng startspjället igen.
- Upprepa starten.



Om reverseringsstartaren manövreras ofta när startspjället är stängt suger motorn in för mycket bränsle och kan inte starta ➔ Kapitel 9.3 "Åtgärd om motorn blivit sur" på sidan 105.

6.3 Arbetsdrift

Maskinen får endast styras med hjälp av manöverbygeln.

För maskinen så att händerna inte slår emot några fasta föremål.

Ta bort fötterna från den vibrerande bottenplattan.



SE UPP!

Risk för personskador på grund av okontrollerad maskinrörelse.

- Håll alltid i maskinen när den är i gång.
- Håll alltid maskinen under uppsikt när den är i gång.

Komponenter kan vara väldigt heta under driften eller omedelbart därefter.



WARNING!

Brännskada på grund av heta komponenter!

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Undvik beröring med heta komponenter.



WARNING!

Skador på hörseln vid höga bullerbelastningar.

- Använd personlig skyddsutrustning (hörselskydd).

- Skyddsutrustning:
- Hörselskydd
 - Arbetsskyddskläder
 - Skyddshandskar
 - Säkerhetsskor

1. Säkerställ att ingen befinner sig inom riskzonen.

2.



HÄNVISNING!

Centrifugalkraftskopplingen kan skadas.

- Använd endast maskinen vid varvtalsregleringsspaken i position "MAX".

Ställ varvtalsregleringsspaken på "MAX".

⇒ Maskinen vibrerar framåt.




Bild 43




Bild 44

3. Styr maskinen med hjälp av manöverbygeln.




Bild 45

4. Ställ varvtalsregleringsspaken i "MIN"-läge (tomgång) efter korta arbetsavbrott.
⇒ Vibrationen är av.

6.4 Till- och frångkoppling av vattensprinklers




Bild 46

1. Sätt på resp. stäng av vattensprinklingen med låskranen:

Läge "0"	Vattensprinkling från
vrid moturs	Vattensprinkling till steglös justering av sprinklings- mängden upp till läget "MAX"

6.5 Parkera maskinen säkrat.

Komponenter kan vara väldigt heta under driften eller omedelbart därefter.



WARNING!

Brännskada på grund av heta komponenter!

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Undvik beröring med heta komponenter.

Skyddsutrustning: ■ Hörselskydd
■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar
■ Säkerhetsskor

1. Parkera maskinen på ett plant och fast underlag.
2. Ställ varvtalsregleringsspaken i "MIN"-läge (tomgång).




Bild 47




Bild 48

3.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador

- Stäng inte plötsligt av motorn när den går på fullastdrift, utan låt den först gå ca 2 minuter på tomgång.

Koppla startbrytaren till "OFF.

⇒ Motorn stängs av.




Bild 49

4. Stäng bränslekranen helt.
5. Säkra maskinen mot obehörig användning.

7.1 Lasta maskinen

Endast en sakkunnig (befogad person) får anslå och lyfta laster.

Anslagspunkter som är skadade eller vars funktionalitet är inskränkt får inte användas.

Använd endast lyftdon och anslagsmedel med tillräcklig bärighet för den vikt som skall lastas. Lyftdonens minsta bärkraft: se tjänstevikt ↗ *Kapitel 2 "Tekniska data" på sidan 11.*

Använd alltid lämpliga anslagsmedel på anslagspunkterna.

Anslagsmedlen får bara användas i den föreskrivna belastningsriktningen.

Anslagsmedel får inte skadas av maskindelar.

Kontrollera vid lyft att lasten inte börjar svänga okontrollerat. Om så krävs skall lasten hållas med hjälp av styrlinor.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ↗ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Lägg om styrbygeln framåt.
4. Häng upp lyftdonen i den avsedda lyftöglan (1).
- 5.




Bild 50



FARA!

Livsfara vid hängande laster.

– Vistas ej under hängande laster.

Lyft maskinen försiktigt och sätt ner den på den avsedda platsen.




Bild 51

6. Använd handtagen för att dra maskinen på ett jämnt underlag.

7.2 Surra fast maskinen på transportfordonet

Anslagspunkter som är skadade eller vars funktionalitet är inskränkt får inte användas.

Använd alltid lämpliga anslagsmedel på anslagspunkterna.

Anslagsmedlen får bara användas i den föreskrivna belastningsriktningen.

Anslagsmedel får inte skadas av maskindelar.

Skyddsutrustning: ■ Skyddshandskar




Bild 52

1. Fäll om styrbygeln.
2. Dra minst två lämpliga spännband över kors över den markerade anslagspunkten.
3. Surra fast maskinen säkert på transportfordonet så som visas.
4. Säkra styrbygeln med lämplig lämpliga anordningar mot oavsiktlig omkoppling.

7.3 Transporthjul

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Lås styrbygeln med spärrbulten (1).
3. Lås upp spärrbulten (2) och fäll ned transporthjulen.




Bild 53




Bild 54

4. Tryck upp maskinen med styrbygeln och fäll in transporthjulen under grundplattan.
⇒ Maskinen kan nu köras.

8.1 Inledande anmärkningar och säkerhetsanvisningar



FARA!

Livsfara om maskinen inte är driftssäker.

- Underhållet av maskinen får bara göras av kvalificerad och auktoriserad personal.
- Beakta säkerhetsbestämmelser vid underhållsarbeten ↪ *Kapitel 3.9 "Underhållsarbeten" på sidan 32.*



VARNING!

Fara för hälsan från ämnen för driften.

- Beakta säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av ämnen för driften ↪ *Kapitel 3.4 "Hantering av ämnen för driften" på sidan 23.*

Använd personlig skyddsutrustning.

Rör inte motorns heta delar.

Parkera maskinen på vågrätt, plant, fast underlag.

Underhållsarbeten får bara göras när motorn står stilla och när tändstiftsstickkontakten är avdragen.

Säkerställ att motorn inte kan startas av misstag i samband med underhållsarbetet.

Rengör maskin och motor noggrant före all slags service.

Lämna inte kvar verktyg eller andra föremål som kan orsaka skador i eller på maskinen.

Bortskaffa drivmedel, filter, tätningselement och trasor enligt gällande miljöskyddsbestämmelser efter att underhållsarbeten utförts.

Montera samtliga skyddsanordningar igen efter att servicen utförts.

8.2 Drivmedel

8.2.1 Motorolja

8.2.1.1 Oljekvalitet

Följande motoroljespecifikationer är tillåtna:

- Motoroljor för fyrtaktsmotorer enligt API-klassificering SJ eller högre

Undvik blandningar av motorolja.

8.2.1.2 Oljeviskositet




Bild 55

Eftersom motoroljans viskositet (trögflutenhet) förändras beroende på temperaturen, är omgivningstemperaturen på motorns arbetsplats avgörande när viskositetsklassen (SAE-klassen) ska väljas ut.

Temperaturuppgifterna för SAE-klassen hänför sig alltid till färsk olja. Vid körning åldras motorolja på grund av sot- och bränslerester. Därigenom försämras motoroljans egenskaper markant framför allt vid låga yttertemperaturer.

SAE 10W-30 rekommenderas för allmänt bruk.

Alternativt kan 15W-40 användas (undantaget låga temperaturer).

8.2.1.3 Oljebytesintervaller

Oljebytesintervall: en gång per år eller var 100:e driftstimme.

8.2.2 Bränsle

8.2.2.1 Bränslekvalitet

Använd blyfri bensin med ett Research-oktanttal på 91 eller högre (resp. oktanttal 86 eller högre).

Använd endast blyfri bensin med maximalt 10 volymprocent etanol (E10) eller maximalt 5 volymprocent metanol.

Metanol skall också innehålla kosolventer och korrosionsinhibitorer.

Använd inte bränsle med en högre etanol- eller metanolhalt

Om bränsle med en högre etanol- eller metanolhalt används så leder det till start- och/eller prestandaproblem resp. skador på bränslesystemet.

8.2.2.2 Bränslestabilisator

Om maskinen bara används tillfälligt (stilleståndstider på mer än fyra veckor) skall bränslestabilisator tillsättas till det färska bränslet i rätt blandningsförhållande direkt efter köpet .

Bränslestabilisatorn har en begränsad hållbarhet.

Beakta tillverkarens uppgifter beträffande korrekta blandningsförhållanden och sista förbrukningsdagen.

Gammalt bränsle regenereras inte om bränslestabilisator tillsätts.

8.2.3 Olja för vibrationsaxelhuset

Använd endast motorolja enligt följande specifikationer:

- API CI-4 eller högra grad

Undvik blandningar av motorolja.



HÄNVISNING!

Maskindelar kan skadas!

- Använd inga motoroljor med lågt askinnehåll för vibrationsaxelhuset.

8.3 Drivmedelstabell

Enhet	Drivmedel		Reservdels- nummer	Påfyllnings- mängd
	Sommar	Vinter		Observera nivåmarker- ingen!
Motorolja	SAE 10W-30 Specifikation: ☞ <i>Kapitel 8.2.1 "Motorolja"</i> <i>på sidan 71</i>			0,6 l (0.16 gal us)
	SAE 30			
Bränsle	Bensin (blyfri) Specifikation: ☞ <i>Kapitel 8.2.2 "Bränsle"</i> <i>på sidan 71</i>			3,1 l (0.8 gal us)
	Bränslestabilisator Specifikation: ☞ <i>Kapitel 8.2.2.2 "Bränslestabi- lisator" på sidan 72</i>			efter behov
Vibrationsaxelhus	SAE 10W-40 Specifikation: ☞ <i>Kapitel 8.2.3 "Olja för vibra- tionsaxelhuset" på sidan 72</i> Maskindelar kan skadas! Använd inga moto- roljor med lågt askinnehåll för vibrationsaxel- huset.			0,25 l (0.07 gal us)
	SAE 15W-40			
	SAE 10W-30			
Vattentank	Vatten	Frostskyddsblandning		7,0 l (1.8 gal us)

8.4 Inkörningsföreskrift

8.4.1 Allmänt

När nya maskiner resp. renoverade motorer tas i drift ska följande underhållsarbeten utföras.

8.4.2 Efter 25 drifttimmar

1. Byt motorolja ↪ *Kapitel 8.7.1 "Byt motorolja" på sidan 79.*
2. Kontrollera läckage i motor och maskin
3. Efterdrag fästskruvarna till luftfiltret, ljuddämparen och andra tillsatsdelar.
4. Efterdrag samtliga skruvförband på maskinen.
5. Kontrollera kilremmen ↪ *Kapitel 8.9.4 "Underhåll kilremmen" på sidan 94.*
6. Kontrollera oljenivån i vibrationsaxelhuset.

8.5 Underhållstabell

Nr.	Underhåll	Sida
Varje vecka		
8.6.1	Kontrollera/rengör luftfiltret	76
Varje halvår		
8.7.1	Byt motorolja	79
Varje år		
8.8.1	Byt tändstift	80
8.8.2	Kontrollera, ställ in ventilspelet	80
8.8.3	Byt kilremmen	82
8.8.4	Rengör bottensatsfilter och bränslesil	84
8.8.5	Byt luftfilter	87
8.8.6	byt startvajer	88
8.8.7	Byt oljan i vibrationsaxelhuset	90
Efter behov		
8.9.1	Rengör kylflänsarna och kylluftintagen	92
8.9.2	Rengör maskinen	93
8.9.3	Rengör vattensprinklingen	94
8.9.4	Underhåll kilremmen	94
8.9.5	Kontrollera, rengör tändstiftet	95
8.9.6	Åtgärder vid frostrisk	96
8.9.7	Åtgärder vid en längre tids stillestånd	96

8.6 Varje vecka

8.6.1 Kontrollera/rengör luftfiltret




Bild 56



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Starta aldrig motorn när luftfiltret är borttaget.
- Luftfiltret kan rengöras upp till sex gånger om så behövs.
- Vid sotavlagringar på luftfiltret är en rengör meningslös.
- Använd aldrig bensen eller heta vätskor för rengöringen.
- Efter rengöringen ska luftfiltret undersökas noggrant med en handlampa med avseende på skador.
- Ett skadat luftfilter får inte återanvändas. I tveksamma fall ska nytt luftfilter sättas in.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar
■ Skyddsglasögon

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.

Demontera luftfiltret




Bild 57

3. Skruva av vingmuttern (1) och ta av locket (2).
4. Rengör locket.
5. Skruva av vingmuttern (3) och ta av filterinsatsen (4).
6. Kontrollera gummitätning (5) och byt vid behov.



Gummitätningen klistrar ofta fast i filterinsatsen.

Kontrollera/rengör luftfiltret




Bild 58




Bild 59

7. Skilj pappersinsatsen och skumplastinsatsen åt.

- 8.



SE UPP!

Risk för skador på ögonen på grund av kringflygande partiklar.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder, skyddsglasögon).

Blås ur pappersinsatsen (4) med torr tryckluft (max. 2 bar (29 psi)) inifrån och ut genom att föra röret upp och ned i elementet tills det inte kommer ut något mer damm.

9. Byt pappersinsatsen om den är mycket smutsig.
10. Tvätta ur skumplastinsatsen (5) i varm tvållösning, spola av den och låt den torka ordentligt.
11. Dränk skumplastinsatsen med ren motorolja och tryck ut överskottsoljan.
12. Kontrollera noga båda insatser för hål och sprickor.
13. Byt ut insatserna om de är skadade.
14. Dra skumplastinsatsen över pappersinsatsen .

Montera luftfiltret



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Sätt i filterinsatsen korrekt.




Bild 60

15. Sätt i gummitätningen (5).
16. Sätt i filterinsatsen (4) i rätt läge och drag åt med vingmuttern (3).
17. Dra åt lock (2) med vingmutter (1).
18. Bortskaffa filterinsats (om den bytts ut) enligt gällande miljölagar.

8.7 Varje halvår

8.7.1 Byt motorolja




Bild 61



HÄNVISNING!

Risk för motorskador

- Oljebyte får endast utföras när motorn är drifts-
varm.
- Använd endast olja med godkänd specifikation
☞ Kapitel 8.2.1 "Motorolja" på sidan 71.
- Volym: ☞ Kapitel 8.3 "Drivmedelstabell"
på sidan 73

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ☞ Kapitel 6.5 "Parkera maskinen
säkrat." på sidan 62.




Bild 62

- 2.



VARNING!

Brännskada på grund av heta kompo- nenter!

- Använd personlig skyddsutrustning
(skyddshandskar, arbetsskyddskläder).
- Undvik beröring med heta komponenter.

Rengör området runt oljestickan (1) och avtappningsskruven
(3).

3. Skruva ut oljestickan.
4. Skruva ur avtappningsskruven och tappa ur oljan i ett kärl.
5. Rengör avtappningsskruven och skruva i den med en ny tät-
ningsring (2).
6. Fyll på ny olja upp till överkanten på påfyllningsöppningen.
7. Sätt tillbaka oljestickan (1).
8. Provkör och kontrollera ev. läckage.
9. Kontrollera oljenivån med hjälp av oljemätstickan , korrigera
om så behövs.
10. Avfallshantera oljan på ett miljövänligt sätt.




Bild 63

8.8 Varje år

8.8.1 Byt tändstift



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Sätt aldrig i ett tändstift som har felaktigt värmemetall.

Rekommenderade tändstift:

NGK

BPR6ES

DENSO

W20EPR-U

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder

■ Skyddshandskar

Specialverktyg: ■ 13/16 tums tändstiftnyckel

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna i minst 15 minuter.
3. Rengör runt omkring tändstiftet.
4. Skruva ut tändstiftet med 13/16 tums-tändstiftsnyckel.
5. Kontrollera det nya tändstiftets elektrodavstånd med ett bladmått. Justera vid behov in avståndet.
⇒ **Börvärde:** 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)
6. Skruva försiktigt in det nya tändstiftet för hand.
7. Efter att tätningstornen dragits åt så att de ligger an mot varandra dras det nya tändstiftet åt ytterligare 1/2 varv med en tändstiftsnyckel.




Bild 64

8.8.2 Kontrollera, ställ in ventilspelet



Underhållsarbete ska utföras senast efter 250 driftstimmar.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

Vi rekommenderar att detta arbete endast utförs av utbildad personal resp. av våra servicetekniker.

- Låt motorn svalna innan ventilspelet kontrolleras.

Förberedande arbeten

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna till 20 °C (68 °F).
3. Skruva ur fästskruvarna (1).
4. Demontera ventillocket (2) med tätningen (3).




Bild 65




Bild 66

Kontrollera ventilspelet

Ventilspel:

Inloppsventil (IN)	0,08 mm (0.003 in)
Utløpsventil (EX)	0,10 mm (0.004 in)

1. Kontrollera ventilspelet med ett bladmät mellan vippspaken (2) och ventilskaftet (1) på båda ventilerna. Justera in vid behov.




Bild 67

Ställ in ventilspelet




Bild 68

1. Håll fast sexkantmuttern (1) på vipparmen och lossa kontermuttern (2).
2. Reglera sexkantsmuttern på ett sådant sätt att bladmättet går att dra igenom med märkbart motstånd när kontermuttern är åtdragen.

Avslutande arbeten




Bild 69

1. Sätt på ventillocket (2) med en ny tätning (3).
2. Drag åt fästskruvarna (1) jämnt.
3. Provkör motorn kort och kontrollera avseende läckage.

8.8.3 Byt kilremmen

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Lossa fästskruvarna (2) och demontera kilremsskyddet (1).




Bild 70




Bild 71

4. Lossa fästskruvarna (2) på båda sidor något.
5. Dra motorfästet framåt, tag av och förnya kilremmen (1).




Bild 72

6. Sätt på ny kilrem och dra motorfästet bakåt.
7. Dra åt fästskruvarna (1) på båda sidor.




Bild 73

8. Kontrollera kilremmen avseende spänning, efterspänn om så behövs.
⇒ **Genomtryckningsmått:** ca. 5 mm (0,2 in).




Bild 74

9. Montera kilremsskyddet (1) med fästskruvar (2).
10. Kontrollera återigen kilremsspänningen efter 25 driftstimmar. Efterspänn vid behov.

8.8.3.1 Kontrollera bottenplattans frekvens

Ta bort fötter och händer från den vibrerande bottenplattan.



SE UPP!

Risk för personskador på grund av okontrollerad maskinrörelse.

- Håll alltid i maskinen när den är i gång.
- Håll alltid maskinen under uppsikt när den är i gång.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Hörselskydd
■ Säkerhetsskor

Specialverktyg: ■ Sirometer

1. Ställ maskinen på en gummimatta.
2. Starta motorn ↪ *Kapitel 6.2 "Starta motorn" på sidan 55.*
3. Kör maskinen i en minut med maximalt varvtal.
4. Kontrollera bottenplattans frekvens med en lämplig mätapparat (t.ex. sirometer).
⇒ **Börvärde:** ↪ *Kapitel 2 "Tekniska data" på sidan 11*
5. Parkera maskinen säkrat ↪ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
6. Vid fel frekvens:
 - Kontrollera motorns varvtal.
 - Kontrollera kilremmen.
 - Kontrakta vår kundtjänst vid behov.

8.8.4 Rengör bottenfilter och bränslesil



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luftblandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra antändningskällor borta.
- Spill inte bensin.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ↪ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.




Bild 75

3. Stäng bränslekranen.




Bild 76

4. Demontera filterbägaren (3), O-ringen (2) och filtret (1).
5. Rengör filterbägaren och filtret i ej antändningsbara lösningsmedel. Torka därefter noga.

A Vy underifrån: Injustering av filtret vid inmontering




Bild 77

6. Öppna bränslekranen och fånga upp uttrinnande bränsle.
7. Stäng bränslekranen.

Underhåll – Varje år




Bild 78

A Vy underifrån: Injustering av filtret vid inmontering

8. Kontrollera att O-ringen (2) inte är skadad. Byt vid behov.
9. Montera filter (1).
Beakta filtrets injustering (A) på kapslingen.
10. Montera filterbägaren (3) och O-ringen.




Bild 79

11. Skruva ut sexkantsmuttern (2) och sexkantsskruven (1) och ta av bränslebehållaren.




Bild 80

12. Lossa slangklämman (1) och dra av bränsleslangen.
13. Skruva ut bränslesilen (3) med tätningen (2).
14. Rengör bränslesilen, kontrollera att silnätet inte är skadat, byt om så behövs.
15. Skruva i bränslesilen inkl. tätningen ordentligt.
16. Montera bränsleslangen med slangklämma.




Bild 81

17. Montera bränsletanken med sexkantsmuttrar (2) och sexkantsskruv (1).
18. Kontrollera att bränslesystemet är tätt.
19. Avfallshandtera bränsle och förnyade komponenter miljövänligt.

8.8.5 Byt luftfilter



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Starta aldrig motorn när luftfiltret är borttaget.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Skruva av vingmuttern (1) och ta av locket (2).
4. Rengör locket.
5. Skruva av vingmuttern (3) och ta av filterinsatsen (4).
6. Kontrollera gummitätning (5) och byt vid behov.



Gummitätningen klistrar ofta fast i filterinsatsen.




Bild 82




Bild 83

7. Byt ut filterinsats bestående av pappersinsats och skumplasinsats.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Sätt i filterinsatsen korrekt.




Bild 84

8.8.6 byt startvajer

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Demontera reverseringsstartaren.




Bild 85




Bild 86

4. Dra ut startvajern med starthandtaget helt och hållet .




Bild 87

5. Om startvajern gått av eller om spolen vridits tillbaka:
 - Vrid spolen (2) 5 varv innan vajermonteringen medurs och justera in vajeröppningarna mot spolen och kapslingen (5) (A).




Bild 88

6. Säkra spolen mot upplindning. Gör detta genom att fixera spolen (2) och kapslingen (5) med en kabelbindare (1).
7. Lossa startvajerens knut i båda ändarna och ta bort den gamla startarvajern.
8. Trä in en ny startarvajer (3) och fixera i båda ändarna med motsvarande knutar .




Bild 89

- 9.



SE UPP!

Risk för personskador genom att starthandtaget slår emot kroppsdelar.

- Släpp inte starthandtaget så att det dras tillbaka av sig själv.

Ta bort spolens fixering och för långsamt tillbaka starthandtaget i utgångspositionen.

10. Genom att dra i startarhandtaget testas reverseringsstartarens funktion och att den går lätt.




Bild 90

11. Montera reverseringsstartaren.

8.8.7 Byt oljan i vibrationsaxelhuset



HÄNVISNING!

Maskindelar kan skadas.

- Använd endast olja med godkänd specifikation
☞ Kapitel 8.3 "Drivmedelstabell" på sidan 73.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

1. Ställ maskinen på plan mark.
2. Parkera maskinen säkrat ☞ Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.
3. Tippa maskinen något mot oljeavtappningssidan och palla upp den på säkert sätt.
4. Skruva av låsskruven (1) och tappa ur oljan i ett kärl.




Bild 91




Bild 92

5. Ställ maskinen vågrätt.



HÄNVISNING!

Maskindelar kan skadas!

Använd inga motoroljor med lågt askinnehåll för vibrationsaxelhuset.

6. Fyll på olja upp till överkanten på öppningen .
7. Skruva i låsskruven (1).
8. Avfallshantera oljan på ett miljövänligt sätt.

8.9 Efter behov

8.9.1 Rengör kylflänsarna och kylluftintagen



Kylflänsarnas och kylluftintagens försmutsning är starkt beroende av maskinens insatsvillkor, rengör dagligen vid behov.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador på grund av reducerad kylning.

- Åtgärda alltid omgående ev. olje- och bränsleläckage runt omkring kylfläkten eller oljekylaren och rengör därefter kyltorna.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar
■ Skyddsglasögon

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Avlägsna torra föroreningar på samtliga kylflänsar och kyluftöppningar.




Bild 93



SE UPP!

Risk för skador på ögonen på grund av kringflygande partiklar.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder, skyddsglasögon).

Blås ur kylflänsar och kyluftöppningar med tryckluft.

Rengör med kallrengörare

Använd avfettningsmedel om motorn är insmord med olja.



HÄNVISNING!

Komponenter kan skadas om det tränger in vatten.

- Rikta inte vattenstrålen direkt in i luftfiltret, för-gasaren, reverseringsstartmotorn, luftinsuget eller startbrytaren.

1.



SE UPP!

Risk för skador på ögonen på grund av kringflygande partiklar.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder, skyddsglasögon).

Spruta in motorn med ett lämpligt rengöringsmedel, som inte kan flamma upp. Spola av den med vatten efter en tillräcklig verkanstid. Blås slutligen ut den med tryckluft.

2. Varmkör motorn kort för att förhindra att rost bildas.

3. Kontrollera vad som orsakat de oljehaltiga avlagringarna och låt vår kundtjänst åtgärda otätheten.

8.9.2 Rengör maskinen



HÄNVISNING!

Risk för motorskador på grund av reducerad kylning.

- Åtgärda omgående eventuella olje- eller bränsleläckage vid bränsletanken, cylindern eller kyl-luftintaget.

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*

2. Låt motorn svalna i minst 30 minuter.



HÄNVISNING!

Komponenter kan skadas om det tränger in vatten.

- Rikta inte vattenstrålen direkt in i luftfiltret, för-gasaren, reverseringsstartmotorn, luftinsuget eller startbrytaren.

3. Rengör maskinen med en vattenstråle.

4. Varmkör motorn kort för att förhindra att rost bildas.

8.9.3 Rengör vattensprinklingen




Bild 94

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Ta bort locket (1) från vattentanken.
3. Tag av gummilocken (3) på sprinklerröret.
4. Öppna avtappningskranen (2) och tappa av vattnet.
5. Spola ur vattentanken med starkt tryck tills alla föroreningar har kommit ut.
6. Sätt åter på gummilocken vid sprinklingsröret.
7. Fyll vattentanken med rent vatten och stäng med locket.

8.9.4 Underhåll kilremmen

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar




Bild 95

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna.
3. Lossa fästskruvarna (2) och demontera kilremsskyddet (1).




Bild 96

4. Kontrollera kilremmen och kilremsspänningen, efterspänn vid behov.
⇒ **Genomtryckningsmått:** ca. 5 mm (0,2 in).
5. Spänn vid behov efter kilremmen, förnya kilremmen vid skador ☞ *Kapitel 8.8.3 "Byt kilremmen" på sidan 82.*




Bild 97

6. Montera kilremsskyddet (1) med fästskruvar (2).

8.9.5 Kontrollera, rengör tändstiftet



HÄNVISNING!

Risk för motorskador.

- Sätt aldrig i ett tändstift som har felaktigt värmetal.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar

Specialverktyg: ■ 13/16 tums tändstiftnyckel

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna i minst 15 minuter.
3. Rengör runt omkring tändstiftet.
4. Skruva ut tändstiftet med 13/16 tums-tändstiftsnyckel.




Bild 98

Underhåll – Efter behov




Bild 99

5. Kontrollera tändstiftens skick. Byt vid behov.
6. Vid kraftiga förbränningsrester eller avbrända elektroder skall tändstiftet bytas ☞ *Kapitel 8.8.1 "Byt tändstift" på sidan 80.*
7. Kontrollera tändstiftets elektrodavstånd med ett bladmått. Justera vid behov in avståndet.
⇒ **Börvärde:** 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)
8. Skruva försiktigt in tändstiftet för hand.
9. Efter att tätningssyrtorna dragits åt så att de ligger an mot varandra dras ett begagnat tändstift åt ytterligare 1/8 till 1/4 varv med en tändstiftsnýckel.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador om tändstiftet sitter löst.

- Skruva alltid in tändstiftet korrekt.

8.9.6 Åtgärder vid frostrisk




Bild 100

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Ta bort locket (1) från vattentanken.
3. Tag av gummilocken (3) på sprinklerröret.
4. Öppna avtappningskranen (2) och tappa av vattnet fullständigt.
5. Sätt in gummilock.
6. Stäng kranen.
7. Stäng locket.

8.9.7 Åtgärder vid en längre tids stillestånd

8.9.7.1 Åtgärder innan avställningen



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra användningskällor borta.
- Spill inte bensin.

Om maskinen ska tas ur drift för en längre tid, t.ex. över vintern, måste följande arbeten utföras.

Dessa konserveringsåtgärder räcker 6 till 12 månader beroende på väderleksförhållanden.

1. Parkera maskinen säkrat ☞ *Kapitel 6.5 "Parkera maskinen säkrat." på sidan 62.*
2. Låt motorn svalna i minst 30 minuter.
3. Rengör maskinen noggrant.
4. Byt motorolja ☞ *Kapitel 8.7.1 "Byt motorolja" på sidan 79.*
5. Använd bränslestabilisator eller töm tanken helt och hållet.

Använd bränslestabilisator

1. Blanda färskt bränsle med bränslestabilisator (beakta tillverkarens uppgifter).
2. Töm bränsletanken och fyll den med det behandlade bränslet.
3. Starta motorn och kör maskinen 10 minuter på tomgång.
4. Parkera maskinen säkrat.

Töm bränsletanken




Bild 101

1. Stäng bränslekranen.




Bild 102

2. Demontera avtappningsskruven (3) och tätningen (4) på förgasaren och fånga upp det uttrinnande bränslet i ett kärl.
3. Demontera filterbägaren (2) och O-ring (1)
4. Öppna bränslekranen och fånga upp uttrinnande bränsle.
5. Stäng bränslekranen.
6. Montera avtappningsskruven med tätning på förgasaren.
7. Montera filterbägaren med O-ring.
8. Avfallshandtera bränslet miljövänligt.

Skydda cylindern




Bild 103




Bild 104

Specialverktyg: ■ 13/16 tums tändstiftnyckel

1. Skruva ut tändstiftet med 13/16 tums-tändstiftsnyckel.
2. Fyll på flera droppar motorolja i tändstiftsöppningen.
3. Vrid runt motorn flera varv med reverseringsstartaren för att fördela oljan i cylindern.
4. Skruva i tändstiftet igen.
5. Dra långsamt i startvajern tills du känner ett motstånd och har justerat in justeringsmarkeringen (2) på startarskivan med det övre borrhålet (1).
⇒ Ventiler stängs så att ingen fukt kommer in i cylindern.
6. För långsamt tillbaka startvajern.

Parkera maskinen

1. Vid avställningen placeras maskinen under tak i en torr och väl ventilerad lokal.
2. Skydda motorn mot damm och fukt.
3. Maskin med konserverad motor måste alltid försees med informationsskylt, som upplyser om konserveringen.

8.9.7.2 Åtgärder innan återidrifttagningen



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra antändningskällor borta.
- Spill inte bensin.

1. Kontrollera oljenivåer.
2. Om bränslet tappats ur innan avställningen skall tanken fyllas igen.
3. Kontrollera slangar och ledningar för sprickor och täthet.
4. Rengör maskinen noggrant.

5. Starta motorn och låt den gå i 15 till 30 minuter på tomgångs-
varvtal.

9.1 Inledande anmärkningar

Störningar och problem uppstår ofta på grund av att maskinen inte hanteras eller sköts på rätt sätt. Läs därför alltid en gång till noga igenom instruktionerna beträffande korrekt hantering och service om ett fel uppstår.

Kontakta vår kundtjänst om du inte kan fastställa orsaken till en störning med hjälp av felsökningstabellen eller inte själv kan åtgärda problemet.

9.2 Motorstörningar

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn startar inte	Bränsletanken är tom	Kontrollera, fyll på om så behövs
	Bränslekran stängd	Öppna bränslekranen
	Bränslesystemet är igentäppt	Rengör bränslesilen
		Kontrollera bränslesilen i förgasaren
		Låt kvalificerad personal kontrollera
	Startbrytare i position "OFF"	Startbrytare i position "ON"
	För låg motoroljenivå	Kontrollera motoroljenivån, fyll på vid behov
	Ingen tändgnista	Rengör tändstiftet, byt vid behov
	Startbrytaren defekt	Låt kvalificerad personal kontrollera
	Inget bränsle i förgasaren	Kontrollera bränslematningen Låt kvalificerad personal kontrollera
Motorn roterar inte när reverseringsstartaren manövreras	Reverseringsstartaren defekt	Byt reverseringsstartaren
	Fjädern är avbruten	Byt reverseringsstartaren
Reverserstartdonets startvajer återgår inte i utgångsläge	Reverseringsstartaren smutsig	Rengör reverseringsstartaren
	Fjäderns förspänning är för låg	Kontrollera fjäderns förspänning. Ställ in vid behov
	Fjädern är avbruten	Byt reverseringsstartaren
För svag motoreffekt	Luftfiltret är igentäppt	Rengör luftfiltret, byt vid behov
	Gasvajern är defekt	Låt kvalificerad personal kontrollera
	Motorn är defekt	Låt kvalificerad personal kontrollera
	Förgasaren är defekt	Låt kvalificerad personal kontrollera
Motorn överhettas	Kylluftbrist	Rengör luftfiltret, byt vid behov
		Rengör kylflänsarna och kylluftintagen
Motorn stannar	Bränslesystemet är igentäppt	Rengör bränslesilen
		Kontrollera bränslesilen i förgasaren
		Låt kvalificerad personal kontrollera
	Bränsletanken är tom	Kontrollera, fyll på om så behövs
	Dålig bränslekvalitet	Kontrollera bränslets kvalitet, byt bränsle vid behov
	För låg motoroljenivå	Kontrollera motoroljenivån, fyll på vid behov

Hjälp vid störningar – Motorstörningar

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn går på högt varvtal men utan vibration	Centrifugalkopplingen är defekt	Låt kvalificerad personal kontrollera
	Kilremmen är avsliten	Byt kilremmen

9.3 Åtgärd om motorn blivit sur



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra antändningskällor borta.
- Spill inte bensin.

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Skyddshandskar
■ Skyddsglasögon

Specialverktyg: ■ 13/16 tums tändstiftnyckel

1. Låt motorn svalna.
2. Stäng bränslekranen.




Bild 105




Bild 106

3. Drag av tändkabelskon.
4. Skruva ut tändstiftet med 13/16 tums-tändstiftsnyckel.
5. Ha trasor för att torka upp bränsle redo.

Hjälp vid störningar – Åtgärd om motorn blivit sur




Bild 107




Bild 108




Bild 109

6. Öppna startspjället.

7.



SE UPP!

Risk för skador på ögonen på grund av kringflygande partiklar.

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, arbetsskyddskläder, skyddsglasögon).

Vrid runt motorn flera varv med reverseringsstartaren för att avlägsna överflödigt bränsle ur förbränningsrummet.

8. Torka av tändstiftet med en ren trasa eller blås det torrt med tryckluft.
9. Rengör vid behov tändstiftet med en trådborste.
10. Vid kraftiga förbränningsrester eller avbrända elektroder skall tändstiftet bytas.
11. Kontrollera tändstiftets elektrodavstånd med ett bladmått. Justera vid behov in avståndet.
- ⇒ **Börvärde:** 0,7 - 0,8 mm (0.028 - 0.032 in)
12. Skruva försiktigt in det använda tändstiftet för hand. När anliggningsytan ligger an drar du åt ytterligare 1/8 till 1/4 varv.
13. Efter att tätningsytorna dragits åt så att de ligger an mot varandra dras det nya tändstiftet åt ytterligare 1/2 varv med en tändstiftsnyckel.



HÄNVISNING!

Risk för motorskador om tändstiftet sitter löst.

- Skruva alltid in tändstiftet korrekt.

14. Sätt på tändstiftshatten.
15. Starta motorn ↪ *Kapitel 6.2 "Starta motorn" på sidan 55.*
16. Bortskaffa trasan med spillt bränsle miljövänligt.

10.1 Skrotning av maskinen

Om maskinen inte längre går att använda och den ska skrotas måste följande arbeten utföras, varefter maskinen ska demonteras av ett auktoriserat företag.



FARA!

Livsfara på grund av exploderande gas-luft-blandning.

- Bensin får inte hamna på heta komponenter.
- Rökning och öppen eld förbjuden.
- Håll värmekällor, gnistor och andra användningskällor borta från bensin.
- Spill inte bensin.
- Komponenter, som tidigare innehöll bensin får inte sönderdelas med skärbrännaren.



VARNING!

Fara för hälsan från ämnen för driften.


- Beakta säkerhets- och miljöföreskrifter i hanteringen av ämnen för driften ↪ *Kapitel 3.4 "Hantering av ämnen för driften" på sidan 23.*

Skyddsutrustning: ■ Arbetsskyddskläder
■ Säkerhetsskor
■ Skyddshandskar
■ Skyddsglasögon

1. Töm bränsletanken.
2. Tappa ur motoroljan ur motorn och vibrationsaxelhuset.

Specialverktygslista


13/16 tums tändstiftnyckel



Bild

Sirometer

Mätapparat för varvtal och frekvens



Bild

