


SPARE PARTS CATALOGUE



Deutz diesel engine F4L 912

Cummins diesel engine 4BT 3.9

Gäller för ser.no. 598007-

Valid for ser.no. 598007-

SPARE PARTS CATALOGUE

CA 151

VIBRATORY ROLLER

S-10216-2

Replaces

S-10216-1

DYNAPAC

DYNAPAC HEAVY EQUIPMENT AB

Spare Parts




Postal address	Telephone	Telex	Telefax	Bankers
Main office: P O Box 504	Int. +46 455 229 30	43041 DYNKAR	Int. +46 455 295 39	Skandinaviska Enskilda Banken
S-371 23 Karlskrona · Sweden	Nat. 0455-229 30		Nat. 0455-295 39	Malmö

We reserve the right to change specifications without notice

ÄNDRINGAR/CHANGES

PARTS INFO	SERVICE INFO	GRUPP GROUP	SIDA PAGE	ANM. NOTES

ANM./NOTES

Kataloganvisningar Using the catalogue	0	
Ram Frame	10	
Vals Drum	20	
Motor Engine	30	
Kraftöverföring Transmission	40	
Hydraulsystem Hydraulic system	50	
Elektrisk utrustning Electrical equipment	60	
Förarplats Drivers platform	70	
Dekaler Decals	80	
Standardutrustning Standard equipment	90	
Extra utrustning Optional equipment	91	
Nummerregister Numerical register	100	

KATALOGANVISNING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.

Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följt av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.

Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bildsidan kan man se artikelns placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", dvs omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.

1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet, samt katalognr. med utgåvonummer.

2. Grupp- sidnr.

3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till vänster på bildsidan.

4. Utgivningsdatum.

5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.

6. Positionsnr. Samma nr. återfinns på bildsidan där det visar på den aktuella artikeln.

7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).

8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.


9. Benämningsskolumner för artikelns benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingå i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".

10. Anmärkningskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas. OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "metervara" (10a).

11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd för Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koden "A" = skötseldel, "B" = slitdel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdelssats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerrhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Till höger finner Du en bild där vi visar vad vi avser med framåt, vänster respektive höger på maskinen. Likaså visar vi maskinskyltens placering.

Recomendaciones Parts Catalogue									
DYNAPAC									
CA30, CA36D, CA36PD									
Utgåva Issue	4	Bildnr Picture No	3	GRUPP Group	5	VALS	12	Sida Page	2
1986-04		13978-2							
Pos. Fig.	6	Antal Quantity	7	Art. nr Part No	8	Benämning Description	Sub Ref.	9	10
6a			7a						10a
0020	1			34 34 55		Valv, kpl		Drum, cpl	
0040	2			50 01 95		Skruv		Screw	
0060	3			61 50 45		Spännbicka		Clutch spring washer	
0080	4			50 60 19		Skruv		Screw	
0100	5			50 00 76		Skruv		Screw	
0120	6			00 00 11		Bricka		Washer	
0140	7			34 34 80		Fästplåt		Mounting plate	
0160	8			34 33 16		Lagerhus		Bearing housing	
0180	9			61 50 16		Spännbicka		Clutch spring washer	
0200	10			61 00 06		Mutter		Nut	
0220	11			50 00 73		Skruv		Screw	
0240	12			61 50 45		Spännbicka		Clutch spring washer	



USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.

This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle□, or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle○. The tables shown the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section and spare part catalogue number with issue number.

2. Group and page numbers.

3. Picture number. This number is also shown in the bottom left-hand corner of the picture.

4. Issue date.

5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.

6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part.

7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).

8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.

9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.

10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.
N.B It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).

11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicate that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicates the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.

To the right you will see a drawing showing what we mean by "front", "left" and "right" of the machine, together with the location of the name plate on the machine.

Herschel Corporation Parts Catalogue										DYNAPAC				1 CA30, CA30D, CA30PD			
Unit		4		3		5		VALS		2		2					
12978-2		12978-2								12		2					
Part No.		7		Part No.		Description		Sales Kit		L		Numbering					
CA-7a		8		9		9		10									
6a		6		7		8		9		10		10a					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2		12978-2					
12978-2		12978-2		12978-2		12978-2											

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering meter goods

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange (Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange (Part No.)
6. Mesures en cas de commande par mètre

RESERVDELSEBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning (Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer (Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de máquina
Tipo de aparato
2. Número de fabricación
3. Denominación de la pieza de recambio (Description)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Número de artículo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros.

ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO


Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:


1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura per ordinazione articolo a metraggio.

DYNAPAC

FRAME

RAM






0010


ants Catalogue

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		RAMAR		FRAMES		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		13759						10		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 89 53	Valsram	Drum frame				
2	1					Styrlid	Steering link				
						.det se sida 010 , 1a19	.comp page 010 , 1a19				
3	1				34 74 10	Verktygslåda, kpl	Tool box, cpl				
4	1				35 30 84	.Excenterregel	.Eccentric lock				
5	1				35 30 03	.Hake	.Hook				
6	3				50 00 21	Skruv	Screw				
7	3				61 50 43	Bricka	Washer				
8	2				92 64 29	Plugg	Plug				
9	6				92 79 93	Plugg	Plug				
10	6				50 00 47	Skruv	Screw				
11	6				61 50 43	Bricka	Washer				
12	1				49 90 97	Tanklock	Filler cap		D	3	
13	1				34 55 57	Lock	Cover				
14	1				85 01 45	Packning	Gasket				
15	1				50 20 31	Skruv	Screw				
16	1				60 00 08	Bricka	Washer				
17	1				34 37 75	Vajer	Wire				
18	1				63 50 19	Sprint	Pin				
19	1				50 02 08	Skruv	Screw				
20	1				81 52 15	Säkerhetslänk	Safety lock				
21	1				58 60 22	Mutter	Nut				
22	1				34 89 52	Traktoram	Tractor frame				



0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		TRAKTORÖVERDEL		TRACTOR UPPER SECTION		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14757						10		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 89 86	Båge.....	Bow.....			L=3500MM	
2	1				34 89 93	Huvtak.....	Hood roof.....				
3	1				34 53 49	Kylarstativ.....	Radiator frame.....				
4	1				34 54 91	Galler.....	Grill.....				
5	2				34 55 98	Fäste.....	Bracket.....				
6	1				34 53 51	Lucka V.....	Cover LH.....				
7	1				34 53 52	Lucka H.....	Cover RH.....				
8	6				34 53 81	Gångjärn.....	Hinge.....				
9	30				50 00 26	Skruv.....	Screw.....				
10	16				50 00 21	Skruv.....	Screw.....				
11	36				58 60 03	Mutter.....	Nut.....				
12	6				61 50 43	Bricka.....	Washer.....				
13	1XL				20 20 57	List.....	Border.....				
14	12				50 01 95	Skruv.....	Screw.....				
15	12				60 00 09	Bricka.....	Washer.....				
16	12				34 62 35	Hylsa.....	Sleeve.....				
17	12				58 60 19	Mutter.....	Nut.....				
18	6				58 60 18	Mutter.....	Nut.....				
19	12				61 50 44	Bricka.....	Washer.....				
20	2				92 15 64	Gasfjäder.....	Gas spring.....	D 4			
21	12				50 00 29	Skruv.....	Screw.....				
22	2				53 00 32	Bult.....	Bolt.....				
23	4				63 00 03	Saxpinne.....	Split pin.....				
24	12				60 00 06	Bricka.....	Washer.....				
25	6				92 54 92	Skruv.....	Screw.....				
26	2				92 54 91	Lås.....	Lock.....	D 4			
27	2				34 53 88	Tapp.....	Stud.....				
28	2				34 53 53	Fäste.....	Bracket.....				
29	4				50 00 40	Skruv.....	Screw.....				
30	2				34 70 44	Fäste.....	Bracket.....				
31	2				34 70 45	Mutter.....	Nut.....				
32	2				58 60 02	Mutter.....	Nut.....				
33	2				53 50 17	Skruv.....	Screw.....				
34	2				92 54 93	Handtag.....	Handle.....	D 3			
35	1				92 86 72	Nyckel.....	Key.....	D 3			
36	2				53 00 29	Bult.....	Bolt.....				



14758

34 89 78
34 39 60

0030

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SKRAPA	SCRAPER	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14758			10	8

0020

0040

0060

0080

0100

0120


0140

0160

0180

0200

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151	CA 151 PD								
1	1				34 89 78	Skrapa kpl.....	Scraper cpl.....			
2	1				23 20 41	.Filterplugg	.Filter plug	D	3	
3	4				50 02 10	Skruv	Screw			
4	4				92 84 66	Bricka	Washer			
5	4				58 60 22	Mutter	Nut			
6		1			34 39 60	Skrapa kpl.....	Scraper cpl.....			
7		1			81 56 80	.Skrapa	.Scraper			
8		20			80 16 56	.Tand	.Tooth	D	4	
9		20			80 16 57	.Ledbult	.Flex pin			
10		4			81 56 81	Mellanlägg	Shim			T=3MM




0040


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRLER		STEERING LINK		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		13762-1						10		10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	12				50 00 37 Skruv	Screw					
2	12				61 50 45 Bricka	Washer					
3	2				33 70 42 Lock	Cover					
4	N				33 70 45 Mellanlägg	Shim	D 3			T=1,0MM	
	N				34 58 74 Mellanlägg	Shim	D 3			T=0,35MM	
	N				34 58 75 Mellanlägg	Shim	D 3			T=0,1MM	
5	6				31 00 08 Smörjnippel	Grease nipple					
6	4				10 00 40 Lager	Bearing	D 3				
7	2				81 33 16 Lager	Bearing	D 3				
8	N				34 58 71 Mellanlägg	Shim	D 3			T=1,0MM	
	N				34 58 72 Mellanlägg	Shim	D 3			T=0,35MM	
	N				34 58 73 Mellanlägg	Shim	D 3			T=0,1MM	
9	1				34 58 53 Lock	Cover					
10	12				50 02 87 Skruv	Screw					
11	3				16 70 32 V-ring	V-ring	D 3				
12	1				34 35 97 Styrknut	Link	D 4				
13	3				91 09 95 Stoppskruv	Stop screw					
14	1				34 31 59 Lock	Cover					
15	1				50 00 18 Skruv	Screw					
16					Traktoramram	Tractor frame					
17					Välsram	Drum frame					

DYNAPAC

DRUM


VALS





0010

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14759						20		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 91 81 Vals kpl	Drum cpl					
2	1				34 91 50 .Vals	.Drum					
3	16				50 01 02 .Skruv	.Screw					
4	16				61 50 46 .Bricka	.Washer					
5	16				50 01 34 .Skruv	.Screw					
6	16				58 60 21 .Mutter	.Nut					
7	16				60 00 11 .Bricka	.Washer					
8	1				92 67 36 .Avluftningsnippel	.Air vent nipple	D	3			
9	1				34 91 48 .Motorfläns	.Motor flange					
10	2				16 01 05 .O-ring	.O-ring	D	3			
11	2				34 34 62 .Lagerlock	.Bearing clamp					
12	16				50 80 19 .Skruv	.Screw					
13	2				11 60 41 .Lager	.Bearing	D	3			
14	2				34 38 94 .Fästplåt	.Mounting plate					
15	8				33 67 42 .Gummielement	.Shock absorber	B	2			
16	64				50 00 37 .Skruv	.Screw					
17	64				58 60 19 .Mutter	.Nut					
18	64				60 00 09 .Bricka	.Washer					
19	2				34 33 22 .Fästplåt	.Mounting plate					
20	1				92 25 52 .Oljenivåglas	.Oil level glass	D	3			
21	2				34 38 97 .Lagerhus	.Bearing housing					
22	2				34 33 18 .Lagerhus	.Bearing housing					
23	2				16 70 23 .Tätning	.Seal	D	3			
24	2				11 40 36 .Lager	.Bearing	D	3			
25	1				34 38 95 .Exenteraxel kpl	.Eccentric shaft cpl					
26	2				16 01 07 .O-ring	.O-ring	D	3			
27	1				34 34 61 .Lock	.Cover					
28	8				50 01 95 .Skruv	.Screw					
29	8				61 50 45 .Bricka	.Washer					
30	1				34 37 44 .Plugg	.Plug					
31	1				16 20 17 .Tätning	.Sealing	D	3			
32	1				34 38 01 .Skylt	.Sign plate					
33	4				58 70 02 .Skruv	.Screw					




14760

34 91 82
34 91 83


0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14760						20		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151 D	CA 151 PD									
1	1				34 91 82 Vals kpl	Drum cpl					
		1			34 91 83 Vals kpl	Drum cpl					
2	1				34 91 51 Vals	Drum					
		1			34 91 52 Vals	Drum					
3	16	16			50 01 02 Skruv	Screw					
4	16	16			61 50 46 Bricka	Washer					
5	8	8			50 01 34 Skruv	Screw					
6	8	8			58 60 21 Mutter	Nut					
7	8	8			60 00 11 Bricka	Washer					
8	1	1			92 67 36 Avluftningsnippel	Air vent nipple	D 3				
9	1	1			34 91 48 Motorfläns	Motor flange					
10	1	1			16 01 05 O-ring	O-ring	D 3				
11	1	1			34 34 62 Lagerlock	Bearing clamp					
12	8	8			50 80 19 Skruv	Screw					
13	1	1			11 60 41 Lager	Bearing	D 3				
14	1	1			34 38 94 Fästplåt	Mounting plate					
15	10	10			33 67 42 Gummielement	Shock absorber	B 2				
16	56	56			50 00 37 Skruv	Screw					
17	56	56			58 60 19 Mutter	Nut					
18	56	56			60 00 09 Bricka	Washer					
19	1	1			34 33 22 Fästplåt	Mounting plate					
20	1	1			92 25 52 Oljenivåglas	Oil level glass	D 3				
21	1	1			34 38 97 Lagerhus	Bearing housing					
22	1	1			34 33 18 Lagerhus	Bearing housing					
23	1	1			16 70 23 Tätning	Seal	D 3				
24	2	2			11 40 36 Lager	Bearing	D 3				
25	1	1			34 38 95 Exenteraxel kpl	Eccentric shaft cpl					
26	2	2			16 01 07 O-ring	O-ring	D 3				
27	1	1			34 39 07 Lock	Cover					
28	4	4			50 01 95 Skruv	Screw					
29	4	4			61 50 45 Bricka	Washer					
30	1	1			34 37 44 Plugg	Plug					
31	1	1			16 20 17 Tätning	Sealing	D 3				
32	1	1			34 38 01 Skylt	Sign plate					
33	4	4			58 70 02 Skruv	Screw					
34	1	1			16 03 62 O-ring	O-ring	D 3				
35	1	1			34 38 92 Lagerhus	Bearing housing					
36	6	6			50 00 28 Skruv	Screw					
37	6	6			61 50 44 Bricka	Washer					



0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSDRIVNING Fairfield		DRUM DRIVE UNIT Fairfield		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14761						20	8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 D	CA 151 PD								
1	1		1		34 91 84 Valsdrivning	Drum drive unit				
					34 91 85 Valsdrivning	Drum drive unit				
2	1		1		84 25 54 .Medbringare	.Drive plate				
3	1		1		34 88 63 .Valsväxel	.Drum drive				
					.det se sida 010 , 1b11	.comp page 010 , 1b11				
4	1		1		34 91 86 .Platta	.Plate				
5	2		2		51 50 07 .Skruv	.Screw				
6	10		10		81 36 94 .Mutter	.Nut				
7	24		24		50 00 37 .Skruv	.Screw				
8	24		24		60 00 09 .Bricka	.Washer				
9	24		24		58 60 19 .Mutter	.Nut				
10	1		1		84 28 11 .Packning	.Gasket	D 3			
11	1		1		84 28 10 .Lock	.Cover				
12	2		2		50 21 25 .Skruv	.Screw				
13	2		2		61 50 45 .Bricka	.Washer				
14	1				34 91 82 .Vals	.Drum				
					.det se sida 006 , 1b07	.comp page 006 , 1b07				
			1		34 91 83 .Vals	.Drum				
					.det se sida 006 , 1b07	.comp page 006 , 1b07				




0040

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VALSVÄXEL Fairfield	DRUM GEAR BOX Fairfield	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14762			20	10

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 D/PD									
0020	1	1			34 88 63	Valsväxel kpl	Drum drive cpl			
0040	2	1			90 03 94	..Vinkelväxel kpl	..Angle gear cpl			
0060	3	2				..Skruv	..Screw			
0080	4	2				..Mutter	..Nut			
0100	5	1			42 35 50	..Koppling	..Coupling adapter			
0120	6	1			42 33 43	..Låsring	..Retaining ring			
0140	7	2				..Yttering	..Bearing cup			
0160	8	2				..Innerring m. rullar	..Bearing cone			
0180	9	1				..Axel	..Cross shaft			
0200	10	1				..Låsring	..Snapring			
0220	11	1				..Distans	..Spacer			
0240	12	1				..Vinkeldrev	..Bore bevel gear			
0260	13	3			42 34 61	..Plugg	..Plug			
0280	14	10				..Skruv	..Screw			
0300	15	1				..Hus	..Housing			
0320	16	1				..Mellanlägg sats	..Shim kit			
0340	17	1				..Pinjong	..Stem pinion			
0360	18	1				..Innerring m. rullar	..Bearing cone			
0380	19	1				..Yttering	..Bearing cup			
0400	20	1				..O-ring	..O-ring			SEE ITEM 62
0420	21	1				..Spindel	..Spindle			
0440	22	1				..Yttering	..Bearing cup			
0460	23	1				..Innerring m. rullar	..Bearing cone			
0480	24	1				..Låsbricka	..Lock washer			
0500	25	1				..Mutter	..Nut			
0520	26	1				..Plugg	..Plug			
0540	27	1			90 03 96	..Inre planet kpl	..Planet inner cpl			
0560	28	12				..Tryckbricka	..Thrust washer			
0580	29	3				..Kugghjul	..Planet gear			
0600	30	57				..Rulle	..Needle roller			
0620	31	3				..Axel	..Planet shaft			
0640	32	3				..Pinne	..Dowel pin			
0660	33	1				..Planethållare	..Input carrier			
0680	34	1				..Kugghjul	..Sun gear			
0700	35	1			90 03 97	..Yttre planet kpl	..Planet outer cpl			
0720	36	12				..Tryckbricka	..Thrust washer			
0740	37	108				..Rulle	..Needle roller			
0760	38	3				..Kugghjul	..Planet gear			
0780	39	3				..Distans	..Spacer			
0800	40	3				..Axel	..Planet shaft			
0820	41	3				..O-ring	..O-ring			
0840	42	3				..Pinne	..Dowel pin			
0860	43	1				..Kugghjul	..Sun gear			
0880	44	1				..Planethållare	..Output carr. cover			
0900	45	2			90 03 98	..Magnet plugg	..Magnetic plug			
0920	46	1			90 04 63	..Reparationssats	..Repair kit			44)
0940	47	1				..Damask	..Seal boot			SEE ITEM 62

- 44) Består av pos.3,7,8,10,11,13,14, 16,18,19,20,22-25,28,30,32,36,37, 39,41,45,47-61 Consist of item 3,7,8,10,11,13,
44) 16,18,19,20,22-25,28,30,32,36,37, 39,41,45,47-61




0040


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSVÄXEL Fairfield		DRUM GEAR BOX Fairfield		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14762						20	12	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 D/PD									
48	2				42 33 34	.Yttering	.Bearing cup			SEE ITEM 62
49	2				42 33 30	.Innerring m. rullar	.Bearing cone			
50	1					.Packning	.Seal			
51	1				90 03 99	.Mellanlägg	.Bearing shim			SEE ITEM 62
52	1					.Låsring	.Retaining ring			
53	1				90 04 02	.Tryckbricka	.Thrust washer			
54	1				90 04 01	.Distans	.Spacer			SEE ITEM 62
55	1				42 35 52	.Tryckbricka	.Thrust washer			
56	2					.O-ring	.O-ring			
57	2				42 33 50	.Magnet plugg	.Magn. pipe plug			SEE ITEM 62
58	10				42 31 49	.Pinnbult	.Stud			
59	4				90 04 04	.Skruv	.Screw			
60	8				90 04 03	.Skruv	.Screw			CONSISTS OF 20;47,50 52 AND 56
61	8				90 04 05	.Bricka	.Washer			
62	1				90 03 95	.Packningssats	.Seal kit			
63	1					.Nav	.Hub			
64	1				90 04 62	.Ringdrev	.Internal gear			
65	1					.Distansring	.Spacer ring			

DYNAPAC

ENGINE

MOTOR






0010


Utgåva Issue	Bildnr Picture No	MOTOR Deutz F4L 912	ENGINE Deutz F4L 912	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14763			30	4

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
0020	1	1			34 74 45	Motor	Engine			
0040	2	4			74 76 18	Motorfäste	Engine bracket			
0060	3	1			74 72 89	Oljefilter	Oilfilter	A	1	
0080	4	1			69 20 55	Startmotor	Starter	C	3	
0100	5	1			74 79 85	Hydr.oljekylare	Hydr.oil cooler			
0120	6	1			69 00 30	Generator	Alternator	C	3	
0140	7	1			21 23 80	Relä	Relay	C	3	
0160	8	1			74 73 84	Bränslefilter	Fuel filter	A	1	
0180	9	1			74 77 70	Oljetr.givare	Oil pressure transm.	D	3	
0200	10	1			21 23 81	Kilremsvakt	V-belt failvre switch	D	3	
0220	11	1			74 74 27	Kilrem generator	V-belt alternator	B	2	
0240	12	1			41 30 20	Kilrem fläkt	V-belt fan	B	2	
0260	13	1			34 89 06	Koppling	Coupling			
0280 X	14	8			50 90 12	Skruv	Screw			
0300	15	1			34 89 07	Motoradapter	Engine adapter			
0320	16	12			50 00 29	Skruv	Screw			
0340	17	12			61 50 44	Bricka	Washer			
0360	18	1			34 32 67	Fäste	Bracket			
0380	19	2			50 00 53	Skruv	Screw			
0400	20	1			33 63 12	Reglagearm	Lever			
0420	21	2			50 00 40	Skruv	Screw			
0440	22	14			58 60 02	Mutter	Nut			
0460	23	26			60 00 04	Bricka	Washer			
0480	24	1			98 91 52	Temp.givare	Sender temp	D	3	
0500	25	1			34 75 48	Fläns	Flange			
0520	26	12			50 01 85	Skruv	Screw			



0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTOR Cummins 4BT 3.9		ENGINE Cummins 4BT 3.9		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14764						30		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 89 29 Motor	Engine					
2	1				21 23 73 .Oljefilter	.Oilfilter	A	1			
3	1				21 23 74 .Bränslefilter	.Fuel filter	A	1			
4	1				21 23 75 .Generator	.Alternator	C	3			
5	1				21 23 76 .Startmotor	.Starter	C	3			
6	1				21 23 77 .Kilrem	.V-belt	B	2			
7	1				21 23 78 .Bränslesolenoid	.Fuel solenoid	C	3			
8	1				21 23 79 .Bränslepump	.Fuel pump	C	3			
9	1				34 89 06 Koppling	Coupling					
10	1				34 89 30 Motoradapter	Engine adapter					
11	2				34 89 31 Motorfäste fram	Engine bracket front					
12	2				34 89 32 Motorfäste bak	Engine bracket rear					
13	1				98 90 78 Temp.givare vatten	Temp.sender water	D	3			
14	8				50 90 12 Skruv	Screw					
15	12				50 00 29 Skruv	Screw					
16	12				50 01 93 Skruv	Screw					
17	12				61 50 45 Bricka	Washer					
18	1				92 71 00 Oljetr.givare	Oil pressure sender	D	3			
19	12				60 00 08 Bricka	Washer					
20	1				34 85 97 Fäste	Bracket					
21	2				50 00 40 Skruv	Screw					
22	2				57 00 04 Mutter	Nut					
23	2				61 50 42 Bricka	Washer					
24	1				34 89 96 Fläkt	Fan					
25	4				50 00 22 Skruv	Screw					
26	4				61 50 43 Bricka	Washer					



0030

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	MOTOR MONTERING Deutz	ENGINE MOUNTING Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14765			30	8

0020

0040

0060

0080

0100

0120


0140

0160

0180

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1XL				92 79 38	Slang	Hose			L=280MM
2	2				92 70 88	Slangklämma	Hose clip			
3	1				34 89 17	Anslutningsvägg	Connecting wall			
4	1XL				28 50 08	Slang	Hose			L=800MM
5	2				31 30 10	Slangklämma	Clamp			
6	4				50 00 73	Skruv	Screw			
7	4				60 00 09	Bricka	Washer			
8	4				58 60 19	Mutter	Nut			
9	4				34 89 08	Distans	Distance			






14785

34 89 27
34 89 43
34 89 44

0040

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTORINSTALLATION Cummins		ENGINE INSTALATION Cummins		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14785						30		10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	2				92 26 70 Gummifäste, fram	Engine bracket, front	D	3	NOT SHOWN		
2	2				92 26 71 Gummifäste, bak	Engine bracket, rear	D	3			
3	8				34 62 35 Hylsa	Sleeve					
4	4				34 89 50 Fäste	Bracket					
5	2				50 00 94 Skruv	Screw					
6	2				58 60 21 Mutter	Nut					
7	4				34 56 66 Bricka	Washer					
8	2				50 01 97 Skruv	Screw					
9	10				58 60 19 Mutter	Nut					
10	8				60 00 09 Bricka	Washer					
11	8				50 00 49 Skruv	Screw					
12	8				50 00 28 Skruv	Screw					
13	8				58 60 18 Mutter	Nut					
14	8				60 00 08 Bricka	Washer					
15	1				34 89 44 Kylare kpl	Radiator cooler cpl					
16	1				34 87 45 .Kylare, vatten	.Radiator	D	3			
17	1				34 60 87 .Kylare, hydr.olja	.Cooler	D	3			
18	1				34 89 45 .Fläktkåpa	.Fan shroud					
19	6				50 00 48 .Skruv	.Screw					
20	6				61 50 44 .Bricka	.Washer					
21	8				50 00 44 .Skruv	.Screw					
22	8				61 50 42 .Bricka	.Washer					
23	2				20 20 41 .Gummilist	.Rubber list	D	3			
24	1				34 57 37 Plåt, höger	Plate, right hand					
25	1				34 57 36 Plåt, vänster	Plate, left hand					
26	1				34 57 41 Plåt, övre	Plate, upper					
27	1				34 89 46 Slang, övre	Hose, upper	D	3			
28	1				34 89 47 Slang, undre	Hose, lower	D	3			
29	4				31 30 10 Slangklämma	Hose clips					
30	4				50 00 37 Skruv	Screw					
31	4				58 60 19 Mutter	Nut					
32	8				60 00 09 Bricka	Washer					
33	2				54 15 14 Skruv	Screw					
34	4				50 00 13 Skruv	Screw					
35	4				61 50 42 Bricka	Washer					
36	1				34 89 48 Fläktskydd, kpl	Fan guard, cpl					
37	4				50 00 21 Skruv	Screw					
38	4				61 50 43 Bricka	Washer					




0050

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BRÄNSLESYSTEM Deutz	FUEL SYSTEM Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14767			30	12

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	2				33 01 70	Nippel	Nipple			
2	2				33 01 71	Skruv	Screw			
3	5				74 72 82	Bricka	Washer			
4	2				81 33 29	Slangklämma	Clamp			
5	1XL				81 33 28	Slang	Hose	D	3	L=380MM
6	2				33 40 41	Nippel	Nipple			
7	1				23 01 95	Skruv	Screw			
8	1				34 30 41	Adapter	Adapter			
9	5				74 81 15	Bricka	Washer			
10	2				31 30 55	Slangklämma	Clamp			
11	1XL				20 50 69	Slang	Hose	D	3	L=1725MM
12	1				34 89 23	Bränslenivågivare	Fuel level sender	D	4	
13	1				34 89 24	Packning	Gasket	D	3	
14	5				50 00 06	Skruv	Screw			
15	5				61 50 41	Bricka	Washer			
16	1				92 10 39	Klammer	Clamp			
17	4				31 30 41	Buntband	Cable tie			




0060

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BRÄNSLESYSTEM Cummins	FUEL SYSTEM Cummins	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14768			30	14

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0380

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 89 23	Bränslenivågivare	Fuel level sender	D	4	
2	5				50 00 06	Skruv	Screw			
3	5				61 50 41	Bricka	Washer			
4	1				34 89 24	Packning	Gasket	D	3	
5	2				74 72 82	Bricka	Washer			
6	1				33 01 70	Nippel	Nipple			
7	2				81 33 29	Slangklämma	Clamp			
8	1XL				81 33 28	Slang	Hose	D	3	L=900MM
9	1				92 10 39	Klammer	Clamp			
10	1				23 01 95	Skruv	Screw			
11	3				74 81 15	Bricka	Washer			
12	1				33 40 41	Nippel	Nipple			
13	1XL				20 50 69	Slang	Hose	D	3	L=1325MM
14	1				34 30 41	Adapter	Adapter			
15	1				81 33 27	Adapter	Adapter			
16	1				23 46 19	Adapter	Adapter			
17	4				31 30 41	Buntband	Cable tie			
18	1				33 01 71	Skruv	Screw			
19	2				31 30 55	Slangklämma	Clamp			




0070

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	LUFTRENARE MONTERING Deutz	AIR CLEANER MOUNTING Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14769			30	16

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 89 13	Luftrenare kpl	Air cleaner cpl			
2	1				21 21 45	Filter element	Filter element	A	1	
3	1				21 21 44	Mutter	Nut			
4	1				49 95 31	Säkerhetselement	Safety element	A	1	
5	1				21 21 46	Vacumventil	Vac. valve	D	3	
6	2				49 91 33	Fästband	Mounting strip			
7	1				92 47 37	Indikator	Indicator	D	3	
8	1				49 93 43	Skyddshuv	Hood	D	4	
9	2				31 30 33	Slangklämma	Clamp			
10	1				16 70 08	V-ring	V-ring			
11	1				92 70 48	Gummikrök	Rubber elbow	D	3	
12	1				31 30 38	Slangklämma	Clamp			
13	1				34 89 14	Insugningsrör	Inlet pipe			
14	2				92 62 19	Gummikrök	Rubber elbow	D	3	
15	4				31 30 22	Slangklämma	Clamp			
16	1				34 89 15	Rör	Tube			
17	4				50 00 53	Skruv	Screw			
18	4				61 50 43	Bricka	Washer			





0080

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	LUFTRENARE MONTERING Cummins	AIR CLEANER MOUNTING Cummins	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14770			30	18

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140

0160

0180

0200

0220

0240

0260

0280

0300 X

0320


0340

0360

0380

0400


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 89 13	Luftrenare kpl	Air cleaner cpl			
2	1				21 21 45	Filter element	Filter element	A	1	
3	1				21 21 44	Mutter	Nut			
4	1				49 95 31	Säkerhetselement	Safety element	A	1	
5	1				21 21 46	Vacuumventil	Vac. valve	D	3	
6	2				49 91 33	Fästband	Mounting strip			
7	1				92 90 23	Indikator	Indicator	D	3	
8	1				49 93 43	Skyddshuv	Hood	D	4	
9	1				31 30 33	Slangklämma	Clamp			
10	1				16 70 08	V-ring	V-ring			
11	1				92 70 48	Gummikrök	Rubber elbow	D	3	
12	3				31 30 22	Slangklämma	Clamp			
13	1				34 89 41	Insugningsrör	Inlet pipe			
14	1				90 03 62	Gummikrök	Rubber elbow	D	3	
15	1				34 94 54	Fäste	Bracket			
16	1				61 50 45	Bricka	Washer			
17	1				50 00 51	Skruv	Screw			
18	1				31 30 94	Klammer	Clamp			
19	4				50 00 53	Skruv	Screw			
20	4				61 50 43	Bricka	Washer			



0090

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	AVGASSYSTEM Deutz	EXHAUST SYSTEM Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14771			30	20

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
0020	1	1			34 37 45	Ljuddämpare	Muffler	D	3	
0040	2	4			50 01 61	Skruv	Screw			
0060	3	4			60 00 08	Bricka	Washer			
0080	4	4			58 60 18	Mutter	Nut			
0100	5	4			34 62 35	Distans	Spacer			
0120	6	1			34 89 10	Rör	Tube			
0140	7	3			31 30 93	Klammer	Clamp			
0160	8	1			34 79 44	Avgasslang	Exhaust hose	D	3	
0180	9	1			34 25 56	Avgasrör	Exhaust pipe			
0200	10	1			74 74 72	Packning	Gasket	D	3	
0220	11	3			74 76 40	Skruv	Screw			
0240	12	3			74 76 12	Mutter	Nut			
0260	13	3			60 00 09	Bricka	Washer			



0100

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	AVGASSYSTEM Cummins	EXHAUST SYSTEM Cummins	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14772			30	22

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140


0160

0180

0200

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 89 34	Avgasrör	Exhaust pipe	D	3	
2	1				92 90 87	Avgasslang	Exhaust hose	D	3	
3	1				80 26 20	Ljuddämpare	Muffler			
4	2				81 50 69	Fästband	Strap			
5	1				92 91 85	Klammer	Clamp			
6	2				31 30 94	Klammer	Clamp			
7	4				50 00 31	Skruv	Screw			
8	4				60 00 08	Bricka	Washer			
9	4				58 60 18	Mutter	Nut			
10	2				34 89 27	Distans	Spacer			





0110

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	OLJEAVTAPPNING Deutz, Cummins	OIL DRAIN Deutz, Cummins	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14773			30	24

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				33 03 35	Bricka	Washer	D	3	DEUTZ
	1				33 03 31	Bricka	Washer	D	3	CUMMINS
2	1				34 61 88	Adapter	Adapter			DEUTZ
	1				23 49 41	Adapter	Adapter			CUMMINS
3	1				48 25 18	Slang	Hose	D	3	
4	1				23 45 12	Skottgenomgång	Bulkhead elbow			
5	1				33 03 83	Hatt	Cap			





DYNAPAC

TRANSMISSION

KRAFTÖVERFÖRING





0010

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	KRAFTÖVERFÖRING	TRANSMISSION	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14679			40	4

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140

0160

0180

0200

0220

0240

0260

0280

0300


0320

0340

0360

0380


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA									
	151									
1	1				34 85 00	Bakaxel kpl	Rear axle cpl.....			
						.det se sida 006 , 1d07	.comp page 006 , 1d07			
						.det se sida 008 , 1d09	.comp page 008 , 1d09			
						.det se sida 010 , 1d11	.comp page 010 , 1d11			
2	8				92 92 17	Skruv	Screw.....			
3	16				60 00 14	Bricka	Washer			
4	8				58 60 22	Mutter.....	Nut			
5	1				34 86 18	Monteringssats	Mounting kit.....			
6	1				92 97 13	Fläns	Flange.....			
7	8				92 97 12	Skruv	Screw.....			
8	1				92 96 48	O-ring.....	O-ring.....	D	3	
9	1				92 97 11	Splineshylsa	Splined sleeve	D	3	
10	1				92 97 09	Låsring	Lock ring.....			
11	1				92 97 10	Låsring	Lock ring.....			
12	2				34 91 05	Hjul kpl	Wheel cpl			
13	1				90 04 29	Däck och slang	Tyre and tube	D	3	
14	1				90 04 28	Däck	Tyre	D	3	
15	1				92 90 50	Slang	Tube	D	3	
16	1				34 85 18	Fälg	Rim.....			



0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		DIFFERENTIAL		DIFFERENTIAL		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14676						40	6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	2				92 96 22 Skruv	Screw				26)
2	2				92 96 23 Hållare	Holder				26)
3	2				92 96 24 Mutter	Nut				26)
4	1				92 98 93 Packningssats	Seal kit	D 3			26)
5	6				.O-ring	.O-ring				
6	1				.Packning	.Gasket				
7	1				.O-ring	.O-ring				
8	1				.O-ring	.O-ring				
9	1				92 96 16 Lock	Cover				
10	1				92 96 17 Låsring	Lock ring				
11	1				92 96 14 Plugg	Plug				
12	1				92 67 32 Plugg	Plug				
13	3				92 67 29 Magnetplugg	Magnetic plug				26)
14	28				92 96 18 Pinnskruv	Stud				26)
15	32				21 17 33 Mutter	Nut				26)
16	4				92 96 19 Pinnskruv	Stud				26)
17	1				92 67 36 Ventilator	Breather	D 3			
18	1				92 96 20 Plugg	Plug				
19	2				92 96 21 Plugg	Plug				26)
20	1				92 96 38 Mutter	Nut				
21	1				92 98 92 Lagersats	Bearing kit	D 4			26)
22	1				.Lager	.Bearing				
23	2				.Lager	.Bearing				
24	1				.Lager	.Bearing				
25	N				92 96 32 Distans	Spacer				
	N				92 96 33 Distans	Spacer				
	N				92 96 34 Distans	Spacer				
	N				92 96 35 Distans	Spacer				
26	N				92 96 39 Mellanlägg	Shim				T=0,10MM
	N				92 96 40 Mellanlägg	Shim				T=0,15MM
	N				92 96 41 Mellanlägg	Shim				T=0,25MM
	N				92 96 42 Mellanlägg	Shim				T=0,50MM
27	N				92 96 43 Mellanlägg	Shim				T=0,35MM
	N				92 96 44 Mellanlägg	Shim				T=0,40MM
	N				92 96 45 Mellanlägg	Shim				T=0,45MM
	N				92 96 46 Mellanlägg	Shim				T=0,55MM
28	1				92 96 27 Drevsats	Bevel gear set	D 4			
29	1				92 96 30 Differentialhus	Differential case				
30	1				92 96 31 Distans	Spacer				
31	1				92 96 26 No spin enhet	No spin unit				
32	8				92 96 25 Skruv	Screw				
33	12				92 96 28 Bricka	Washer				
34	12				92 96 29 Skruv	Screw				
35	10				92 96 36 Skruv	Screw				


26) Gäller både vänster och höger sida Valid both for left and right side



0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		PLANETVÄXEL		PLANETARY GEAR		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14677						40	8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 26)									
1	4				92 67 32	Plugg	Plug	D 3		
2	2				92 96 49	Skruv	Screw			
3	2				92 98 94	Packningssats	Seal kit			
4	2					.Tätning	.Seal			
5	1					.Tätning	.Seal			
6	1					.O-ring	.O-ring			
7	1					.O-ring	.O-ring			
8	3					.O-ring	.O-ring			
9	2				92 96 51	Ring	Ring			
10	2				92 96 55	Axel	Shaft			
11	2				92 96 76	Ring	Ring	D 4		
12	4				92 96 74	Lager	Bearing			
13	2				92 96 53	Nav	Hub			
14	24				92 96 52	Pinnbult	Stud			
15	24				92 67 83	Mutter	Nut			
16	2				92 96 72	Ringdrev	Ring gear			
17	2				92 96 71	Låsring	Snap ring			
18	10				92 96 70	Tapp	Dowel			
19	2				92 96 69	Ringdrevsstöd	Ring gear support			
20	2				92 96 68	Låsplatta	Locking plate			
21	10				92 96 54	Skruv	Screw	D 4		
22	12				92 96 67	Skruv	Screw			
23	6				92 96 66	Bricka	Washer			
24	2				92 96 60	Planethjulshållare	Planet gear carrier			
25	2				92 98 95	Planethjulssats	Planet gear kit			
26	6					.Bricka	.Washer			
27	6					.Låsring	.Snap ring			
28	3					.Drev	.Gear			
29	3					.Lager	.Bearing			
30	3					.Axel	.Shaft			
31	6				92 96 63	Tapp	Dowel			
32	2				92 96 62	Distans	Spacer			
33	8				92 96 61	Skruv	Screw			
34	2				92 67 29	Magnetplugg	Magnetic plug			

26) Gäller både vänster och höger sida Valid both for left and right side



0040


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BROMS		BRAKE		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14678						40	10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 26)									
1	4				92 97 08 Skruv	Screw				
2	4				92 97 07 Hållare	Holder				
3	4				92 97 06 Cylinder	Cylinder				
4	84				92 97 05 Brickfjäder	Cup spring				
5	4				92 96 78 Kolv	Piston				
6	4				92 97 03 Plugg	Plug				
7	1				92 98 97 Packningssats	Seal kit	D 3			
8	4				.O-ring	.O-ring				
9	4				.O-ring	.O-ring				
10	4				.O-ring	.O-ring				
11	4				.O-ring	.O-ring				
12	4				.O-ring	.O-ring				
13	6				.O-ring	.O-ring				
14	6				.Packning	.Seal				
15	6				.O-ring	.O-ring				
16	4				92 97 01 Mutter	Nut				
17	4				92 97 00 Skruv	Screw				
18	8				92 68 55 Skruv	Screw				
19	4				92 96 80 Bussning	Bush				
20	4				92 98 96 Lagersats	Bearing kit	D 4			
21	1				.Lager	.Bearing				
22	1				.Bricka	.Washer				
23	1				.Lagerbana	.Inner race				
24	1				92 96 99 Bromsarm, höger	Brake lever, right				
	1				92 96 98 Bromsarm, vänster	Brake lever, left				
25	6				92 96 97 Kolv	Piston				
26	2				92 96 94 Skruv	Screw				
27	4				92 96 87 Plugg	Plug				
28	4				92 96 85 Tryckbult	Pusher				
29	2				92 68 47 Bricka	Washer				
30	2				92 68 46 Mutter	Nut				
31	6				92 96 93 Skruv	Screw				
32	6				92 96 92 Fjäder	Spring				
33	6				92 96 90 Mutter	Nut				
34	1				92 96 89 Bromsplatta, höger	Brake disk, right				
	1				92 96 88 Bromsplatta, vänster	Brake disk, left				
35	2				92 98 98 Bromslamellsats	Brake disk, kit	D 3			
36	6				.Bromslamell	.Brake disk				
37	5				.Bromslamell	.Brake disk				
38	2				92 68 44 Plugg	Plug				
39	2				92 68 45 Luftskruv	Vent. screw	D 4			


26) Gäller både vänster och höger sida Valid both for left and right side

DYNAPAC

HYDRAULIC SYSTEM

HYDRAULSYSTEM






0010


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSCHEMA		HYDRAULIC DIAGRAM		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14774						50	4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1					Styrcylinder	Steering cylinder				
2					Styrventil	Steering valve				
3					Hydrauloljekylare	Hydr. oil cooler				
4					Handpump	Hand pump				
5					Returfilter	Return filter				
6					Hydrauloljetank	Hydr. oil tank				SEE GROUP 10
7					Avluftningsfilter	Breather filter				
8					Mät nipple	Measuring nipple				
9					Dieselmotor	Engine				SEE GROUP 30
10					Framdrivningspump	Propulsion pump				
11					Matarpump	Charge pump				
12					Sugfilter	Suction filter				
13					Hydr. motor hjul	Hydr. motor wheel				
14					Bakaxel	Rear axle				SEE GROUP 40
15					Hydr. motor vals	Hydr. motor drum				
16					Sugfilter	Suction filter				
17					Vibrationspump	Vibr. pump				
18					Styrpump	Steering pump				
19					Vibrationsmotor	Vibr. motor				
20					Bromsventil	Brake valve				






0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Framdrivning		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14775						50		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				16 01 57 O-ring	O-ring	D	3			
2	4				92 33 84 Flänshalva	Flange half					
3	1				33 42 27 Adapter	Adapter					
4	1				33 42 39 Adapter	Adapter					
5	1				48 25 80 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
6	1				33 41 40 Adapter	Adapter					
7	4				92 92 26 Flänshalva	Flange half					
8	2				16 00 06 O-ring	O-ring	D	3			
9	1				Hydraulpump	Hydraulic pump	D	4			
					.det se sida 012 , 1e13	.comp page 012 , 1e13					
10	1				81 34 99 Adapter	Adapter					
11	1				48 20 10 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
12	2				48 26 67 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
13	1				33 41 38 Adapter	Adapter					
14	1				Hydraulmotor	Hydraulic motor	D	4			
					.det se sida 014 , 1e15	.comp page 014 , 1e15					
15	1				23 42 33 Adapter	Adapter					
16	2				90 04 55 Adapter	Adapter					
17	1				48 21 82 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
18	1				48 23 58 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
19	1				23 47 46 Adapter	Adapter					
20	2				81 34 29 O-ring	O-ring	D	3			
21	1				23 48 75 Adapter	Adapter					
22	1				33 41 57 Adapter	Adapter					
23	1				23 33 12 Backventil	Check valve	D	4			
24	1				81 37 38 Adapter	Adapter					
25	2				90 02 29 Mät nipple	Measuring nipple	D	4			
26	8				50 21 13 Skruv	Screw					
27	8				60 40 08 Bricka	Washer					
28	8				50 20 36 Skruv	Screw					
29	8				60 40 06 Bricka	Washer					
30	8				50 01 94 Skruv	Screw					
31	12				61 50 45 Bricka	Washer					
32	1				433 83 04 01 Nippel	Nipple					
33	1				91 01 61 Mät nipple	Measuring nipple	D	4			




0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Framdrivning		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14776						50	8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 D	CA 151 PD								
1	1	1			16 01 57	O-ring	O-ring	D	3	
2	8	8			60 40 08	Bricka	Washer			
3	1	1			33 42 27	Adapter	Adapter			
4	1	1			33 42 39	Adapter	Adapter			
5	1	1			48 25 80	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
6	1	1			33 41 40	Adapter	Adapter			
7	4	4			92 92 26	Flänshalva	Flange half			
8	2	2			16 00 06	O-ring	O-ring	D	3	
9	1	1				Hydraulpump	Hydraulic pump	D	4	
						.det se sida 012 , 1e13	.comp page 012 , 1e13			
10	1	1			81 34 99	Adapter	Adapter			
11	1	1			48 20 10	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
12	2	2			48 26 67	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
13	1	1			33 41 38	Adapter	Adapter			
14	1	1			34 91 17	Hydraulmotor	Hydraulic motor	D	4	-598094
						.det se sida 014 , 1e15	.comp page 014 , 1e15			
	1	1			34 96 36	Hydraulmotor	Hydraulic motor	D	4	598095-
15	1	1			23 42 33	Adapter	Adapter			
16	2	2			90 04 55	Adapter	Adapter			
17	1	1			48 21 82	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
18	1	1			48 23 58	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
19	1	1			23 47 46	Adapter	Adapter			
20	2	2			81 34 29	O-ring	O-ring	D	3	
21	1	1			23 48 75	Adapter	Adapter			
22	1	1			33 41 57	Adapter	Adapter			
23	1	1			23 33 12	Backventil	Check valve	D	4	
24	1	1			81 37 38	Adapter	Adapter			
25	2	2			90 02 29	Mätnippel	Measuring nipple	D	3	
26	8	8			50 21 13	Skruv	Screw			
27	8	8			60 40 08	Bricka	Washer			
28	8	8			50 20 36	Skruv	Screw			
29	8	8			60 40 06	Bricka	Washer			
30	8	8			50 01 94	Skruv	Screw			
31	12	12			61 50 45	Bricka	Washer			
32	1	1			433 83 04 01	Nippel	Nipple			
33	1	1			91 01 61	Mätnippel	Measuring nipple	D	3	
34	4	4			92 33 84	Flänshalva	Flange half			
35	1	1			33 41 35	Adapter	Adapter			
36	2	2			23 42 43	Adapter	Adapter			
37	1	1			48 21 07	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
38	2	2			48 26 68	Hydraulslang	Hydr.hose	D	3	
39	4	4			34 37 32	Slanghållare	Hose clamp			
40	3	3			34 92 10	Gummiplatta	Rubber plate			
41	2	2			33 59 14	Bricka	Plate			
42	1	1			34 92 11	Slangskydd	Hose protection			
43	8	8			50 00 33	Skruv	Screw			
44	8	8			60 00 08	Bricka	Washer			
45	1	1			34 92 13	Plåt	Plate			
46	1	1			34 92 12	Skydd	Cover			
47	2	2			50 01 33	Skruv	Screw			
48	2	2			60 00 09	Bricka	Washer			




0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Framdrivning		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14776						50		10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151 D	CA 151 PD									
49	2	2			58 60 19	Mutter.....	Nut				
50	1	1				Hydraulmotor.....	Hydr. motor	D	4		
						.det se sida 016 , 1e17	.comp page 016 , 1e17				
51	1	1			16 01 57	O-ring	O-ring	D	3		
52	4	4			50 20 58	Skruv	Screw				
53	4	4			61 50 45	Bricka	Washer				
54	1	1			33 41 34	Adapter	Adapter				
55	4	4			92 33 84	Flänshalva	Flange half				
56	2	2			81 34 29	O-ring	O-ring	D	3		
57	8	8			50 21 13	Skruv	Screw				
58	8	8			60 40 08	Bricka	Washer				



0040


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Framdrivning		HYDRAULIC PUMP Propulsion		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14766						50		12	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 91 15	Hydraulpump kpl	Hydraulic pump cpl				
2	1				21 23 34	..Roterande grupp kpl	..Rotating group cpl	D 4			
3	1				21 23 35	..Lagerplatta	..Bearing plate	D 3			
4	1				21 23 36	..Strypventil	..Orifice valve	D 3			
5	1				21 23 37	..Axel	..Shaft	D 3			
6	1				21 23 38	..Ventil kpl	..Valve cpl	D 3			
7	2				21 23 39	..Ventil kpl	..Valve cpl	D 3			
8	1				21 23 40	..Matarpump	..Chargepump	D 4			
9	1				21 23 41	..Splineshylsa	..Splined sleeve	D 3			
10	1				21 23 42	..Packningssats	..Seal kit	D 3			
11	1				21 23 43	..O-ring	..O-ring	D 3			
12	1				21 23 44	..Packning	..Gasket	D 3			
13	1				21 23 45	..Packning	..Gasket	D 3			
14	1				21 23 46	..Axeltätning	..Shaft seal	D 3			



0050

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Framdrivning, Hjul -598094		HYDRAULIC MOTOR Propulsion, Wheel -598094		Grupp Group 50		Sida Page 14	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 91 16	Hydrauimotor kpl	Hydraulic motor cpl			-598094	
2	1				21 23 47	..Roterande grupp kpl	..Rotating group cpl	D	4		
3	1				21 23 48	..Glidplatta	..Sliding plate	D	3		
4	1				21 23 49	..Ställkolv kpl	..Setting piston	D	3		
5	1				21 23 50	..Axel	..Shaft	D	3		
6	1				21 23 51	..Packningssats	..Seal kit	D	3		
7	1				21 23 52	..Axeltätning	..Shaft seal				





0060

Utgåva Issue 1989-02	Bildnr Picture No 14778	HYDRAULMOTOR Framdrivning, Vals	HYDRAULIC MOTOR Propulsion, Drum	Grupp Group 50	Sida Page 16
----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------

0020

0040

0060

0080


0100

0120

0140

0160

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151 D/PD									
1	1				34 91 17	Hydraulmotor kpl	Hydraulic motor cpl			
2	1				21 23 53	..Roterande grupp kpl	..Rotating group cpl	D	4	
3	1				21 23 54	..Lagerplatta	..Bearing plate	D	3	
4	1				21 23 55	..Axei	..Shaft	D	3	
5	1				21 23 56	..Ventil kpl	..Valve cpl	D	3	
6	1				21 23 57	..Packningssats	..Seal kit	D	3	
7	1				21 23 58	..Packning	..Gasket	D	3	
8	1				21 23 59	..Axeltätning	..Shaft seal	D	3	




0070

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULSYSTEM Vibration	HYDRAULIC SYSTEM Vibration	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14779			50	18

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0380
0400
0420
0440
0460
0480
0500
0520
0540
0560
0580
0600
0620
0640
0660
0680
0700
0720
0740
0760
0780
0800
0820
0840
0860

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				33 42 27	Adapter	Adapter			
2	1				33 42 39	Adapter	Adapter			
3	1				48 22 94	Hydraulslang	Hydr. hose	D 3		
4	1				23 44 35	Adapter	Adapter			
5	1				34 91 18	Hydraulpump	Hydraulic pump			
						.det se sida 020 , 1e21	.comp page 020 , 1e21			
6	1				90 05 12	O-ring	O-ring	D 3		
7	2				90 04 55	Adapter	Adapter			
8	2				16 00 06	O-ring	O-ring	D 3		
9	4				92 92 26	Flänshalva	Flange half			
10	2				23 46 67	Adapter	Adapter			
11	2				48 26 64	Hydraulslang	Hydr. hose	D 3		
12	4				90 04 30	Flänshalva	Flange half			
13	2				16 01 90	O-ring	O-ring	D 3		
14	1				34 91 19	Hydraulmotor	Hydr. motor			
						.det se sida 022 , 1e23	.comp page 022 , 1e23			
15	1				16 01 57	O-ring	O-ring	D 3		
16	1				33 41 21	Adapter	Adapter			
17	1				48 26 65	Hydraulslang	Hydr. hose	D 3		
18	1				33 41 35	Adapter	Adapter			
19	1				33 42 05	Adapter	Adapter			
20	1				48 21 67	Hydraulslang	Hydr. hose	D 3		
21	1				33 41 34	Adapter	Adapter			
22	2				91 01 62	Mät nipple	Measuring nipple	D 3		
23	1				91 01 61	Mät nipple	Measuring nipple	D 3		
24	1				34 92 09	Plugg	Plug			
25	4				34 37 32	Slanghållare	Hose clamp			
26	3				34 92 10	Gummiplatta	Rubber plate			
27	2				33 59 14	Bricka	Plate			
28	1				34 92 12	Skydd	Cover			
29	1				34 92 13	Plåt	Plate			
30	2				50 20 58	Skruv	Screw			
31	6				61 50 45	Bricka	Washer			
32	8				50 20 36	Skruv	Screw			
33	8				60 40 06	Bricka	Washer			
34	8				50 00 32	Skruv	Screw			
35	8				60 00 08	Bricka	Washer			
36	2				50 01 33	Skruv	Screw			
37	2				60 00 09	Bricka	Washer			
38	2				58 60 19	Mutter	Nut			
39	4				50 01 94	Skruv	Screw			
40	8				50 20 19	Skruv	Screw			
41	8				60 40 05	Bricka	Washer			



SVEDALA



"Original Dynapac - Quality Parts and Services you can depend on!"

Vibratory, Static Rollers and Light Equipment

Box 504	Phone: +46 455 306000
SE-371 23 Karlskrona	Direct.: +46 455 306173
Sweden	Fax.: +46 455 306010
Date: 1999-03-22	

From: Peter Ågren

To: Randy Raymond

Re:

Copy: Number of pages: 1

Subject: CA15PD S/N 598086 Control valve 212519

Randy,

37M.

Part numbers for springs involved in the control valve 212519 are 901753 (x2) and 901754 (x2). 23 M

These springs are not involved in the kit.


Unfortunately I can't provide you with a better breakdown than the one that you can find in the ordinary spare parts catalogue.

Above information regarding our technical support.

Best Regards



Peter Ågren



15272-2

34 91 18

0070

0070

Utgåva Issue 1994-06		Bildnr. Picture N° 15272-2		HYDRAULPUMP VIBRATION		HYDRAULIC PUMP VIBRATION		Grupp Group 050		Sida Page 18	
Pos. Item	Antal / Quantity				Art.nr. Part N°	Benämning	Denomination	K C	Anmärkning Notes		
0020	1	1			34 91 18	HYDRAULPUMP, KPL	HYDR PUMP, CPL	C	FOR CA 151A ONLY CPL		
0030		1			35 58 80	HYDRAULPUMP, KPL	HYDR PUMP, CPL	C			
0040	2	1			21 23 67	..TÄTNINGSSATS	..SEAL KIT	D			
0060	3	1			90 28 17	..ROTÄRANDE GROUP	..ROTATING GROUP	D			
0080	4	1			90 35 16	..TÄTNINGSSATS	..SEAL KIT	D			
0100	5	1			90 17 48	..AXEL	..SHAFT	D			
0120	6	1			90 17 49	..LÄSRING	..SNAP RING				
0140	7	1			90 17 50	..LÄSRING	..SNAP RING				
0160	8	1			90 34 99	..VENTIL	..PILOT				
0180	9	1				..KOLV	..PISTON				
0200	10	2				..FJÄDER	..SPRING				
0220	11	2				..FJÄDER	..SPRING				
0240	12	1				..TÄTNINGSSATS	..SEAL KIT	D			
0260	13	1			90 35 14	..TÄTNINGSSATS	..SEAL KIT	D			
0280	14	2			21 25 17	..HUS M. VENTILER	..HOUSING W. VALVES	D			
0300	15	1			21 25 12	..VENTIL	..VALVE	D			
0320	16	1			90 17 56	..PACKNINGSSATS	..GASKET KIT	D			
0340	17	1			21 25 13	..VENTIL	..VALVE	D			
0360	18	1			90 17 57	..O-RING	..O-RING	D			
0380	19	1			21 25 20	..VENTIL KPL	..VALVE CPL	D			
0400	20	1			90 17 58	..O-RING	..O-RING	D			
0420	21	1			90 17 59	..PACKNINGSSATS	..GASKET KIT	D			
0440	22	1			21 25 18	..MATARPUMP	..CHARGE PUMP	D			
0460	23	1			90 17 60	..PACKNINGSSATS	..GASKET KIT	D			
0480	24	1			21 25 19	..KONTROLLVENTIL	..CONTROL VALVE	D			
0500	25	2			90 17 61	..PACKNINGSSATS	..GASKET KIT	D			
0520	26	2			21 25 22	..MAGNET	..SOLENOID	D			
0540	27	1			92 73 57	..O-RING	..O-RING	D			
0560	28	1				..KONTAKT	..CONTACT				
0600	29	4				..KONTAKT	..CONTACT				
					90 14 16	..SKRUV	..SCREW		SEE GROUP 60 SEE GROUP 60		

0080

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULPUMP Vibration	HYDRAULIC PUMP Vibration	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14780			50	20

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140

0160

0180


0200

0220

0240

0260


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 91 18	Hydr. pump kpl.....	Hydraulic pump cpl.....			
2	1				21 23 60	..Roterande grupp kpl.....	..Rotating group cpl.....	D 4		
3	1				21 23 61	..Hydr. kontroll kpl.....	..Hydr. control cpl.....	D 3		
4	1				21 23 62	..Ventil kpl.....	..Valve cpl.....	D 3		
5	1				21 23 63	..Hus kpl.....	..Housing cpl.....			
6	2				21 23 64	..Ventil kpl.....	..Valve cpl.....	D 3		
7	1				21 23 65	..Ventil kpl.....	..Valve cpl.....	D 3		
8	1				21 23 66	..Ventil kpl.....	..Valve cpl.....	D 3		
9	2				92 73 53	..Solenoid.....	..Solenoid.....	D 3		
10	1				92 73 54	..Kontakt.....	..Plug.....	D 3		
11	1				92 73 55	..Kontakt.....	..Plug.....	D 3		
12	1				21 23 67	..Packningssats.....	..Seal kit.....	D 3		
13	1				21 23 68	..Axeltätning.....	..Shaft seal.....	D 3		



0090


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Vibration		HYDRAULIC MOTOR Vibration		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14781						50		22	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 91 19	Hydraulmotor kpl	Hydraulic motor cpl				
2	1				21 23 69	..Roterande grupp kpl	..Rotating group cpl	D	4		
3	1				21 23 70	..Packningssats	..Seal kit.....	D	3		
4	1				21 23 71	..Axeltätning	..Shaft seal	D	3		





0100

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Styrning, Deutz		HYDRAULIC SYSTEM Steering, Deutz		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14782						50		24	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				23 49 09 Adapter	Adapter					
2	1				48 26 66 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
3	1				48 22 47 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
4	1				23 33 05 Backventil	Check valve	D 3				
5	1				33 42 05 Adapter	Adapter					
6	1				81 37 38 Adapter	Adapter					
7	1				34 56 41 Handtag	Handle					
8	1				34 70 51 Handpump m. fäste	Handpump w. bracket					
9	1XL				24 40 59 Slang	Hose	D 3		L=3000MM		
10	1				81 34 48 Adapter	Adapter					
11	2				23 48 00 Nippel	Nipple					
12	2				31 30 04 Slangklämma	Hose clip					
13	1				33 10 92 Plugg	Plug					
14	1				34 37 82 Ratt kpl	Steering wheel cpl	D 3				
15	1				92 69 93 Mutter	Nut					
16	1				27 11 29 Rattmärke	Steering mark					
17	1				31 20 82 Rattspinnare	Turning knob					
18	1				16 70 41 V-ring	V-ring	D 3				
19	1				31 00 08 Smörjnippel	Grease nipple					
20	1				23 49 00 Adapter	Adapter					
21	1				90 07 59 O-ring	O-ring	D 3				
22	4				16 20 15 Tätningsbricka	Seal ring	D 3				
23	1				34 92 14 Adapter	Adapter					
24	1				91 01 61 Mät nippel	Measuring nipple	D 3				
25	1				23 42 43 Adapter	Adapter					
26	2				33 64 14 Adapter	Adapter					
27	2				16 20 17 Tätningsring	Sealring	D 3				
28	2				33 41 55 Adapter	Adapter					
29	1				48 24 67 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
30	1				33 42 27 Adapter	Adapter					
31	1				23 44 35 Adapter	Adapter					
32	2				33 41 17 Adapter	Adapter					
33	1				92 11 19 Klammer	Clamp					
34	1				84 28 61 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
35	1				Hydraulcylinder	Hydraulic cylinder	C 3				
					.det se sida 032 , 1f09	.comp page 032 , 1f09					
36	2				48 22 54 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
37	1				308 00 11 03 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
38	2				23 46 67 Adapter	Adapter					
39	1				48 20 10 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
40	1				92 07 72 Rattstam	Steering wheel holder					
41	1				48 12 64 Styrventil	Steering valve	C 3				
					.det se sida 034 , 1f11	.comp page 034 , 1f11					
42	1				91 14 99 Ventilblock kpl	Valve block cpl	C 3				
43	1				92 03 63 .Packningssats	.Seal kit	D 3				
44	2				48 09 23 .Skruv	.Screw					
45	4				23 49 41 Adapter	Adapter					
46	2				81 33 16 Lager	Bearing					
47	2				50 00 29 Skruv	Screw					
48	2				61 50 44 Bricka	Washer					
49	4				50 00 40 Skruv	Screw					




0100

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULSYSTEM Styrning, Deutz	HYDRAULIC SYSTEM Steering, Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14782			50	26


1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
50	4				60 00 04	Bricka	Washer			
51	4				61 50 42	Bricka	Washer			
52	4				57 00 04	Mutter	Nut			
53	4				61 50 44	Bricka	Washer			
54	2				50 00 31	Skruv	Screw			
55	2				50 00 28	Skruv	Screw			
56	1				33 41 41	Adapter	Adapter			
57	1				34 91 20	Hydraulpump, styrning ...	Hydr. pump, steering	D	3	
58	1				21 23 72	Tätningssats kpl	Seal kit cpl	D	3	




0110

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Styrning, Cummins		HYDRAULIC SYSTEM Steering, Cummins		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14783						50		28	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				23 49 09 Adapter	Adapter					
2	1				48 26 66 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
3	1				48 22 47 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
4	1				23 33 05 Backventil	Check valve	D 3				
5	1				33 42 05 Adapter	Adapter					
6	1				81 37 38 Adapter	Adapter					
7	1				34 56 41 Handtag	Handle					
8	1				34 70 51 Handpump m.faste	Handpump w.bracket					
9	1XL				24 40 59 Slang	Hose	D 3			L=3000MM	
10	1				81 34 48 Adapter	Adapter					
11	2				23 48 00 Nippel	Nipple					
12	2				31 30 04 Slangklämma	Hose clip					
13	1				33 10 92 Plugg	Plug					
14	1				34 37 82 Ratt kpl	Steering wheel cpl	D 3				
15	1				92 69 93 Mutter	Nut					
16	1				27 11 29 Rattmärke	Steering mark					
17	1				31 20 82 Rattspinnare	Turning knob					
18	1				16 70 41 V-ring	V-ring	D 3				
19	1				31 00 08 Smörgnippel	Grease nipple					
20	1				33 41 41 Adapter	Adapter					
21	1				90 07 59 O-ring	O-ring	D 3				
22	4				16 20 15 Tätningbricka	Seal ring	D 3				
23	1				34 92 14 Adapter	Adapter					
24	1				91 01 61 Mät-nippel	Measuring nipple	D 3				
25	1				33 42 27 Adapter	Adapter					
26	1				23 44 35 Adapter	Adapter					
27	2				33 41 17 Adapter	Adapter					
28	2				92 11 19 Klammer	Clamp					
29	1				84 28 61 Hydraulslang	Hydr.hose	D 3				
30	1				34 71 10 Hydraulcylinder	Hydraulic cylinder	C 3				
					.det se sida 032 , 1f09	.comp page 032 , 1f09					
31	2				48 22 54 Hydraulslang	Hydraulic hose	D 3				
32	1				48 24 30 Hydraulslang	Hydraulic hose	D 3				
33	1				92 07 72 Rattstam	Steering wheel holder					
34	1				48 12 64 Styrventil	Steering valve	C 3				
					.det se sida 034 , 1f11	.comp page 034 , 1f11					
35	1				91 14 99 Ventilblock kpl	Valve block cpl	C 3				
36	1				92 03 63 .Packningssats	.Seal kit	D 3				
37	2				48 09 23 ..Skruv	..Screw					
38	2				50 00 29 Skruv	Screw					
39	2				61 50 44 Bricka	Washer					
40	4				50 00 40 Skruv	Screw					
41	4				60 00 04 Bricka	Washer					
42	4				61 50 42 Bricka	Washer					
43	4				57 00 04 Mutter	Nut					
44	4				61 50 44 Bricka	Washer					
45	2				50 00 31 Skruv	Screw					
46	2				50 00 28 Skruv	Screw					
47	1				33 41 42 Adapter	Adapter					
48	1				33 41 97 Adapter	Adapter					
49	1				89 19 22 Adapter	Adapter					



0110


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Styrning, Cummins		HYDRAULIC SYSTEM Steering, Cummins		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14783						50	30	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
50	1				33 42 39 Adapter	Adapter				
51	1				48 22 94 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3		
52	2				89 19 53 Adapter	Adapter				
53	1				48 24 04 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3		
54	1				23 42 43 Adapter	Adapter				
55	1				23 46 67 Adapter	Adapter				
56	4				23 49 41 Adapter	Adapter				
57	1				81 33 16 Lager	Bearing				
58	1				34 91 20 Hydraulpump, styrning ...	Hydr.pump, steering	D	3		
59	1				21 23 72 .Tätningssats kpl	.Seal kit cpl	D	3		



0120


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRCYLINDER		STEERING CYLINDER		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14784						50		32	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 71 10	Styrcylinder kpl	Steering cylinder cpl	C	3		
2	1				92 70 36	.Packningssats	.Seal kit	D	3		
3	2					..O-ring	..O-ring				
4	1					..Kolvtätning	..Piston seal				
5	1					..Avstrykare	..Scraper ring				
6	1					..O-ring	..O-ring				
7	1					..Kolvstångstätning	..Piston rod seal				
8	1					..Styrring	..Guide ring				
9	4				92 69 77	.Mutter	.Nut				
10	4				63 50 61	.Sprint	.Clip				
11	2				34 71 19	.Axel	.Shaft				
12	1				81 34 22	.Piugg	.Plug				
13	2				92 58 06	.Skyddsplugg	.Protective plug				
14	1				34 76 13	.Typdekal	.Type decal				

1



0130


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRVENTIL		STEERING VALVE		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		13797						50		34	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				48 12 64	Styrventil kpl	Steering unit cpl	C	3		
2	1				48 04 57	..Tätningssats	..Sealing kit	D	3		
3	1					..Tätningssring	..Sealing				
4	1					..O-ring	..O-ring				
5	1					..O-ring	..O-ring				
6	2					..O-ring	..O-ring				
7	7					..Bricka	..Washer				
8	1				48 13 15	..Hus kpl	..Housing cpl				
9	1				48 04 68	..Kula	..Ball				
10	1				48 04 46	..Gängad bussning	..Threaded bushing				
11	1				48 04 52	..Bricka	..Washer				
12	1				48 04 53	..Nållager	..Needle bearing				
13	1				48 04 51	..Bricka	..Washer				
14	1				48 04 59	..Ring	..Ring				
15	1				48 04 47	..Pinne	..Pin				
16	1				48 13 09	..Fjädersats	..Set of springs				
17	2				48 13 08	..Fjäder, blå	..Spring, blue				
18	2				48 13 07	..Fjäder, gul-brun	..Spring, yellow-brown ...				
19	2				48 04 48	..Fjäder, gul-brun	..Spring, yellow-brown ...				
20	6				48 13 16	..Skruv	..Screw				
21	2				48 04 64	..Drivskruv	..Drive screw				
22	1				48 13 03	..Typplåt	..Model tag				
23	1				48 13 11	..Skruv	..Screw				
24	1				48 04 66	..Pinne	..Pin				
25	1				48 04 50	..Lock	..Cover				
26	1				48 13 12	..Distanshylsa	..Spacer				
27	1				48 13 14	..Kugghjulssats	..Gear set				
28	1				48 04 54	..Axel	..Shaft				
29	1				48 04 45	..Platta	..Plate				



0140

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Broms		HYDRAULIC SYSTEM Brake		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14786						50		36	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	2				33 44 63 Adapter	Adapter					
2	1				33 42 34 Adapter	Adapter					
3	1				48 23 99 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
4	2				23 42 33 Adapter	Adapter					
5	1				48 25 43 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			
6	1				23 49 64 Adapter	Adapter					
7	1				48 25 43 Hydraulslang	Hydr.hose	D	3			





0150

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULOLJETANK	HYDR.OIL TANK	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14787			50	38


0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0380
0400
0420
0440


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 91 08	Hydrauloljetank	Hydr.oil tank			
2	1				34 91 11	Lock	Cover			
3	3				34 91 21	Adapter	Adapter			
4	1				23 33 27	Avluftningsfilter	Breather	D	3	
5	1				98 91 51	Oljenivåmätare	Oil level gauge	D	3	
6	1				81 37 38	Adapter	Adapter			
7	1				23 33 04	Kuiventil	Ball valve			
8	1				23 21 22	Plugg	Plug			
9	1				61 34 34	Bussning	Bushing			
10	1				98 91 50	Temp.givare	Temp.sender	D	3	
11	1				34 91 12	O-ring	O-ring	D	3	
12	3				34 91 22	Rör, kpl	Tube, cpl			
13	14				50 00 53	Skruv	Screw			
14	14				61 50 43	Bricka	Washer			
15	6				90 04 34	Mutter	Nut			
16	3				16 02 75	O-ring	O-ring	D	3	
17	2				33 75 28	Hydr.oljefilter, kpl	Hydr.oil filter, cpl	D	4	
18	1				21 21 08	Filterinsats	Filter element	A	1	
19	1				49 93 55	Manometer	Indicator	D	4	
20	1				33 75 36	Hydr.oljefilter, kpl	Hydr.oil filter, cpl	D	4	
21	1				21 21 08	Filterinsats	Filter element	A	1	
22	1				49 93 55	Manometer	Indicator	D	4	

DYNAPAC

ELECTRICAL EQUIPMENT


ELEKTRISK UTRUSTNING






0010

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELUTRUSTNING Deutz		ELECTRICAL EQUIPMENT Deutz		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14788						60		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 89 99	Instrumentpanel	Dash board			SEE GROUP 70	
2	1				34 88 51	Kabelhärva	Cable harness				
3	1				47 00 20	Batteri	Battery				
4	1				34 27 74	Gummimatta	Rubber sheet				
5	1				34 38 37	Batteriram	Battery bracket				
6	2				81 33 30	Skruv	Screw				
7	2				57 10 02	Mutter	Nut				
8	1				93 01 50	Batterifrånsljare	Battery switch	D	3		
9	1				92 80 21	Nyckel	Key	D	3		
10	1				99 90 27	Signalhorn	Horn	D	4		
11	1				97 50 65	Startrelä	Starter relay	D	3		
12	1				34 81 36	Batterikabel	Battery cable				
13	1				34 57 25	Startkabel	Starting cable				
14	1				34 57 28	Jordkabel	Ground cable				
15	1				34 83 30	Jordkabel	Ground cable				
16	1				34 39 29	Fäste	Bracket				
17	N				31 30 41	Buntband	Cable tie				
18	1				34 90 82	Reläfäste	Relay bracket				
19	4				50 00 13	Skruv	Screw				
20	6				57 00 04	Mutter	Nut				
21	5				61 50 42	Bricka	Washer				
22	2				50 00 48	Skruv	Screw				
23	4				61 50 44	Bricka	Washer				
24	4				61 50 43	Bricka	Washer				
25	1				81 33 48	Gummigenomföring	Grommet				
26	1				50 00 25	Skruv	Screw				
27	1				57 00 05	Mutter	Nut				
28	1				92 57 15	Jordplint	Ground terminal				



0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELUTRUSTNING Cummins		ELECTRICAL EQUIPMENT Cummins		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14789						60		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 90 00	Instrumentpanel	Dashboard			SEE GROUP 70	
2	1				34 88 52	Kabelhärva	Cable harness				
3	1				47 00 20	Batteri	Battery				
4	1				34 27 74	Gummimatta	Rubber sheet				
5	1				34 38 37	Batteriram	Battery bracket				
6	2				81 33 30	Skruv	Screw				
7	2				57 10 02	Mutter	Nut				
8	1				93 01 50	Batterifrånskiljare	Battery switch	D	3		
9	1				92 80 21	.Nyckel	.Key	D	3		
10	1				99 90 27	Signalhorn	Horn	D	4		
11	1				97 50 65	Startrelä	Starter relay	D	3		
12	1				34 81 36	Batterikabel	Battery cable				
13	1				34 57 25	Startkabel	Starting cable				
14	1				34 39 29	Fäste	Bracket				
15	1				92 10 79	Klammer	Clamp				
16	N				31 30 41	Buntband	Cable tie				
17	1				34 90 88	Reläfäste	Relay bracket				
18	5				50 00 13	Skruv	Screw				
19	7				57 00 04	Mutter	Nut				
20	5				61 50 42	Bricka	Washer				
21	2				50 00 48	Skruv	Screw				
22	2				61 50 44	Bricka	Washer				
23	3				61 50 43	Bricka	Washer				
24	1				81 33 48	Gummigenomföring	Grommet				
25	1				50 00 25	Skruv	Screw				
26	1				57 00 05	Mutter	Nut				
27	1				92 57 15	Jordplint	Ground terminal				
28	1				92 10 39	Klammer	Clamp				



0030

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	INSTRUMENTPELARE	INSTRUMENT COLUMN	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14790			60	8

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140

0160

0180

0200

0220

0240


0260


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1					Instrumentpanel kpl	Instrumentboard cpl			SEE GROUP 70 SEE GROUP 70
2	1					Instr. plåt H och V	Instr. plate LH/RH			
3	1				95 00 30	Säkringsdosa	Fuse box	D	4	
4	12				95 00 11	Säkring	Fuse	D	4	
5	1				92 79 75	Relä	Relay	D	3	
6	1				34 84 85	Reläenhet	Relay unit	D	3	
7	1				34 81 02	Relähållare	Relay holder			
8	1				34 90 83	Kabel	Cable			
9	1				92 00 65	Förbindning	Connector plate			
10	10				31 30 41	Buntband	Cable tie			
11	2				50 00 03	Skruv	Screw			
12	2				58 60 01	Mutter	Nut			
13	2				60 00 02	Bricka	Washer			

DYNAPAC


DRIVERS PLATFORM

FÖRARPLATS






0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM		DRIVERS PLATFORM		Grupp Group		Sida Page	
	1989-02		14791						70		4	
	Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
		CA 151										
0020	1	2			34 83 38	Tapp.....	Stud.....					
0040	2	2			34 83 37	Låspinne.....	Lock-pin.....					
0060	3	3			34 56 04	Handtag.....	Handle.....					
0080	4	3			57 00 06	Mutter.....	Nut.....					
0100	5	8			61 50 45	Bricka.....	Washer.....					
0120	6	1			50 00 91	Skruv.....	Screw.....					
0140	7	1			34 86 59	Hylsa.....	Sleeve.....					
0160	8	4			50 00 53	Skruv.....	Screw.....					
0180	9	1			34 56 11	Konsol.....	Console.....					
0200	10	11			50 00 28	Skruv.....	Screw.....					
0220	11	1			34 56 15	Plåt.....	Plate.....					
0240	12	8			50 00 13	Skruv.....	Screw.....					
0260	13	8			61 50 42	Bricka.....	Washer.....					
0280	14	1			34 56 18	Lucka.....	Cover.....					
0300	15	1				Instrumentlåda.....	Instrument box.....					
0320						.det se sida 008 , 1h09	.comp page 008 , 1h09					
0340	16	8			58 60 03	Mutter.....	Nut.....					
0360	17	1			34 83 36	Lock.....	Cover.....					
0380	18	1XL			20 20 28	List.....	Edge list.....				L=750MM	
0400	19	2XL			20 20 28	List.....	Edge list.....				L=1160MM	
0420	20	1			47 50 67	Exc.lås.....	Ecc.lock.....					
0440	21	2			50 01 84	Skruv.....	Screw.....					
0460	22	1			34 83 44	Wire.....	Wire.....					
0480	23	2			60 00 03	Bricka.....	Washer.....					
0500	24	2			58 60 01	Mutter.....	Nut.....					
0520	25	1			34 60 52	Förarskydd V.....	Operators protect.LH.....					
0540	26	1			34 60 47	Förarskydd H.....	Operators protect.RH.....					
0560	27	4			58 60 18	Mutter.....	Nut.....					
0580	28	8			61 50 44	Bricka.....	Washer.....					
0600	29	8			60 00 06	Bricka.....	Washer.....					
0620	30	6			50 01 93	Skruv.....	Screw.....					
0640	31	6			50 01 96	Skruv.....	Screw.....					
0660	32	4			58 60 19	Mutter.....	Nut.....					
0680	33	4			60 00 09	Bricka.....	Washer.....					
0700	34	4			60 00 08	Bricka.....	Washer.....					
0720	35	1			34 43 74	Stol.....	Seat.....					
0740	36	1			34 83 31	Stolskydd.....	Seat cover.....					
0760	37	4			50 00 22	Skruv.....	Screw.....					
0780	38	8			92 45 33	Bricka.....	Washer.....					
0800	39	1			34 91 33	Batterilåda kpl.....	Battery box cpl.....					
0820	40	2			92 86 32	Gångjärn.....	Hinge.....					
0840	41	12			50 00 40	Skruv.....	Screw.....					
0860	42	12			60 00 04	Bricka.....	Washer.....					
0880	43	12			58 60 02	Mutter.....	Nut.....					
0900	44	1XL			34 86 55	List.....	Moulding.....				L=900MM	
0920	45	2			34 89 82	Stege.....	Ladder.....					
0940	46	1			34 91 27	Plattform.....	Plattform.....					
0960	47	4			34 92 58	Bricka.....	Washer.....					
0980	48	4			34 56 19	Bricka.....	Washer.....					
1000	49	4			60 00 11	Bricka.....	Washer.....					
1020	50	4			45 01 72	Gummielement.....	Shock absorber.....	D 3				



0010


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM				DRIVERS PLATFORM				Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14791										70		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CA 151														
51	16				50 00 29	Skruv	Screw.....								
52	4				50 01 42	Skruv	Screw.....								
53	16				61 50 44	Bricka	Washer								
54	4				58 60 21	Mutter.....	Nut								






0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTLÅDA		INSTRUMENT BOX		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14792						70	8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 54 52 Instrumentlåda.....	Instrument box				
2	1				34 56 21 Konsol	Bracket				
3	1				34 63 93 Plugg	Plug.....	D 4			
4	2				55 01 32 Skruv	Screw.....				
5	4				50 00 53 Skruv	Screw.....				
6	4				58 60 03 Mutter.....	Nut				
7	11				55 01 31 Skruv	Screw.....				
8	1				34 90 80 Instrum. panel V kpl	Control panel LH cpl				
9	1				34 84 93 Instrumentplåt	Dash board				
10	1				34 77 64 Varv/timräknare	Tacho/hourmeter	D 3			
11	1				80 22 56 Oljetemp. mätare	Oiltemp. gauge.....	D 3			MOTOR/ENGINE
12	1				98 91 49 Oljetemp. mätare	Oiltemp. gauge.....	D 3			HYDR.OLJA/HYDR.OIL
13	1				80 21 52 Voltmätare	Voltmeter	D 3			
14	1				90 04 36 Bränslemätare	Fuel gauge	D 3			
15	1				93 20 36 Stoppknapp	Stop button	D 3			EMERGENCY STOP
16	1				93 01 82 Kontaktdon	Contact block	D 3			
17	1				93 01 92 Vred	Selector	D 3			
18	1				93 01 95 Kontaktdon	Contact block	D 3			
19	1				92 89 28 Tryckknapp	Push button	D 3			
20	1				93 20 32 Tryckknapp	Push button	D 3			
21	3				98 51 46 Lampa, röd	Lamp, red	D 3			
22	3				98 50 12 Glödlampa	Bulb	D 3			
23	7				91 14 56 Blindplugg	Hole plug	D 3			
24	1				34 90 84 Kabelhärva	Cable harness.....				
25	N				31 30 41 Buntband	Cable ties				
26	1				34 58 69 Motstånd	Resistance	D 3			
27	1				34 88 89 Instrumentplåt	Dash board				
28	3				34 51 39 Lock	Plug.....	D 3			
29	1				93 01 51 Vred	Selector.....	D 3			
30	1				93 01 53 Vred	Selector.....	D 3			
31	4				91 14 56 Blindplugg	Hole plug	D 3			



0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGE		CONTROLS		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14793						70		10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 64 12 Hållare	Holder					
2	1				34 64 14 Axel	Shaft					
3	1				34 56 40 Bussning	Bushing					
4	1				34 64 20 Koppling	Coupling					
5	1				34 56 42 Handtag	Handle					
6	2				50 00 12 Skruv	Screw					
7	1				93 00 46 Brytare	Switch	D	3			
8	2				53 30 67 Skruv	Screw					
9	2				60 00 02 Bricka	Washer					
10	2				57 00 01 Mutter	Nut					
11	1				57 00 08 Mutter	Nut					
12	1				92 23 25 Fjädrande tryckstift	Spring ball pin					
13	1				92 18 50 Gaffel	Yoke					
14	2				50 00 53 Skruv	Screw					
15	1				34 59 04 Ring	Ring					
16	1				34 59 05 Platta	Plate					
17	1				51 60 42 Skruv	Screw					
18	3				53 30 01 Skruv	Screw					
19	1				92 84 97 Brytare	Switch	D	3			
20	1				34 84 82 Kabel	Cable	D	3			
21	1				28 59 09 Handtag	Handle					
22	2				58 60 02 Mutter	Nut					
23	2				53 30 38 Skruv	Screw					
24	2				50 00 47 Skruv	Screw					
25	1				53 00 16 Bult	Bolt					
26	1				60 00 06 Bricka	Washer					
27	1				63 00 03 Saxpinne	Cotterpin					
28	1				31 31 47 Slangklämma	Hose clip					
29	1				34 59 92 Bussning	Bushing					
30	2				61 50 43 Bricka	Washer					
31	1				34 64 21 Bricka	Washer					
32	2				92 57 49 Bricka	Washer					
33	2				53 30 42 Skruv	Screw					
34	2				57 00 04 Mutter	Nut					
35	2				58 60 03 Mutter	Nut					
36	1				34 84 81 Gummiskydd	Rubber protection	D	3			
37	1				28 59 11 Hylsa	Sleeve					
38	4				60 00 01 Bricka	Washer					



0040

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	REGLAGEKABLAR Deutz	CONTROL CABLES Deutz	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14794			70	12

0020

0040

0060

0080

0100

0120

0140

0160

0180


0200

0220

0240

0260

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 91 62	Reglagekabel F/B	Control cable F/R	D	3	
2	1				90 04 41	Gasreglage	Speed control	D	3	
3	1				90 04 42	Stoppreglage	Stop control	D	3	
4	1				15 71 41	T-handtag	T-handle			
5	1				34 93 16	Hållare	Bracket			
6	2				41 60 06	Kullänk	Ball joint			
7	2				46 50 13	Klämma	Clamp			
8	1				92 63 12	Skyddshuv	Protective cap	D	3	
9	1				90 04 45	Gaffel	Yoke			
10	1				90 04 46	Mutter	Nut			
11	3				34 93 14	Distanshylsa	Spacing sleeve			
12	3				60 00 04	Bricka	Washer			
13	3				90 06 03	Skruv	Screw			




0050


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGEKABLAR Cummins		CONTROL CABLES Cummins		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14795						70		14	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 91 62	Reglagekabel F/B	Control cable F/R.....	D	3		
2	1				45 51 09	Gasreglage	Speed control	D	3		
3	1				92 20 12	Blindplugg	Hole plug				
4	1				34 93 16	Hållare	Bracket				
5	1				81 33 61	Kopplingslänk	Yoke				
6	1				92 63 12	Skyddshuv	Protective cap	D	3		
7	1				90 04 45	Gaffel	Yoke				
8	1				90 04 46	Mutter	Nut				
9	3				34 93 14	Distanshylsa	Spacing sleeve				
10	3				60 00 04	Bricka	Washer				
11	3				90 06 03	Skruv	Screw				

DYNAPAC

DECALS

DEKALER





0010


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SKYLTAR OCH DEKALER		PLATES AND DECALS		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14797						80	4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 92 21 Dekaler sats	Decals set				"DYNAPAC"
2	4			309	10 05 02 .Dekal	.Decal				
3	1				84 31 57 .Namnplåt	.Name plate				
4	1				34 26 62 .Dekal, gruppsymbol	.Decal, group symbol				
5	2				99 16 56 .Dekal, varning	.Decal, warning				
6	1				99 16 58 .Dekal, bränsle	.Decal, fuel				
7	4				58 81 76 .Dekal, lyftställe	.Decal, lifting point				
8	2				34 92 20 .Dekal, ringtryck	.Decal, tire press				
9	2				34 30 17 .Lyftskylt	.Lifting sign				
10	12				62 40 16 .Popnit	.Pop rivet				
11	1				34 30 16 .Dekal, oljenivå vals	.Decal, oillevel drum				
12	1				27 23 72 .Dekal, hydr.oljepåf.	.Decal, hydr.oil fillin				
13	1				99 00 03 .Typskylt	.Type plate				
14	1				34 20 45 .Dekal, gasreglage	.Decal, throttle contr				
15	1				34 78 84 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			SWEDISH	
16	1				34 78 85 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			ENGLISH	
17	1				34 78 86 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			GERMAN	
18	1				34 78 87 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			ITALIAN	
19	1				34 78 88 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			SPANISH	
20	1				34 78 89 Dekal, körinstruktion	Decal, operating instr			FRENCH	
21	1				34 07 14 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			SWEDISH	
22	1				34 07 15 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			ENGLISH	
23	1				34 07 16 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			GERMAN	
24	1				34 07 17 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			ITALIAN	
25	1				34 07 18 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			SPANISH	
26	1				34 07 19 Dekal, skötsel	Decal, maintenance			FRENCH	
27	1				99 16 09 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			SWEDISH	
28	1				99 16 11 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			ENGLISH	
29	1				99 16 10 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			GERMAN	
30	1				99 16 12 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			ITALIAN	
31	1				99 16 13 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			SPANISH	
32	1				99 16 14 Dekal, växelstr.gen	Decal, alternator			FRENCH	
33	1				34 92 48 Dekal, varning	Decal, warning			SWEDISH	
34	1				34 92 49 Dekal, varning	Decal, warning			ENGLISH	
35	1				34 92 50 Dekal, varning	Decal, warning			GERMAN	
36	1				34 92 51 Dekal, varning	Decal, warning			ITALIAN	
37	1				34 92 52 Dekal, varning	Decal, warning			SPANISH	
38	1				34 92 53 Dekal, varning	Decal, warning			FRENCH	
39	1				34 35 34 Halkskydd	Safety walk				
40	1			333 54 82 02	Halkskydd V	Safety walk LH				
41	1			333 54 82 03	Halkskydd H	Safety walk RH				


SWEDISH
ENGLISH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
FRENCH
SWEDISH
ENGLISH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
FRENCH
SWEDISH
ENGLISH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
FRENCH

DYNAPAC

EQUIPMENT

UTRUSTNING





11 13 68
34 86 03
34 92 17


0010


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		UTRUSTNING STANDARD		EQUIPMENT STANDARD		Grupp Group	Sida Page
1989-02		14796						90	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CA 151								
1	1			11 13 68	Dokumentation CA15	Documentation CA15		10216	
2	1			11 14 00	.Reservdelskatalog	.Parts catalogue		S-10216	
3	1				.Serviceinspektion	.Service inspection		C-10216	
4	1				.Teknisk beskrivning	.Technical description		D-10216	
5	1				.Körinstruktion	.Operating instruction		O-10216	
6	1				.Skötselinstruktion	.Maintenance instr.		M-10216	
7	1				.Instruktionsbok	.Instruction book		DEUTZ ENGINE	
8	1				.Instruktionsbok	.Instruction book		CUMMINS ENGINE	
9	1				.Reservdelskatalog	.Parts catalogue		DEUTZ ENGINE	
10	1				.Reservdelskatalog	.Parts catalogue		CUMMINS ENGINE	
11	1				.Garantikort	.Warranty reg. card			
12	1			34 86 03	Verktygstrustning	Tool equipment			
13	1			92 60 40	.Hjulmutternyckel	.Wheel nut spanner			
14	1			48 53 45	.Pluggnyckel	.Plug spanner			
15	1			48 50 75	.Bandtång	.Strap spanner			
16	1			48 50 60	.Lufttryckmätare	.Air pressure gauge			
17	1			48 50 37	.Sexkantnyckel	.Hex wrench		3/8"	
18	1			48 50 05	.Sexkantnyckel	.Hex wrench		1/4"	
19	1			27 79 92	.Verktygsväska	.Tool bag			
20	1			31 10 16	.Smörjspruta	.Grease gun			
21	4			48 50 02	.Hänglås	.Pad lock			
22	1			48 50 40	.Tratt	.Filling funnel			
23	1XL			24 40 26	.Plastslang	.Plastic hose		L=400MM	
24	1			48 50 11	.Skiftnyckel	.Adjustable wrench			
25	1			48 50 19	.Skruvmejsel	.Screw driver			

DYNAPAC

OPTIONAL EQUIPMENT


EXTRA UTRUSTNING






0010

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ARBETSBELYSNING		WORKING LIGHT		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		13816-1						91		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
1	1				34 57 92	Arbetsbelysning sats	Working light kit			L=650MM	
2	1				34 59 88	.Kabel	.Cable				
3	1				93 01 92	.Strömbr.-strålkastare	.Head lamp switch				
4	1				93 01 95	.Kontaktblock	.Contact piece				
5	1				34 59 86	.Kabel	.Cable				
6	15				31 30 41	.Buntband	.Cable strap				
7	1				34 59 87	.Kabel	.Cable				
8	1				31 30 04	.Slangklämma	.Hose clamp				
9	1XL				20 50 25	.Skyddsslang	.Protective hose				
10	1				34 59 89	.Kabelrör, vänster	.Cable pipe, left				
11	1				34 59 91	.Kabelrör, höger	.Cable pipe, right				
12	4				50 00 53	.Skruv	.Screw				
13	4				50 00 28	.Skruv	.Screw				
14	4				90 91 52	.Genomföring	.Grommet				
15	2				90 91 53	.Genomföring	.Grommet				
16	4				61 50 44	.Spännbricka	.Conical spring washer				
17	4				58 60 18	.Mutter	.Nut				
18	4				34 59 83	.Ljusbox	.Light box				
19	4				98 50 66	.Strålkastare	.Head lamp				
20	4				98 50 87	.Glödlampa	.Bulb				
21	4				96 00 79	.Kabelsko	.Cable clip				
22	4				34 59 84	.Fäste	.Bracket				
23	4				58 60 03	.Mutter	.Nut				
24	4				54 17 07	.Skruv	.Screw				
25	4				61 50 44	.Spännbricka	.Conical spring washer				
26	20				54 17 06	.Skruv	.Screw				
27	20				92 10 87	.Klammer	.Clamp				
28	4				34 59 90	.Kabelrör	.Cable pipe				
29	1				93 01 54	.Kontaktblock	.Contact piece				




0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROTERANDE VARNINGSLJUS ROTATING WARNING LIGHT				Grupp Group		Sida Page	
1989-02		13951-1						91		6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
1	1				34 57 93	Varningsljus sats	Warning light kit				
2	1				99 90 11	.Rot. varningsljus	.Rot. warning light				
3	1				34 57 95	.Rör	.Pipe				
4	2				49 91 62	.Stjärnvred	.Knob				
5	1				34 57 94	.Hållare	.Holder				
6	15				31 30 41	.Buntband	.Cable tie				
7	1				93 01 66	.Strömställare	.Switch				
8	1				93 01 65	.Kontaktblock	.Contact piece				
9	1				98 50 12	.Glödlampa	.Bulb				
10	1				34 57 98	.Kabel	.Cable				
11	1				34 57 99	.Kabel	.Cable				



0030


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		PACKNINGSMÄTARE		COMPACTION METER		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14747						91		8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
1	1				34 84 47	Packn.mätare sats kpl	Comp.meter kit cpl				
2	1				34 82 22	..Processor.....	..Processor				
3	1				34 82 13	..Sensor m. kabel.....	..Sensor w. cable				
4	1				34 84 28	..Instrument	..Instrument				
5	1				92 10 28	..Klamma	..Clamp				
6	1				50 00 13	..Skruv	..Screw				
7	3				58 60 02	..Mutter	..Nut				
8	3				60 00 04	..Bricka	..Washer				
9	2				50 00 79	..Skruv	..Screw				
10	1				34 82 49	..Kabel	..Cable				
11	4				92 88 15	..Hatt	..Boot				
12	1				34 32 56	..Fäste	..Bracket				
13	1				34 86 05	Skrivarsats kpl	Recorder kit cpl.....				
14	1				34 32 62	..Skrivare	..Printer				
15	1				92 15 28	..Pappersrulle	..Paper roll				
16	1				92 15 29	..Penna	..Pen				
17	1				34 84 57	..Kopplingsats	..Connection kit				
18	1				34 83 34	..Kabel	..Cable				
19	1				34 84 48	..Fästplåt	..Mounting plate				
20	1				92 88 59	..Dammskydd	..Boot				
21	8				53 30 02	..Skruv	..Screw				
22	8				57 00 01	..Mutter	..Nut				
23	8				60 00 01	..Bricka	..Washer				



0040

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	FREKVENSMÄTARE FREQUENCY METER	Grupp Group	Sida Page
1989-02	13823-1		91	10

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
0020	1	1			34 57 91	Frekvensmätare sats	Frequency meter kit			
0040	2	1			34 57 87	Jordkabel	Ground cable			
0060	3	1			80 16 66	Varvårknare	Tachometer			
0080	4	10			31 30 41	Buntband	Cable strap			
0100	5	1			34 57 88	Kabel	Cable			
0120	6	1			34 57 86	Kabel	Cable			
0140	7	10			31 31 02	Buntband	Cable strap			
0160	8	1			80 16 68	Gummiskydd	Rubber protection			
0180	9	1			80 17 05	Givare	Sensor			
0200	10	1			34 59 97	Splineshylsa	Splined sleeve			
0220	11	1			34 59 96	Motorfäste	Motor adapter			
0240	12	4			50 01 96	Skruv	Screw			
0260	13	4			61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer			




0050

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SOL OCH REGNSKYDD	CANOPY	Grupp Group	Sida Page
1989-02	13950-1			91	12

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
1	1				34 60 24	Sol/regnskydd sats	Canopy, kit.....			
2	1				34 60 26	Tak	Roof			
3	1				34 60 38	Ben. vänster	Leg. left			
4	1				34 60 40	Förstärkning	Reinforcement			
5	1				34 60 33	Ben. höger	Leg. right			
6	2				50 01 88	Skruv	Screw			
7	2				61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer			
8	4				50 01 92	Skruv	Screw			
9	4				61 50 44	Spännbricka	Conical spring washer			
10	4				58 60 18	Mutter	Nut			
11	4				50 01 97	Skruv	Screw			
12	4				61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer			
13	4				58 60 19	Mutter	Nut			
14	1				34 60 23	Bakstycke	Canopy rear section			





0060


Utgåva Issue	Bildnr Picture No	ROPS OCH HYTT	ROPS AND CAB	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14267-1			91	14

0020
0040
0041
0060
0061

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	1				34 63 69	Rops och hyttsats	Rops and cab kit cpl			27)
	1				34 63 70	.Rops kpl.....	.Rops cpl			27)
						.det se sida 016 , 1j17	.comp page 016 , 1j17			
	1				34 61 37	.Väderhytt sats kpl.....	.Weather cap kit cpl.....			
						.det se sida 020 , 1j21	.comp page 020 , 1j21			

27) Bara tillsammans med rops plattfor m Only together with rops platform






0070

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROPS SATS		ROPS KIT		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14268-1						91	16	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	1				34 63 68	Rops sats kpl	Rops kit cpl			27)
1	1				34 63 64	..Tak	..Roof			
2	14				54 17 03	..Skruv	..Screw			
3	14				61 50 76	..Bricka	..Washer			
4	1				34 63 65	..Isolering	..Absorbent			
	1				34 63 70	..Rops kpl	..Rops cpl			27)
5	1				34 63 23	..Rops	..Rops			
6	1				34 63 73	..Rops skylt	..Rops plate			
	1				34 78 96	..Skyit, skruv spec.	..Plate, bolt spec.			
7	8				52 70 02	..Skruv	..Screw			
8	1				34 59 72	..Säkerhetsbälte	..Safety belt			
9	2				50 00 48	..Skruv	..Screw			
10	2				57 00 06	..Mutter	..Nut			
11	2				34 30 47	..Öglebult	..Eye bolt			
12	2				60 30 12	..Bricka	..Washer			
13	8				92 38 55	..Skruv	..Screw			
14	8				60 30 05	..Bricka	..Washer			


27) Bara tillsammans med rops plattform m Only together with rops platform




0080


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VÄDERHYTT SATA		WEATHER CAB KIT		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14269-1						91		18	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	1				34 61 37	Väderhytt sats	Weather cab kit				
	1				34 62 32	..Väderhytt kpl	..Weather cab cpl				
						..det se sida 020 , 1j21	..comp page 020 , 1j21				
	1				34 62 33	..Monteringssats	..Mounting kit				
1	6				50 01 95	..Skruv	..Screw				
2	10				60 00 09	..Bricka	..Washer				
3	10				58 60 19	..Låsmutter	..Lock nut				
4	10				61 50 45	..Spännbricka	..Conical spring washer ...				
5	1				29 70 28	..Gummilist	..Rubber strip				
6	1				90 00 24	..Matarkabel	..Feeder cable				
7	2				31 30 68	..Buntband	..Cable tie				
8	1				90 90 99	..Kabelgenomföring	..Grommet				
9	4				50 01 94	..Skruv	..Screw				
10	1				96 00 37	..Kabelsko	..Cable clip				
11	4				45 01 73	..Gummielement	..Shock absorber				
12	4				50 01 98	..Skruv	..Screw				
13	1				34 62 43	Glovmatta	Floor mat				








1000



0100


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYTTVÄRMARE		CAB HEATER		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14286-1						91		24	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	1				34 62 38	Hyttvärmarsats, kpl	Cab heater kit, cpl				
1	1				46 63 44	.Hyttvärmare	.Cab heater				
2	1				46 64 12	..Relä	..Relay				
3	1				46 64 19	..Bränslepump	..Fuel pump				
4	1				46 63 65	..Bränslefilter	..Fuel filter				
5	1				46 63 98	..T-stycke	..T-connection				
6	1				46 64 16	..Glödstift	..Glow plug				
7	1				46 64 18	..Överhettningsskydd	..Thermal cut off sw.				
8	1				46 64 17	..Termoströmsställare	..Temperatur switch				
9	1				46 63 46	..Tidur	..Timer				
10	1				46 63 47	..Strömbrytare	..Switch				
11	1				34 49 94	..Förbränningsluftslang	..Combustion air hose				
12	1				34 71 70	..Avgasrör	..Exhaust pipe				
13	1				92 69 00	..Slang	..Hose				
14	1				34 62 46	..Anslutning	..Connection				
15	1				46 63 92	..Bränsleledning	..Fuel line				
16	1XL				46 64 00	..Bränsleslang	..Fuel hose				STATE LENGHT
17	1				46 63 99	..Bränsleslang	..Fuel hose				
18	1				92 65 38	..Säkringshållare	..Fuse holder				



0110

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYTT VENTILATION		CAB VENTILATION		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14272-1						91		26	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	1				34 50 21	Ventilationssats	Ventilation kit				
1	1				92 02 45	.Ventilations anl.	.Ventilation equip.				
2	4				54 15 07	..Skruv	..Screw				
3	1				92 09 09	..Diffusor	..Diffusor				
4	1				96 00 95	..Kabelsko	..Cable shoe				
5	1				54 15 09	..Skruv	..Screw				






0120

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYTT LUFTKONDITIONERING CAB, AIRCONDITION	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14273-1		91	28

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0380

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		1			34 62 42	Luftkond. sats kpl	Air cond. kit cpl			
	1	1			91 14 51	..Luftkonditionering	..Aircondition			
	2	1			92 09 09	..Diffuser	..Diffuser			
	3	4			54 15 07	..Skruv	..Screw			
	4	1			54 15 09	..Skruv	..Screw			
	5	1			92 09 05	..Vattendunk	..Water jug			
	6	1			92 09 08	..Pump	..Pump			
	7	1			92 09 06	..Vibrationsdämpare	..Shock absorber			
	8	4			60 00 03	..Bricka	..Washer			
	9	1			92 09 07	..Adapter	..Adapter			
	10	4			50 00 87	..Skruv	..Screw			
	11	4			58 60 01	..Låsmutter	..Lock nut			
	12	6			31 30 41	..Buntband	..Cable tie			
	13	1			34 62 44	..Dunkhållare	..Can holder			
	14	1			34 50 40	..Spännband	..Buckle strap			
	15	3			50 00 21	..Skruv	..Screw			
	16	3			61 50 43	..Spännbricka	..Conical spring washer			
	17	3			57 00 05	..Mutter	..Nut			
	18	7			92 10 36	..Klamma	..Clamp			






0130

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	ROPSPLATTFORM	ROPSPLATTFORM	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14798			91	30

0020
0040 X
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 92 34	Platform, sats	Platform, kit			ROPS
2	1				34 95 66	.Platform	.Platform			
3	4				34 93 53	.Bussning	.Bushing			
4	4				34 91 90	.Gummielement	.Shock mount			
5	4				34 91 90	.Bricka	.Washer			
6	4				50 02 83	.Skruv	.Screw			
7	4				58 60 23	.Mutter	.Nut			
8	4				92 38 44	.Plastplugg	.Plastic plug			
9	1XL				34 86 55	.List	.Moulding			L=900MM






0140

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SÄKERHETSBÄLTE SAFETY BELT	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14799		91	32

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
0020	1	1			34 59 73	Säkerhetsbälte sats	Safety belt kit			
0040	2	1			34 59 72	.Säkerhetsbälte	.Safety belt			
0060	3	2			50 00 28	.Skruv	.Screw			
0080	4	2			60 30 12	.Bricka	.Washer			
0100	5	2			58 60 18	.Mutter	.Nut			






0150

Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HJUL	TIRE AND WHEELS	Grupp Group	Sida Page
1989-02	14800			91	34

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 91 07	Hjul kpl	Tire and wheels cpl			
2	1				34 85 16	Hjul V	Wheel LH			
3	1				92 90 50	..Slang	..Tube			
4	1				92 90 49	..Däck	..Tire			
5	1				34 85 18	..Fälg	..Rim			
6	1				34 85 17	Hjul H	Wheel RH			
7	1				92 90 50	..Slang	..Tube			
8	1				92 90 49	..Däck	..Tire			
9	1				34 85 18	..Fälg	..Rim			





0160

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASRÖR		EXHAUST PIPE		Grupp Group		Sida Page	
1989-02		14801						91		36	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 151										
1	1				34 92 81 Avgasrör, kpl	Exhaust pipe, cpl					
2	1				34 92 82 Avgasrör, mellandel	Exhaust pipe, middle					
3	1				34 61 61 Avgasrör	Exhaust pipe					
4	1				34 92 83 Fästbygel	Bracket					
5	1				34 61 65 Fäste	Bracket					
6	1				31 30 93 Rörklammer	Pipe clamp					
7	1				31 30 94 Rörklammer	Pipe clamp					
8	3				50 00 22 Skruv	Screw					
9	3				60 00 06 Bricka	Washer					
10	3				58 60 03 Mutter	Nut					
11	1				31 31 06 Rörklammer	Pipe clamp					
12	2				50 00 19 Skruv	Screw					
13	2				60 10 02 Bricka	Washer					
14	4				58 60 18 Mutter	Nut					
15	4				62 92 53 Distanshylsa	Distance sleeve					
16	4				50 00 34 Skruv	Screw					



0170

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SIDOLUCKOR OCH INSUGSKÅPA		SIDE COVERS AND INLET HOOD		Grupp Group	Sida Page	
1989-02		14802						91	38	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 151									
1	1				34 92 73	Sidoluckor	Side covers			L=2100MM
2	1				34 59 59	.Sidoplåt H	.Sideplate RH			
3	1				34 59 60	.Sidoplåt V	.Sideplate LH			
4	4				34 55 16	.Hållare	.Holder			
5	4				47 50 64	.Låsspärr	.Latch			
6	4				57 00 07	.Mutter	.Nut			
7	8				50 00 30	.Skruv	.Screw			
8	2				35 30 96	.Handtag	.Handle			
9	2				34 55 19	.Stöd	.Support			
10	2				34 55 18	.Förstyvning	.Stiffening			
11	4				60 00 09	.Bricka	.Washer			
12	8				62 40 21	.Poprivet	.Poprivet			
13	2XL				20 20 28	.List	.Border			
14	4				61 50 44	.Bricka	.Washer			
15	8				58 60 18	.Mutter	.Nut			
16	1				34 92 44	Insugskåpa	Inlet hood			
17	8				54 17 05	Skruv	Screw			
18	1				34 92 87	Kylluftsdämpning	Cooling air supp			
19	3				54 17 05	Skruv	Screw			

Issue			NUMERICAL REGISTER									Page		Group	
1989-02												1		100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	
10 00 40	10	10	21 23 41	50	12	23 42 43	50	8	31 30 41	60	8	31 30 41	60	8	
11 13 68	90	4	21 23 42	50	12	23 42 43	50	24	31 30 41	70	8	31 30 41	70	8	
11 14 00	90	4	21 23 43	50	12	23 42 43	50	30	31 30 41	91	4	31 30 41	91	4	
11 40 36	20	4	21 23 44	50	12	23 44 35	50	18	31 30 41	91	6	31 30 41	91	6	
11 40 36	20	6	21 23 45	50	12	23 44 35	50	24	31 30 41	91	10	31 30 41	91	10	
11 60 41	20	4	21 23 46	50	12	23 44 35	50	28	31 30 41	91	28	31 30 41	91	28	
11 60 41	20	6	21 23 47	50	14	23 45 12	30	24	31 30 55	30	12	31 30 55	30	12	
16 00 06	50	6	21 23 48	50	14	23 46 19	30	14	31 30 55	30	14	31 30 55	30	14	
16 00 06	50	8	21 23 49	50	14	23 46 67	50	18	31 30 68	91	18	31 30 68	91	18	
16 00 06	50	18	21 23 50	50	14	23 46 67	50	24	31 30 93	30	20	31 30 93	30	20	
16 01 05	20	4	21 23 51	50	14	23 46 67	50	30	31 30 93	91	36	31 30 93	91	36	
16 01 05	20	6	21 23 52	50	14	23 47 46	50	6	31 30 94	30	18	31 30 94	30	18	
16 01 07	20	4	21 23 53	50	16	23 47 46	50	8	31 30 94	30	22	31 30 94	30	22	
16 01 07	20	6	21 23 54	50	16	23 48 00	50	24	31 30 94	91	36	31 30 94	91	36	
16 01 57	50	6	21 23 55	50	16	23 48 00	50	28	31 31 02	91	10	31 31 02	91	10	
16 01 57	50	8	21 23 56	50	16	23 48 75	50	6	31 31 06	91	36	31 31 06	91	36	
16 01 57	50	10	21 23 57	50	16	23 48 75	50	8	31 31 47	70	10	31 31 47	70	10	
16 01 57	50	18	21 23 58	50	16	23 49 00	50	24	33 01 70	30	12	33 01 70	30	12	
16 01 90	50	18	21 23 59	50	16	23 49 09	50	24	33 01 70	30	14	33 01 70	30	14	
16 02 75	50	38	21 23 60	50	20	23 49 09	50	28	33 01 71	30	12	33 01 71	30	12	
16 03 62	20	6	21 23 61	50	20	23 49 41	30	24	33 01 71	30	14	33 01 71	30	14	
16 20 15	50	24	21 23 62	50	20	23 49 41	50	24	33 03 31	30	24	33 03 31	30	24	
16 20 15	50	28	21 23 63	50	20	23 49 41	50	30	33 03 35	30	24	33 03 35	30	24	
16 20 17	20	4	21 23 64	50	20	23 49 64	50	36	33 03 83	30	24	33 03 83	30	24	
16 20 17	20	6	21 23 65	50	20	24 40 26	90	4	33 10 92	50	24	33 10 92	50	24	
16 20 17	50	24	21 23 66	50	20	24 40 59	50	24	33 10 92	50	28	33 10 92	50	28	
16 70 08	30	16	21 23 67	50	20	24 40 59	50	28	33 40 41	30	12	33 40 41	30	12	
16 70 08	30	18	21 23 68	50	20	27 11 29	50	24	33 40 41	30	14	33 40 41	30	14	
16 70 23	20	4	21 23 69	50	22	27 11 29	50	28	33 41 17	50	24	33 41 17	50	24	
16 70 23	20	6	21 23 70	50	22	27 23 72	80	4	33 41 17	50	28	33 41 17	50	28	
16 70 32	10	10	21 23 71	50	22	27 79 92	90	4	33 41 21	50	18	33 41 21	50	18	
16 70 41	50	24	21 23 72	50	26	28 50 08	30	8	33 41 34	50	10	33 41 34	50	10	
16 70 41	50	28	21 23 72	50	30	28 59 09	70	10	33 41 34	50	18	33 41 34	50	18	
20 20 28	70	4	21 23 73	30	6	28 59 11	70	10	33 41 35	50	8	33 41 35	50	8	
20 20 28	91	38	21 23 74	30	6	29 70 28	91	18	33 41 35	50	18	33 41 35	50	18	
20 20 41	30	10	21 23 75	30	6	31 00 08	10	10	33 41 38	50	6	33 41 38	50	6	
20 20 57	10	6	21 23 76	30	6	31 00 08	50	24	33 41 38	50	8	33 41 38	50	8	
20 50 25	91	4	21 23 77	30	6	31 00 08	50	28	33 41 40	50	6	33 41 40	50	6	
20 50 69	30	12	21 23 78	30	6	31 10 16	90	4	33 41 40	50	8	33 41 40	50	8	
20 50 69	30	14	21 23 79	30	6	31 20 82	50	24	33 41 41	50	26	33 41 41	50	26	
21 17 33	40	6	21 23 80	30	4	31 20 82	50	28	33 41 41	50	28	33 41 41	50	28	
21 21 08	50	38	21 23 81	30	4	31 30 04	50	24	33 41 42	50	28	33 41 42	50	28	
21 21 44	30	16	23 01 95	30	12	31 30 04	50	28	33 41 55	50	24	33 41 55	50	24	
21 21 44	30	18	23 01 95	30	14	31 30 04	91	4	33 41 57	50	6	33 41 57	50	6	
21 21 45	30	16	23 20 41	10	8	31 30 10	30	8	33 41 57	50	8	33 41 57	50	8	
21 21 45	30	18	23 21 22	50	38	31 30 10	30	10	33 41 97	50	28	33 41 97	50	28	
21 21 46	30	16	23 33 04	50	38	31 30 22	30	16	33 42 05	50	18	33 42 05	50	18	
21 21 46	30	18	23 33 05	50	24	31 30 22	30	18	33 42 05	50	24	33 42 05	50	24	
21 23 34	50	12	23 33 05	50	28	31 30 33	30	16	33 42 05	50	28	33 42 05	50	28	
21 23 35	50	12	23 33 12	50	6	31 30 33	30	18	33 42 27	50	6	33 42 27	50	6	
21 23 36	50	12	23 33 12	50	8	31 30 38	30	16	33 42 27	50	8	33 42 27	50	8	
21 23 37	50	12	23 33 27	50	38	31 30 41	30	12	33 42 27	50	18	33 42 27	50	18	
21 23 38	50	12	23 42 33	50	6	31 30 41	30	14	33 42 27	50	24	33 42 27	50	24	
21 23 39	50	12	23 42 33	50	8	31 30 41	60	4	33 42 27	50	28	33 42 27	50	28	
21 23 40	50	12	23 42 33	50	36	31 30 41	60	6	33 42 34	50	36	33 42 34	50	36	

Page	Group	NUMERICAL REGISTER									Issue
2	100										1989-02
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
33 42 39	50	6	34 38 37	60	6	34 57 98	91	6	34 63 68	91	16
33 42 39	50	8	34 38 92	20	6	34 57 99	91	6	34 63 69	91	14
33 42 39	50	18	34 38 94	20	4	34 58 53	10	10	34 63 70	91	14
33 42 39	50	30	34 38 94	20	6	34 58 69	70	8	34 63 70	91	16
33 44 63	50	36	34 38 95	20	4	34 58 71	10	10	34 63 73	91	16
33 59 14	50	8	34 38 95	20	6	34 58 72	10	10	34 63 93	70	8
33 59 14	50	18	34 38 97	20	4	34 58 73	10	10	34 64 12	70	10
33 63 12	30	4	34 38 97	20	6	34 58 74	10	10	34 64 14	70	10
33 64 14	50	24	34 39 07	20	6	34 58 75	10	10	34 64 20	70	10
33 67 42	20	4	34 39 29	60	4	34 59 04	70	10	34 64 21	70	10
33 67 42	20	6	34 39 29	60	6	34 59 05	70	10	34 70 44	10	6
33 70 42	10	10	34 39 60	10	8	34 59 59	91	38	34 70 45	10	6
33 70 45	10	10	34 43 74	70	4	34 59 60	91	38	34 70 51	50	24
33 75 28	50	38	34 49 94	91	24	34 59 72	91	16	34 70 51	50	28
33 75 36	50	38	34 50 21	91	26	34 59 72	91	32	34 71 10	50	28
34 07 14	80	4	34 50 40	91	28	34 59 73	91	32	34 71 10	50	32
34 07 15	80	4	34 51 39	70	8	34 59 83	91	4	34 71 19	50	32
34 07 16	80	4	34 53 49	10	6	34 59 84	91	4	34 71 70	91	24
34 07 17	80	4	34 53 51	10	6	34 59 86	91	4	34 74 10	10	4
34 07 18	80	4	34 53 52	10	6	34 59 87	91	4	34 74 45	30	4
34 07 19	80	4	34 53 53	10	6	34 59 88	91	4	34 75 48	30	4
34 20 45	80	4	34 53 81	10	6	34 59 89	91	4	34 76 13	50	32
34 25 56	30	20	34 53 88	10	6	34 59 90	91	4	34 77 64	70	8
34 26 62	80	4	34 54 52	70	8	34 59 91	91	4	34 78 84	80	4
34 27 74	60	4	34 54 91	10	6	34 59 92	70	10	34 78 85	80	4
34 27 74	60	6	34 55 16	91	38	34 59 96	91	10	34 78 86	80	4
34 30 16	80	4	34 55 18	91	38	34 59 97	91	10	34 78 87	80	4
34 30 17	80	4	34 55 19	91	38	34 60 23	91	12	34 78 88	80	4
34 30 41	30	12	34 55 57	10	4	34 60 24	91	12	34 78 89	80	4
34 30 41	30	14	34 55 98	10	6	34 60 26	91	12	34 78 96	91	16
34 30 47	91	16	34 56 04	70	4	34 60 33	91	12	34 79 44	30	20
34 31 59	10	10	34 56 11	70	4	34 60 38	91	12	34 81 02	60	8
34 32 56	91	8	34 56 15	70	4	34 60 40	91	12	34 81 36	60	4
34 32 62	91	8	34 56 18	70	4	34 60 47	70	4	34 81 36	60	6
34 32 67	30	4	34 56 19	70	4	34 60 52	70	4	34 82 13	91	8
34 33 18	20	4	34 56 21	70	8	34 60 87	30	10	34 82 22	91	8
34 33 18	20	6	34 56 40	70	10	34 61 37	91	14	34 82 49	91	8
34 33 22	20	4	34 56 41	50	24	34 61 37	91	18	34 83 30	60	4
34 33 22	20	6	34 56 41	50	28	34 61 61	91	36	34 83 31	70	4
34 34 61	20	4	34 56 42	70	10	34 61 65	91	36	34 83 34	91	8
34 34 62	20	4	34 56 66	30	10	34 61 88	30	24	34 83 36	70	4
34 34 62	20	6	34 57 25	60	4	34 62 32	91	18	34 83 37	70	4
34 35 34	80	4	34 57 25	60	6	34 62 32	91	20	34 83 38	70	4
34 35 97	10	10	34 57 28	60	4	34 62 33	91	18	34 83 44	70	4
34 37 32	50	8	34 57 36	30	10	34 62 35	10	6	34 84 28	91	8
34 37 32	50	18	34 57 37	30	10	34 62 35	30	10	34 84 47	91	8
34 37 44	20	4	34 57 41	30	10	34 62 35	30	20	34 84 48	91	8
34 37 44	20	6	34 57 86	91	10	34 62 38	91	24	34 84 57	91	8
34 37 45	30	20	34 57 87	91	10	34 62 42	91	28	34 84 81	70	10
34 37 75	10	4	34 57 88	91	10	34 62 43	91	18	34 84 82	70	10
34 37 82	50	24	34 57 91	91	10	34 62 44	91	28	34 84 85	60	8
34 37 82	50	28	34 57 92	91	4	34 62 46	91	24	34 84 93	70	8
34 38 01	20	4	34 57 93	91	6	34 63 23	91	16	34 85 00	40	4
34 38 01	20	6	34 57 94	91	6	34 63 64	91	16	34 85 16	91	34
34 38 37	60	4	34 57 95	91	6	34 63 65	91	16	34 85 17	91	34

Issue			NUMERICAL REGISTER									Page		Group	
1989-02												3		100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	
34 85 18	40	4	34 90 88	60	6	34 92 53	80	4	47 00 20	60	6	47 00 20	60	6	
34 85 18	91	34	34 91 05	40	4	34 92 58	70	4	47 50 64	91	38	47 50 64	91	38	
34 85 97	30	6	34 91 07	91	34	34 92 73	91	38	47 50 67	70	4	47 50 67	70	4	
34 86 03	90	4	34 91 08	50	38	34 92 81	91	36	48 04 45	50	34	48 04 45	50	34	
34 86 05	91	8	34 91 11	50	38	34 92 82	91	36	48 04 46	50	34	48 04 46	50	34	
34 86 18	40	4	34 91 12	50	38	34 92 83	91	36	48 04 47	50	34	48 04 47	50	34	
34 86 55	70	4	34 91 15	50	12	34 92 87	91	38	48 04 48	50	34	48 04 48	50	34	
34 86 55	91	30	34 91 16	50	14	34 93 14	70	12	48 04 50	50	34	48 04 50	50	34	
34 86 59	70	4	34 91 17	50	8	34 93 14	70	14	48 04 51	50	34	48 04 51	50	34	
34 87 45	30	10	34 91 17	50	16	34 93 16	70	12	48 04 52	50	34	48 04 52	50	34	
34 88 51	60	4	34 91 18	50	18	34 93 16	70	14	48 04 53	50	34	48 04 53	50	34	
34 88 52	60	6	34 91 18	50	20	34 93 53	91	30	48 04 54	50	34	48 04 54	50	34	
34 88 63	20	8	34 91 19	50	18	34 94 54	30	18	48 04 57	50	34	48 04 57	50	34	
34 88 63	20	10	34 91 19	50	22	34 95 66	91	30	48 04 59	50	34	48 04 59	50	34	
34 88 89	70	8	34 91 20	50	26	34 96 36	50	8	48 04 64	50	34	48 04 64	50	34	
34 89 06	30	4	34 91 20	50	30	35 30 03	10	4	48 04 66	50	34	48 04 66	50	34	
34 89 06	30	6	34 91 21	50	38	35 30 84	10	4	48 04 68	50	34	48 04 68	50	34	
34 89 07	30	4	34 91 22	50	38	35 30 96	91	38	48 09 23	50	24	48 09 23	50	24	
34 89 08	30	8	34 91 27	70	4	41 30 20	30	4	48 09 23	50	28	48 09 23	50	28	
34 89 10	30	20	34 91 33	70	4	41 60 06	70	12	48 12 64	50	24	48 12 64	50	24	
34 89 13	30	16	34 91 48	20	4	42 31 49	20	12	48 12 64	50	28	48 12 64	50	28	
34 89 13	30	18	34 91 48	20	6	42 33 30	20	12	48 12 64	50	34	48 12 64	50	34	
34 89 14	30	16	34 91 50	20	4	42 33 34	20	12	48 13 03	50	34	48 13 03	50	34	
34 89 15	30	16	34 91 51	20	6	42 33 43	20	10	48 13 07	50	34	48 13 07	50	34	
34 89 17	30	8	34 91 52	20	6	42 33 50	20	12	48 13 08	50	34	48 13 08	50	34	
34 89 23	30	12	34 91 62	70	12	42 34 61	20	10	48 13 09	50	34	48 13 09	50	34	
34 89 23	30	14	34 91 62	70	14	42 35 50	20	10	48 13 11	50	34	48 13 11	50	34	
34 89 24	30	12	34 91 81	20	4	42 35 52	20	12	48 13 12	50	34	48 13 12	50	34	
34 89 24	30	14	34 91 82	20	6	45 01 72	70	4	48 13 14	50	34	48 13 14	50	34	
34 89 27	30	22	34 91 82	20	8	45 01 73	91	18	48 13 15	50	34	48 13 15	50	34	
34 89 29	30	6	34 91 83	20	6	45 51 09	70	14	48 13 16	50	34	48 13 16	50	34	
34 89 30	30	6	34 91 83	20	8	45 71 41	70	12	48 20 10	50	6	48 20 10	50	6	
34 89 31	30	6	34 91 84	20	8	46 50 13	70	12	48 20 10	50	8	48 20 10	50	8	
34 89 32	30	6	34 91 85	20	8	46 63 44	91	24	48 20 10	50	24	48 20 10	50	24	
34 89 34	30	22	34 91 86	20	8	46 63 46	91	24	48 21 07	50	8	48 21 07	50	8	
34 89 41	30	18	34 91 90	91	30	46 63 47	91	24	48 21 67	50	18	48 21 67	50	18	
34 89 44	30	10	34 92 09	50	18	46 63 65	91	24	48 21 82	50	6	48 21 82	50	6	
34 89 45	30	10	34 92 10	50	8	46 63 92	91	24	48 21 82	50	8	48 21 82	50	8	
34 89 46	30	10	34 92 10	50	18	46 63 98	91	24	48 22 47	50	24	48 22 47	50	24	
34 89 47	30	10	34 92 11	50	8	46 63 99	91	24	48 22 47	50	28	48 22 47	50	28	
34 89 48	30	10	34 92 12	50	8	46 64 00	91	24	48 22 54	50	24	48 22 54	50	24	
34 89 50	30	10	34 92 12	50	18	46 64 12	91	24	48 22 54	50	28	48 22 54	50	28	
34 89 52	10	4	34 92 13	50	8	46 64 16	91	24	48 22 94	50	18	48 22 94	50	18	
34 89 53	10	4	34 92 13	50	18	46 64 17	91	24	48 22 94	50	30	48 22 94	50	30	
34 89 78	10	8	34 92 14	50	24	46 64 18	91	24	48 23 58	50	6	48 23 58	50	6	
34 89 82	70	4	34 92 14	50	28	46 64 19	91	24	48 23 58	50	8	48 23 58	50	8	
34 89 86	10	6	34 92 20	80	4	46 64 44	91	20	48 23 99	50	36	48 23 99	50	36	
34 89 93	10	6	34 92 21	80	4	46 64 55	91	20	48 24 04	50	30	48 24 04	50	30	
34 89 96	30	6	34 92 34	91	30	46 64 58	91	20	48 24 30	50	28	48 24 30	50	28	
34 89 99	60	4	34 92 44	91	38	46 64 59	91	20	48 24 67	50	24	48 24 67	50	24	
34 90 00	60	6	34 92 48	80	4	46 64 60	91	20	48 25 18	30	24	48 25 18	30	24	
34 90 80	70	8	34 92 49	80	4	46 64 61	91	20	48 25 43	50	36	48 25 43	50	36	
34 90 82	60	4	34 92 50	80	4	46 64 91	91	20	48 25 80	50	6	48 25 80	50	6	
34 90 83	60	8	34 92 51	80	4	46 65 84	91	22	48 25 80	50	8	48 25 80	50	8	
34 90 84	70	8	34 92 52	80	4	47 00 20	60	4	48 26 64	50	18	48 26 64	50	18	

Page 4	Group 100	NUMERICAL REGISTER									Issue 1989-02
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
48 26 65	50	18	50 00 29	50	24	50 01 93	30	6	55 01 31	70	8
48 26 66	50	24	50 00 29	50	28	50 01 93	70	4	55 01 32	70	8
48 26 66	50	28	50 00 29	70	6	50 01 94	50	6	57 00 01	70	10
48 26 67	50	6	50 00 30	91	38	50 01 94	50	8	57 00 01	91	8
48 26 67	50	8	50 00 31	30	22	50 01 94	50	18	57 00 04	30	6
48 26 68	50	8	50 00 31	50	26	50 01 94	91	18	57 00 04	50	26
48 50 02	90	4	50 00 31	50	28	50 01 95	10	6	57 00 04	50	28
48 50 05	90	4	50 00 32	50	18	50 01 95	20	4	57 00 04	60	4
48 50 11	90	4	50 00 33	50	8	50 01 95	20	6	57 00 04	60	6
48 50 19	90	4	50 00 34	91	36	50 01 95	91	18	57 00 04	70	10
48 50 37	90	4	50 00 37	10	10	50 01 96	70	4	57 00 05	60	4
48 50 40	90	4	50 00 37	20	4	50 01 96	91	10	57 00 05	60	6
48 50 60	90	4	50 00 37	20	6	50 01 97	30	10	57 00 05	91	28
48 50 75	90	4	50 00 37	20	8	50 01 97	91	12	57 00 06	70	4
48 53 45	90	4	50 00 37	30	10	50 01 98	91	18	57 00 06	91	16
49 90 97	10	4	50 00 40	10	6	50 02 08	10	4	57 00 07	91	38
49 91 33	30	16	50 00 40	30	4	50 02 10	10	8	57 00 08	70	10
49 91 33	30	18	50 00 40	30	6	50 02 83	91	30	57 10 02	60	4
49 91 62	91	6	50 00 40	50	24	50 02 87	10	10	57 10 02	60	6
49 93 43	30	16	50 00 40	50	28	50 20 19	50	18	58 60 01	60	8
49 93 43	30	18	50 00 40	70	4	50 20 31	10	4	58 60 01	70	4
49 93 55	50	38	50 00 44	30	10	50 20 36	50	6	58 60 01	91	28
49 95 31	30	16	50 00 47	10	4	50 20 36	50	8	58 60 02	10	6
49 95 31	30	18	50 00 47	70	10	50 20 36	50	18	58 60 02	30	4
50 00 03	60	8	50 00 48	30	10	50 20 58	50	10	58 60 02	70	4
50 00 06	30	12	50 00 48	60	4	50 20 58	50	18	58 60 02	70	10
50 00 06	30	14	50 00 48	60	6	50 21 13	50	6	58 60 02	91	8
50 00 12	70	10	50 00 48	91	16	50 21 13	50	8	58 60 03	10	6
50 00 13	30	10	50 00 49	30	10	50 21 13	50	10	58 60 03	70	4
50 00 13	60	4	50 00 51	30	18	50 21 25	20	8	58 60 03	70	8
50 00 13	60	6	50 00 53	30	4	50 80 19	20	4	58 60 03	70	10
50 00 13	70	4	50 00 53	30	16	50 80 19	20	6	58 60 03	91	4
50 00 13	91	8	50 00 53	30	18	50 90 12	30	4	58 60 03	91	36
50 00 18	10	10	50 00 53	50	38	50 90 12	30	6	58 60 18	10	6
50 00 19	91	36	50 00 53	70	4	51 50 07	20	8	58 60 18	30	10
50 00 21	10	4	50 00 53	70	8	51 60 42	70	10	58 60 18	30	20
50 00 21	10	6	50 00 53	70	10	52 70 02	91	16	58 60 18	30	22
50 00 21	30	10	50 00 53	91	4	53 00 16	70	10	58 60 18	70	4
50 00 21	91	28	50 00 73	30	8	53 00 29	10	6	58 60 18	91	4
50 00 22	30	6	50 00 79	91	8	53 00 32	10	6	58 60 18	91	12
50 00 22	70	4	50 00 87	91	28	53 30 01	70	10	58 60 18	91	32
50 00 22	91	36	50 00 91	70	4	53 30 02	91	8	58 60 18	91	36
50 00 25	60	4	50 00 94	30	10	53 30 38	70	10	58 60 18	91	38
50 00 25	60	6	50 01 02	20	4	53 30 42	70	10	58 60 19	10	6
50 00 26	10	6	50 01 02	20	6	53 30 67	70	10	58 60 19	20	4
50 00 28	20	6	50 01 33	50	8	53 50 17	10	6	58 60 19	20	6
50 00 28	30	10	50 01 33	50	18	54 15 07	91	26	58 60 19	20	8
50 00 28	50	26	50 01 34	20	4	54 15 07	91	28	58 60 19	30	8
50 00 28	50	28	50 01 34	20	6	54 15 09	91	26	58 60 19	30	10
50 00 28	70	4	50 01 42	70	6	54 15 09	91	28	58 60 19	50	10
50 00 28	91	4	50 01 61	30	20	54 15 14	30	10	58 60 19	50	18
50 00 28	91	32	50 01 84	70	4	54 17 03	91	16	58 60 19	70	4
50 00 29	10	6	50 01 85	30	4	54 17 05	91	38	58 60 19	91	12
50 00 29	30	4	50 01 88	91	12	54 17 06	91	4	58 60 19	91	18
50 00 29	30	6	50 01 92	91	12	54 17 07	91	4	58 60 21	20	4

Issue			NUMERICAL REGISTER									Page	Group
1989-02												5	100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
58 60 21	20	6	60 40 05	50	18	61 50 45	91	18	81 34 99	50	8		
58 60 21	30	10	60 40 06	50	6	61 50 46	20	4	81 36 94	20	8		
58 60 21	70	6	60 40 06	50	8	61 50 46	20	6	81 37 38	50	6		
58 60 22	10	4	60 40 06	50	18	61 50 76	91	16	81 37 38	50	8		
58 60 22	10	8	60 40 08	50	6	62 40 16	80	4	81 37 38	50	24		
58 60 22	40	4	60 40 08	50	8	62 40 21	91	38	81 37 38	50	28		
58 60 23	91	30	60 40 08	50	10	62 92 53	91	36	81 37 38	50	38		
58 70 02	20	4	61 50 41	30	12	63 00 03	10	6	81 50 69	30	22		
58 70 02	20	6	61 50 41	30	14	63 00 03	70	10	81 52 15	10	4		
58 81 76	80	4	61 50 42	30	6	63 50 19	10	4	81 56 80	10	8		
60 00 01	70	10	61 50 42	30	10	63 50 61	50	32	81 56 81	10	8		
60 00 01	91	8	61 50 42	50	26	69 00 30	30	4	84 25 54	20	8		
60 00 02	60	8	61 50 42	50	28	69 20 55	30	4	84 28 10	20	8		
60 00 02	70	10	61 50 42	60	4	74 72 82	30	12	84 28 11	20	8		
60 00 03	70	4	61 50 42	60	6	74 72 82	30	14	84 28 61	50	24		
60 00 03	91	28	61 50 42	70	4	74 72 89	30	4	84 28 61	50	28		
60 00 04	30	4	61 50 43	10	4	74 73 84	30	4	84 31 57	80	4		
60 00 04	50	26	61 50 43	10	6	74 74 27	30	4	85 01 45	10	4		
60 00 04	50	28	61 50 43	30	6	74 74 72	30	20	89 19 22	50	28		
60 00 04	70	4	61 50 43	30	10	74 76 12	30	20	89 19 53	50	30		
60 00 04	70	12	61 50 43	30	16	74 76 18	30	4	90 00 24	91	18		
60 00 04	70	14	61 50 43	30	18	74 76 40	30	20	90 02 29	50	6		
60 00 04	91	8	61 50 43	50	38	74 77 70	30	4	90 02 29	50	8		
60 00 06	10	6	61 50 43	60	4	74 79 85	30	4	90 03 62	30	18		
60 00 06	70	4	61 50 43	60	6	74 81 15	30	12	90 03 94	20	10		
60 00 06	70	10	61 50 43	70	10	74 81 15	30	14	90 03 95	20	12		
60 00 06	91	36	61 50 43	91	12	80 16 56	10	8	90 03 96	20	10		
60 00 08	10	4	61 50 43	91	28	80 16 57	10	8	90 03 97	20	10		
60 00 08	30	6	61 50 44	10	6	80 16 66	91	10	90 03 98	20	10		
60 00 08	30	10	61 50 44	20	6	80 16 68	91	10	90 03 99	20	12		
60 00 08	30	20	61 50 44	30	4	80 17 05	91	10	90 04 01	20	12		
60 00 08	30	22	61 50 44	30	10	80 21 52	70	8	90 04 02	20	12		
60 00 08	50	8	61 50 44	50	24	80 22 56	70	8	90 04 03	20	12		
60 00 08	50	18	61 50 44	50	26	80 26 20	30	22	90 04 04	20	12		
60 00 08	70	4	61 50 44	50	28	81 33 16	10	10	90 04 05	20	12		
60 00 09	10	6	61 50 44	60	4	81 33 16	50	24	90 04 28	40	4		
60 00 09	20	4	61 50 44	60	6	81 33 16	50	30	90 04 29	40	4		
60 00 09	20	6	61 50 44	70	4	81 33 27	30	14	90 04 30	50	18		
60 00 09	20	8	61 50 44	70	6	81 33 28	30	12	90 04 34	50	38		
60 00 09	30	8	61 50 44	91	4	81 33 28	30	14	90 04 36	70	8		
60 00 09	30	10	61 50 44	91	12	81 33 29	30	12	90 04 41	70	12		
60 00 09	30	20	61 50 44	91	38	81 33 29	30	14	90 04 42	70	12		
60 00 09	50	8	61 50 45	10	10	81 33 30	60	4	90 04 45	70	12		
60 00 09	50	18	61 50 45	20	4	81 33 30	60	6	90 04 45	70	14		
60 00 09	70	4	61 50 45	20	6	81 33 48	60	4	90 04 46	70	12		
60 00 09	91	18	61 50 45	20	8	81 33 48	60	6	90 04 46	70	14		
60 00 09	91	38	61 50 45	30	6	81 33 61	70	14	90 04 55	50	6		
60 00 11	20	4	61 50 45	30	18	81 34 22	50	32	90 04 55	50	8		
60 00 11	20	6	61 50 45	50	6	81 34 29	50	6	90 04 55	50	18		
60 00 11	70	4	61 50 45	50	8	81 34 29	50	8	90 04 62	20	12		
60 00 14	40	4	61 50 45	50	10	81 34 29	50	10	90 04 63	20	10		
60 10 02	91	36	61 50 45	50	18	81 34 34	50	38	90 05 12	50	18		
60 30 05	91	16	61 50 45	70	4	81 34 48	50	24	90 06 03	70	12		
60 30 12	91	16	61 50 45	91	10	81 34 48	50	28	90 06 03	70	14		
60 30 12	91	32	61 50 45	91	12	81 34 99	50	6	90 07 59	50	24		

Page	Group	NUMERICAL REGISTER									Issue
6	100										1989-02
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
90 07 59	50	28	92 54 93	10	6	92 68 44	40	10	92 96 31	40	6
90 90 99	91	18	92 57 15	60	4	92 68 45	40	10	92 96 32	40	6
90 91 52	91	4	92 57 15	60	6	92 68 46	40	10	92 96 33	40	6
90 91 53	91	4	92 57 49	70	10	92 68 47	40	10	92 96 34	40	6
91 01 61	50	6	92 58 06	50	32	92 68 55	40	10	92 96 35	40	6
91 01 61	50	8	92 60 40	90	4	92 69 00	91	24	92 96 36	40	6
91 01 61	50	18	92 62 19	30	16	92 69 77	50	32	92 96 38	40	6
91 01 61	50	24	92 63 12	70	12	92 69 93	50	24	92 96 39	40	6
91 01 61	50	28	92 63 12	70	14	92 69 93	50	28	92 96 40	40	6
91 01 62	50	18	92 64 29	10	4	92 70 36	50	32	92 96 41	40	6
91 09 95	10	10	92 64 70	91	20	92 70 48	30	16	92 96 42	40	6
91 14 51	91	28	92 64 71	91	20	92 70 48	30	18	92 96 43	40	6
91 14 56	70	8	92 64 72	91	20	92 70 88	30	8	92 96 44	40	6
91 14 99	50	24	92 64 73	91	20	92 71 00	30	6	92 96 45	40	6
91 14 99	50	28	92 64 74	91	20	92 73 53	50	20	92 96 46	40	6
92 00 65	60	8	92 64 75	91	20	92 73 54	50	20	92 96 48	40	4
92 02 45	91	26	92 64 76	91	20	92 73 55	50	20	92 96 49	40	8
92 03 63	50	24	92 64 77	91	20	92 79 38	30	8	92 96 51	40	8
92 03 63	50	28	92 64 78	91	20	92 79 75	60	8	92 96 52	40	8
92 07 72	50	24	92 64 79	91	20	92 79 93	10	4	92 96 53	40	8
92 07 72	50	28	92 64 80	91	20	92 80 21	60	4	92 96 54	40	8
92 09 05	91	28	92 64 81	91	20	92 80 21	60	6	92 96 55	40	8
92 09 06	91	28	92 64 82	91	20	92 84 66	10	8	92 96 60	40	8
92 09 07	91	28	92 64 83	91	20	92 84 97	70	10	92 96 61	40	8
92 09 08	91	28	92 64 84	91	20	92 86 32	70	4	92 96 62	40	8
92 09 09	91	26	92 64 85	91	20	92 86 72	10	6	92 96 63	40	8
92 09 09	91	28	92 64 86	91	20	92 88 15	91	8	92 96 66	40	8
92 10 28	91	8	92 64 87	91	20	92 88 59	91	8	92 96 67	40	8
92 10 36	91	28	92 64 88	91	20	92 89 28	70	8	92 96 68	40	8
92 10 39	30	12	92 64 89	91	20	92 90 23	30	18	92 96 69	40	8
92 10 39	30	14	92 64 90	91	20	92 90 49	91	34	92 96 70	40	8
92 10 39	60	6	92 64 91	91	20	92 90 50	40	4	92 96 71	40	8
92 10 79	60	6	92 64 92	91	20	92 90 50	91	34	92 96 72	40	8
92 10 87	91	4	92 64 93	91	20	92 90 87	30	22	92 96 74	40	8
92 11 19	50	24	92 64 94	91	20	92 91 85	30	22	92 96 76	40	8
92 11 19	50	28	92 64 95	91	20	92 92 17	40	4	92 96 78	40	10
92 15 28	91	8	92 64 96	91	20	92 92 26	50	6	92 96 80	40	10
92 15 29	91	8	92 64 97	91	20	92 92 26	50	8	92 96 85	40	10
92 15 64	10	6	92 64 98	91	20	92 92 26	50	18	92 96 87	40	10
92 18 50	70	10	92 64 99	91	20	92 96 14	40	6	92 96 88	40	10
92 20 12	70	14	92 65 00	91	20	92 96 16	40	6	92 96 89	40	10
92 23 25	70	10	92 65 01	91	20	92 96 17	40	6	92 96 90	40	10
92 25 52	20	4	92 65 02	91	20	92 96 18	40	6	92 96 92	40	10
92 25 52	20	6	92 65 03	91	20	92 96 19	40	6	92 96 93	40	10
92 26 70	30	10	92 65 38	91	24	92 96 20	40	6	92 96 94	40	10
92 26 71	30	10	92 65 59	91	20	92 96 21	40	6	92 96 97	40	10
92 33 84	50	6	92 65 60	91	20	92 96 22	40	6	92 96 98	40	10
92 33 84	50	8	92 67 29	40	6	92 96 23	40	6	92 96 99	40	10
92 33 84	50	10	92 67 29	40	8	92 96 24	40	6	92 97 00	40	10
92 38 44	91	30	92 67 32	40	6	92 96 25	40	6	92 97 01	40	10
92 38 55	91	16	92 67 32	40	8	92 96 26	40	6	92 97 03	40	10
92 45 33	70	4	92 67 36	20	4	92 96 27	40	6	92 97 05	40	10
92 47 37	30	16	92 67 36	20	6	92 96 28	40	6	92 97 06	40	10
92 54 91	10	6	92 67 36	40	6	92 96 29	40	6	92 97 07	40	10
92 54 92	10	6	92 67 83	40	8	92 96 30	40	6	92 97 08	40	10

Issue	NUMERICAL REGISTER						Page	Group
1989-02							7	100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
92 97 09	40	4	99 90 27	60	6			
92 97 10	40	4	308 00 11 03	50	24			
92 97 11	40	4	309 10 05 02	80	4			
92 97 12	40	4	333 54 82 02	80	4			
92 97 13	40	4	333 54 82 03	80	4			
92 98 92	40	6	433 83 04 01	50	6			
92 98 93	40	6	433 83 04 01	50	8			
92 98 94	40	8						
92 98 95	40	8						
92 98 96	40	10						
92 98 97	40	10						
92 98 98	40	10						
93 00 46	70	10						
93 01 50	60	4						
93 01 50	60	6						
93 01 51	70	8						
93 01 53	70	8						
93 01 54	91	4						
93 01 65	91	6						
93 01 66	91	6						
93 01 82	70	8						
93 01 92	70	8						
93 01 92	91	4						
93 01 95	70	8						
93 01 95	91	4						
93 20 32	70	8						
93 20 36	70	8						
95 00 11	60	8						
95 00 30	60	8						
96 00 37	91	18						
96 00 79	91	4						
96 00 95	91	26						
97 50 65	60	4						
97 50 65	60	6						
98 50 12	70	8						
98 50 12	91	6						
98 50 66	91	4						
98 50 87	91	4						
98 51 46	70	8						
98 90 78	30	6						
98 91 49	70	8						
98 91 50	50	38						
98 91 51	50	38						
98 91 52	30	4						
99 00 03	80	4						
99 16 09	80	4						
99 16 10	80	4						
99 16 11	80	4						
99 16 12	80	4						
99 16 13	80	4						
99 16 14	80	4						
99 16 56	80	4						
99 16 58	80	4						
99 90 11	91	6						
99 90 27	60	4						

Issue			NUMERICAL REGISTER, NEW PART NO									Page	Group
1989-02												1	101
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
34 84 47	91	8											
34 94 54	30	18											
34 95 66	91	30											
34 96 36	50	8											
50 90 12	30	4											
50 90 12	30	6											
90 07 59	50	24											
90 07 59	50	28											

