

说明手册

ICC224HF-1CN5.pdf
操作与维护

振动式压路机
CC224HF

引擎
Cummins QSB 3.3

序列号
284S00006 -
10000311x0A000001 -



原版使用说明的翻译。

目录

导言	1
机器	1
预期用途	1
警告标志	1
安全信息	1
概述	2
CE 标志和合格声明	2
安全 - 一般说明	3
安全 - 操作时	5
坡道	5
边缘作业	6
安全 (选配)	7
空调	7
切边器 / 夯实机	7
工作灯 - 氙气	8
特别说明	9
标准滑润剂及其他推荐使用的油液	9
更高环境温度, 超过 +40 摄氏度 (104 华氏度)	9
环境低温 - 冻结风险	9
温度	9
高压清洗	10
防火	10
翻倒保护装置 (ROPS), 配有 ROPS 的驾驶室	10
电池处理	10
跨接起动 (24 伏特)	11
技术规范	13
振动 - 操作人员位置	13
噪音级别	13
电气系统	13
尺寸, 侧视图	14

尺寸 , 俯视图	15
重量和容积	15
生产能力	16
综合	16
液压系统	17
自动温控装置 (ACC) (选配)	17
紧固扭矩	18
压路机说明	19
标识	19
车架上的产品识别码	19
机器铭牌	19
17PIN 序列号的说明	20
引擎铭牌	20
标志牌	21
位置 - 标志牌	21
安全标志牌	22
信息标志牌	24
仪表/控件	25
控制面板和控件	25
功能说明	26
显示屏说明	29
机器报警	31
“MAIN MENU” (主菜单)	33
“USER SETTINGS” (用户设置)	33
“MACHINE SETTINGS” (机器设置)	34
“SERVICE MENU” (服务菜单)	35
“ABOUT” (有关)	36
启动时的操作员帮助	37
操作员帮助模式	37
仪表和控件 , 驾驶室	38

驾驶室内仪表与控件功能说明	39
使用驾驶室控件	40
除霜器	40
热气	40
AC/ACC	40
电气系统 (版本 1)	41
引擎舱/电池舱中的电源	41
主转换开关盒中的保险丝盒	42
驾驶室内主熔断器	43
操作	45
启动之前	45
主开关 - 打开开关	45
控制仪表盘 , 调节	45
驾驶员座椅 (可选) - 调节	46
操作员座椅 , 舒适 - 调节	46
驻车制动器	47
显示屏 - 控制	47
联锁	48
操作人员位置	48
视镜	49
启动	49
启动引擎	49
通过按钮设置激活选择的显示屏。	50
警报说明	51
驾驶	51
操作压路机	51
机器具有速度电位计的齿轮变速装置。	52
机器具有独立 3 段开关的齿轮变速装置 (齿轮位置开关)	52
互锁/紧急停车/驻车制动 - 检查	53
枢轴转向装置 (选配)	54

切边器设备 (选配)	54
振动	55
手动/自动振动	55
手动振动 - 开启	56
振幅/频率 - 切换	56
制动	56
正常制动	56
紧急制动	57
关闭	57
停车	58
用塞块塞住钢轮	58
主开关	58
长期停车	59
引擎	59
电池	59
空气滤清器 , 排气管	59
给水系统	59
燃油箱	59
液压油箱	59
遮盖 , 防水油布	60
转向油缸、铰链等	60
其他	61
吊装	61
锁定联结关节	61
吊装压路机	61
用千斤顶起重压路机 :	62
联结关节解锁	62
牵引/恢复	62
发动机运行时的短距离曳引	63
发动机不工作时的短距离曳引	63

牵引压路机	63
拖车眼	64
待运输压路机	65
操作说明 - 概述	67
预防性维护	69
承诺和交付检查	69
保修	69
维护 - 滑润剂和符号	71
维护符号	72
维护 - 维护计划	73
维修及维护位置	73
综述	73
每工作 10 小时 (每天)	74
第一次工作 50 小时后	74
每运行 50 小时 (每周)	75
每工作 250 小时 (每月)	75
每工作 500 小时 (每三个月)	75
每工作 1000 小时 (每六个月)	76
每运行 2000 小时 (每年)	76
维护 , 10 小时	77
柴油引擎 - 检查油位	77
冷却剂液位 - 检查	78
燃油箱 - 加油	78
水箱 , 标准 - 注满	79
液压油箱 - 检查油位	79
洒水装置/钢轮 检查	80
清洁粗滤器	80
洒水系统/钢轮 清洁洒水喷嘴	81

紧急供水 (附件) - 在水泵系统中的附加水泵	81
刮板 , 弹簧作用	
检查	82
刮板	
设置 - 调节	82
维护 - 50 小时	85
空气滤清器	
检查 - 更换主空气过滤器	85
备用滤器 - 更换	86
空气滤清器	
- 清洁	86
燃油过滤器 - 排油	87
钢轮齿轮 - 检查油位	87
空调 (选配)	
- 检查	88
空调 (选配)	
- 清洁	88
切边器 (选配)	
- 润滑	89
维护 - 250 小时	91
柴油机	
更换机油	91
引擎	
更换滤油器	92
液压油冷却器	
检查 - 清洁	92
空调 (选配)	
- 检查	93
电池	
- 检查状态	93
维护 - 500 小时	95
引擎燃油过滤器 - 更换/清洁	95
钢轮 - 油位	
检查 - 填充	96
枢轴轴承 (选配) - 润滑	96

座椅轴承 - 润滑	97
橡胶件与安装螺钉	
检查	97
液压油箱盖 - 检查	98
维护 - 1000 小时	99
空气滤清器 - 更换	99
备用滤器 - 更换	99
液压过滤器	
更换	100
钢轮 - 换油	101
钢轮齿轮 - 换油	101
钢轮齿轮 - 检查油位	102
驾驶室	
空气过滤器 - 更换	102
维护 - 2000 小时	103
液压油箱	
更换液压油	103
燃料箱	
- 清洁	104
洒水系统	
- 排水	104
水箱 - 清洁	105
转向接头 - 检查	105
空调 (选配)	
- 全面检修	106
空调 (选配)	
干燥过滤器 - 检查	106

导言

机器

Dynapac CC224HF 是一款 8 公吨的自行振动式双轮压路机，鼓轮宽 1500 毫米 (59 英寸)。上面配有传动、制动和振动装置，两个鼓轮上安装有洒水定时器。

CC224HF 也和 Combi 一样在背后携带了橡胶轮胎用以替换钢轮。

众多不同的引擎功率设置、操作员平台、多种控制能力和选项使得机器可运用于变化多样的配置环境。

预期用途

CC224HF 的设计主要用于压实薄沥青层和厚沥青层，双振动振幅可以最大化该功能。它也可以用于压实粒状土壤，如沙子和砾石。

警告标志



警告！危险或危险操作标记。
无视警告将威胁人身安全或导致严重受伤。



注意！危险或危险操作标记。
无视警告将导致机器损坏或财产损失。

安全信息



建议您按照操作手册对操作员进行培训，
至少应培训如何对机器进行操作和日常维护。
机器上不得载客，
操作员在操作机器时必须坐在座位上。



所有压路机操作人员都必须仔细阅读随车安全手册。
严格按照安全说明操作。
不得将安全手册带离压路机。



建议操作人员仔细阅读手册上的安全说明。
严格按照安全说明操作。
确保可以方便地取阅本手册。



在启动机器或进行任何维护之前，
必须阅读整个手册内容。



本使用手册如有缺页、破损或模糊不清，
请立即更换。



压路机在室内工作时应保证良好通风（风扇排风）。

概述

本手册内容包含压路机的操作和维护说明。

压路机须进行良好保养以发挥其最佳性能。

应保持机器清洁，从而尽可能早发现诸如泄漏、螺栓及连接松动等情况。

每天在启动前须检查机器。对机器进行全面检查以及时发现有无泄漏或其他故障。

检查压路机下的地面情况。发生泄漏时在地上比在机器上更容易发现。



环境保护！请勿随意排放机油、
燃油或其他对环境有害的物质。
必须将废旧滤芯、
放出的机油和残余燃油送交专门机构进行环保处
理。

本手册包含压路机的定期维护说明。



有关引擎的说明，请参见制造商的引擎手册。

CE 标志和合格声明

（适用于在欧盟/欧洲经济共同体销售的机器）

机器上印记有 CE 标志。这表明该机器在交货时，符合《机械指令 2006/42/EC》规定的适用于该机器的基本健康和安全指令，同时也符合适用于该机器的其它指令。

机器随附了“合格声明”，上面说明了相关指令和补充资料，以及统一标准和适用的其他规定。

安全 - 一般说明

(也可参见安全手册)



1. 操作人员在启动压路机之前必须熟悉“操作”部分的内容。
2. 确保遵循“维护”部分的内容。
3. 只有具有操作经验或是经过培训的操作人员才允许操作压路机。
压路机上不允许携带无关人员。操作压路机时必须保持就座。
4. 决不允许在压路机需要调整或维修时进行操作。
5. 只有在压路机静止时才能安装与拆卸机器。使用机器上的拉手和护栏。
安装与拆卸机器时必须用三点支撑 (双脚和单手或单脚和双手)。
不要从机器上跳下。
6. 压路机在非安全路面上操作时必须使用 ROPS (倾翻保护结构)。
7. 在急转弯处须慢速行驶。
8. 尽可能避免横过坡道。在坡道上应直上直下行驶。
9. 在靠近边缘、壕沟或孔洞作业时，应确保至少 2/3
的钢轮宽度位于已经压实的地面 (固体表面) 上。
10. 确保压路机在行进的前后方向、地面及上方没有任何障碍。
11. 在不平整的地面上操作时应倍加小心。
12. 使用附带的安全装置。操作带有 ROPS/ROPS 驾驶室的机器时必须系好安全带。
13. 保持压路机清洁。及时清理操作平台上附着的污垢或油泥。
保持所有标记和标志牌的清洁、清晰。
14. 燃油补给之前的安全事项：
 - 关掉引擎
 - 禁止吸烟。
 - 压路机附近无明火。
 - 加油喷嘴与油箱口应先接地以避免出现火花。
15. 在维修或保养之前：
 - 滚筒/钢轮以及刮板下面必须塞上楔块
 - 必要时锁住铰接装置
16. 如果噪音水平超过 85 分贝(A)，建议使用听力保护装置。
噪音大小取决于压路机上的设备及其作业时的路面材料。
17. 不得对压路机进行任何可能影响安全的改动或调整。
只有经过戴纳派克公司的书面认可后才能对压路机进行改动。

18. 在液压油达到正常工作温度之前应避免使用压路机。液压油温度很低时，其制动距离要比正常情况下长。参看“停车”部分的说明。
19. 为了您自身的安全，请不要脱下：
 - 安全帽
 - 钢包头工作鞋
 - 防护耳罩
 - 反光衣/警示衣
 - 工作手套

安全 - 操作时



防止闲人进入或停留在危险区域，
该危险区域是指距运行的机器至少 7 米 (23 英尺)
的圆形区域。

操作人员可能需要某人留在危险区域，
但应格外小心，只有此人位于视线以内，
或有明显标志说明此人的具体位置时，
才允许操作机器。

坡道

这是当机器静止时在坚硬平坦的表面所测得的角度。

转向角度为零，振动档关闭且所有油箱已注满。

必须注意，松软路面、转向、振动、行进中以及重心提升等情况都会导致压路机在小于此指定坡度时发生倾覆。



要在紧急情况下离开驾驶室，取下右后杆的锤子，
打破右侧车窗。




建议在坡道上或非安全路况下操作时使用
ROPS (翻倒保护装置) 或者带 ROPS 的驾驶室。



尽可能避免横过坡道，而应在坡道上直上直下行驶。

图：坡道作业



边缘作业




图 : 边缘作业时的钢轮位置
1. 枢轴转向



使用枢轴转向装置时,只允许有一个钢轮进入图中所示的位置。另一个钢轮必须与地面全部接触。




注意,压路机转向时重心会外移。例如,
向左转向时重心将右移。

安全 (选配)

空调



系统中含有加压制冷剂。
禁止将制冷剂释放于大气当中。



图例：空调 (ACC)




制冷剂回路操作只能由指定公司进行。



冷却系统已进行加压。
不正当操作可导致人员严重受伤。
不得拆卸或松动软管接头。



如有需要，
必须由经过授权的人员使用认证的制冷剂对系统进
行再填充。请参见设备上或其附近的贴标。



图例：切边器/夯实机

1. 运输位置
2. 操作位置
3. 切边器/夯实机轮固定器。

切边器 / 夯实机



操作人员必须确保机器操作时现场无人。



切边器由旋转组件组成，注意不得将其碾碎。





必须在每次使用后将工具返回至运输位置 (凸起位
置) (1)。



若已将切边器及其零件拆除，
则确保将其置于安全位置并放在地面上。

工作灯 - 氖气




图驾驶室上的氖灯

氖灯类型的作业灯具有辅助高压电源。

仅能在断开主电源的情况下由具有资质的电工进行灯上作业。

请联系 Dynapac 经销商 !



氖灯类型的作业灯包括含汞 (Hg) 的放电管。

损坏的灯是有害废物 , 应按当地法规进行销毁。

特别说明

标准滑润剂及其他推荐使用的油液

出厂前，压路机的各个系统和组件均已根据润滑规范要求添加了油和液体。其适用环境温度为 -15 摄氏度 到 +40 摄氏度 (5 华氏度 - 105 华氏度)。



生物液压油的最高工作温度为 +35 摄氏度 (95 华氏度)。

更高环境温度，超过 +40 摄氏度 (104 华氏度)

如果压路机在较高的环境温度下工作，但不超过 +50 摄氏度 (122 华氏度)，建议采取以下措施：

柴油机在此温度下使用常规机油仍可运转。然而，其他部件必须使用下列油品：

液压系统 - Shell Tellus T100 矿物油或类似产品。

环境低温 - 冻结风险

确保给水系统没有/已排空水 (洒水装置、软管、储水箱) 或已加入防冻液，以防止系统冻结。

中央水箱的外部软管可断开，并且其末端可置入装有防冻剂的容器内，使其流过泵/过滤器。

温度

温度限制适用于标准压路机。

如果压路机配有辅助设备，如降噪装置，则在较高环境温度下需更加小心监控。

高压清洗

不得直接喷到电子元件上。



切勿对仪表板/显示屏进行高压清洁。



不能使用高压清洁和水清洗“电子驱动控制系统”和计算机箱。请使用干燥的擦拭物进行清洁。



不得使用可导致电子元件损坏的清洁剂，或具有导电性的清洁剂。

用塑料袋罩在燃油加油盖上并用橡皮带扎紧。这是为了避免高压水进入加油盖上的透气孔。一旦进水将导致故障，例如堵塞滤清器。



切勿将水枪直接对准燃油油箱盖喷射。
使用高压水枪时应特别注意。

防火

一旦机器失火，请使用 ABC 级干粉灭火器。

也可以使用 BE 级二氧化碳灭火器。

翻倒保护装置 (ROPS) , 配有 ROPS 的驾驶室



如果机器配有翻倒保护装置 (ROPS 或配有 ROPS 的驾驶室)，则不得在其中进行焊接或钻孔作业。



切勿尝试修复损坏的翻倒保护装置或驾驶室。
必须更换新的翻倒保护装置或驾驶室。

电池处理



卸下电池时，必须先断开负极线。



安装电池时，必须先连接正极线。




请按环保要求妥善处理旧电池。
电池含有有害的铅。

! 请勿使用快速充电器为电池充电。
这会缩短电池使用寿命。

跨接起动 (24伏特)

! 请勿将负极缆线接到无电电池的负极上。
一旦出现火花，
将会点燃电池周围生成的氢氧气体。

! 检查助推启动电池，
其电压须与无电电池的电压相同。



图：助推启动

关闭点火装置和所有耗电设备。关闭提供助推启动电源的机器上的引擎。

跳线跨接必须具有 24 伏特 电压。

首先将助推启动电池的正极 (1) 连接到物电电池的正极 (2)。然后将助推启动电池的负极 (3) 连接到电池电量不足的机器上的相应螺栓 (4) 或吊环等处。

启动提供电源的机器的引擎。让它运转一段时间。然后启动另一台机器。按相反的顺序断开缆线的连接。

技术规范

振动 - 操作人员位置 (ISO 2631)

振动是按照欧盟市场上装备的机器以 EU 2000/14/EC 标准中规定的工作周期在软聚合物材料上测量的。测量时开启振动，操作人员座椅处于运输位置处。

全车振动测量结果低于 2002/44/EC 指令中规定的执行值 0.5 m/s^2 。 (极限值为 1.15 m/s^2)

手、臂部位的振动测量结果也低于上述标准中规定的作用值 2.5 m/s^2 。 (极限值为 5 m/s^2)

噪音级别

噪音级别是按照欧盟指令 2000/14/EC (针对投放欧洲市场的机器) 中规定的操作循环在软质聚合材料上测量的。测量时开启振动功能，操作人员座椅位于运输位置处。


保证的声功率级别 , L_{wA}	60kW	106 dB (A)
	74kW	107 dB (A)
操作人员耳边 (平台) 的声压级别 , L_{pA}		91 ± 3 dB (A)
操作人员耳边 (驾驶室) 的声压级别 , L_{pA}		85 ± 3 dB (A)

在实际操作中，不同的操作条件可能会导致上述数值发生变化。

电气系统


机器按照 EN 13309:2000“工程机械”中的规定对机器进行了电磁兼容性测试。

尺寸，侧视图



尺寸	mm	in
A	3340	131
D	1150	45
h	2275	90
H	2990	118
L	4490	177
S	20	0.8

尺寸，俯视图



尺寸	mm	in
M1	1620	64
M2	2145	84.5
R1:带偏心轮	5190	204
R2:带偏心轮	3225	127
R1:无偏心轮	6570	259
R2:无偏心轮	5570	219
W	1500	59

重量和容积

重量

无翻倒保护装置 (ROPS)
的工作重量

- STD	7 400 千克	16,320 磅
- 偏心	7 900 千克	17,420 磅

带翻倒保护装置 (ROPS)
的工作重量 (EN500)

- STD	7 700 千克	16,980 磅
- 偏心	8 100 千克	17,860 磅

装有驾驶室的工作重量

- STD	7 800 千克	17,200 磅
- 偏心	8 300 千克	18,300 磅

液仓容积

燃油箱	130 升	34 加仑
水箱		
- 中央	750 公升	198 加仑

生产能力

夯实数据

静线压力 , 前轮	25,7 kg/cm	144 pli
静线压力 , 后轮	25,7 kg/cm	144 pli
高振幅	0,7 mm	0.028 in
低振幅	0,3 毫米	0.012 英寸
低振幅 (CE-2006)	0,2 mm	0.008 in
振动频率 , 高振幅	47,5 Hz	2850 vpm
振动频率 , 高振幅 (CE-2006)	47,5 Hz	2850 次/分钟
振动频率 , 低振幅	67 Hz	4020 vpm
振动频率 , 低振幅 (CE-2006)	61 Hz	3660 vpm
离心力 , 高振幅	78 kN	17,550 磅力
离心力 , 高振幅 (CE-2006)	72 千牛顿	16,200 磅力
离心力 , 低振幅	67 kN	15,075 磅力
离心力 , 低振幅 (CE-2006)	38 千牛顿	8,550 磅力

推进

速度范围	0-12 km/h	0-7.5 mph
爬坡能力 (理论值)	42 %	

综合

引擎

厂商/型号	Cummins QSB 3.3	
功率 (SAE J1995)	60/74 kW	80/99 hp
引擎转速	2200 rpm	

电气系统

电池	24V (2x12V 74Ah)
交流发电机	24V 60A
熔断器	请参见电气系统 - 熔断器

灯泡 (如已安装)

	瓦特	插座
前车灯	75/70	P43t (H4)
前指向灯	2	BA9s
侧灯	5	SV8,5
制动位置灯	21/5	BAY15d
后指向灯	21	BA15s
车牌灯	5	SV8,5
作业灯	70	PK22s (H3)
	35	氙灯
驾驶室灯	10	SV8,5

液压系统

开启压力	MPa	Psi
传动系统	35	5 080
供应系统	2.5	365
振动系统	19	2 760
控制系统	20	2 900
制动器分离器	1.8	260

自动温控装置 (ACC) (选配)

本手册所述系统为 AC/ACC 式 (自动温控式) , 即 : 当驾驶室门窗关闭时保持恒温的系统。

冷却剂名称: HFC-R134:A

冷却剂充满时重量 : 1350 克 (2.98 磅)

紧固扭矩

使用扭矩扳手紧固的上油或干燥螺栓的紧固扭矩以 Nm (lbf.ft) 表示。

公制粗螺纹，光亮镀锌 (fzb)：

强度等级：

M - 螺纹	8.8 , 上油的	8.8 , 干的	10.9 , 上油的	10.9 , 干的	12.9 , 上油的	12.9 , 干的
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

公制粗牙螺纹，锌处理 (Dacromet/GEOMET 工艺)：

强度等级：

M - 螺纹	10.9 , 上油的	10.9 , 干的	12.9 , 上油的	12.9 , 干的
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360

压路机说明

标识

车架上的产品识别码

机器 PIN (产品识别码) (1) 印在前车架的右边




图 : 前车架上的 PIN




图 : 操作平台
1.机器铭牌

机器铭牌

机器类型铭牌 (1) 附着在后车架的左前侧，在转向接头附近。

除其它内容外，铭牌标明了制造商名称和地址、机器型号、PIN、产品识别码 (序列号) 、整机重量、发动机功率和制造年份。 (某些情况下没有 CE 标记。)




订购备件时请注明机器的 PIN。

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

17PIN 序列号的说明

- A= 制造商
- B= 系列/型号
- C= 检查字母
- D= 无代码
- E= 生产单位
- F= 序列号

引擎铭牌



发动机铭牌 (1) 粘贴在发动机左侧的喷射泵下方。移除发动机舱顶部左侧的金属盖查看铭牌。


铭牌标明了发动机型号、序列号和发动机规格。请在订购备件时提供发动机序列号。同时请参阅发动机手册。

<p>Cummins Engine Company, Inc. Columbus, Indiana USA 47202-3605 www.Cummins.com</p> <p><i>Warning: Injury may result and warranty is voided if fuel rate, rpm or attitudes exceed published maximum values for this model and application.</i></p> <p><i>This engine complies to 2002 U.S. EPA and California regulations for large non-road compression ignition engines as applicable. This engine is certified to operate on diesel fuel.</i></p> <p><i>Timing-BTDC X degrees</i></p> <p><i>Valve lash Intake 0.014in/0.35 mm (cold engine) Exhaust 0.020in/0.50 mm</i></p> <p><i>Fuel rate of rated hp/kW 74mm3/rst</i></p> <p><i>S.O. 3094405</i></p> <p><i>Made in Japan 6211-81-2420</i></p>	<p><i>Important engine information</i></p>
	<p>Model QSB3.3 LSN68300044</p> <p>Gross rated hp/kW 99/74 at 2200 rpm</p> <p>Low idle RPM 800 rpm</p> <p>Fuel rating CR 30/232</p> <p>CPI XXXX</p> <p>Displacement: 3.261 L/199 in³</p> <p>FEL EPA NOx: 4.7g/Kwh PM: 0.32g/Kwh</p> <p>EPA Cert. Family: 7CEXL03.3ACB</p> <p>European Approval Number: e11497/68JA#2004/2040637#00</p> <p>Date of Manufacture yyyy-mm-dd</p>

图 动动机
1. 型号铭牌

标志牌

位置 - 标志牌




图：位置、标志牌和标记

1. 警告，压碎区	4700903422	12. 总开关	4700904835
2. 警告，旋转的发动机组件	4700903423	13. 冷却剂	4700388449
3. 警告，表面灼热	4700903424	14. 水	4700991657
4. 警告，制动器分离器	4700904895	15. 液压油液位	4700272373
5. 警告，使用手册	4700903459	16. 液压油 生物性液压油	4700272372 4700904601/792772
6. 警告，切边器	4700904083	17. 柴油燃料	4700991658
7. 警告，锁定装置	4700908229	18. 固定点	4700382751
8. 警告，有毒气体	4700904165	19. 起重铭牌	4700904870
9. 警告，起动气体	4700791642	20. 起重点	4700357587
10. 手册箱	4700903425	21. 声效应级	4700791276/77
11. 电池电压	4700393959	22. 紧急出口	4700903590


安全标志牌

请始终确保所有安全贴标完全清晰可见，如难以辨认请去除污垢或订购新贴标。使用每个贴标上指定的零件号。




4700903422
警告 - 碾压区域，联结关节/钢轮。

必须与挤压区域保持安全距离。
(压路机上装有转向轴的两个挤压区域)




4700903423
警告 - 引擎旋转件。

请将手远离危险区域。



4700903424
警告 - 引擎机舱表面高温。

请将手远离危险区域。



4700904895
警告 - 刹车分离

刹车分离前，请参阅《牵引》一节。

当心不要被碾压。



4700903459
警告 - 说明手册

操作人员在操作机器前必须仔细阅读安全、操作和维护说明。




4700904083
警告 - 切边器 (选配)

旋转零件警告

必须与碾压区域保持安全距离。



4700908229
警告 - 挤压危险
起吊时必须锁住铰接装置。
请阅读说明书。




4700904165
警告 - 有毒气体 (附件, ACC)
参阅说明书。



4700791642
警告 - 启动气体
不得使用启动气体。

信息标志牌

手册盒




903425

电池电压




383955

主开关



904835

冷却剂




388449

水



991657

液压油位标识




272373

液压油



272372


生物性液压油



Bio-Hydr.


904601

柴油



991658

轮胎压力 (combi)



200 kPa
29 psi
355983


生物性液压油 PANOLIN



Bio-Hydr.
PANOLIN HLP SYNTH 46


792772

固定点




382751

吊装铭牌




904870

吊装点




357587

音效级别



791276

106 dB



791277

107 dB


紧急逃生



903590


仪表/控件

控制面板和控件



1	点火开关	13	振动后钢轮	25	驻车制动
2	前进和后退控制杆	14	工作模式 (允许偏置和振动， 可以软起动和停车)	26	* 危险信号灯
3	* 偏移向左/右	15	CG - 仅用于前钢轮转向	27	* 旋转信号灯
4	振动开/关	16	手动洒水装置	28	* 碎石撒布机 (不用于 combi)
5	应急洒水 (在按钮按下时“开启”)	17	增加洒水 (定时器)	29	齿轮位置开关
6	按钮组	18	自动洒水装置 (AWC)	30	* 切边器, 上/下
7	中心报警指示器	19	减少洒水 (定时器)	31	* 切边器, 洒水装置
8	* 方向指示器	20	* 作业灯	32	* 钢轮边缘灯光
9	* 远光指示器	21	喇叭	33	显示
10	高振幅	22	紧急停止	34	功能按钮 (5个)
11	振动前钢轮	23	限速器	35	洒水装置, 乳液箱 (combi)
12	自动振动控制 (AVC)	24	发动机转速开关, 柴油引擎	36	高度调整, 控制面板

* 可选



功能




1. 方向指示器
2. 车头灯
3. 远/近光
4. 停车灯
5. 喇叭

图转向柱开关 (可选)

功能说明

No	名称	符号	功能
1	点火钥匙	○ ○	<p>切断电路。</p> <p>所有仪表和电控装置均已通电。</p> <p>启动电动机已发动。</p> <p>启动时：把点火钥匙向右拧，直至显示面板“点亮”，然后等待，直至所显示的压路机“熄灭”并变为状态图像。</p>
2	前进/后退控制杆	↑ ↓	<p>NB! 动发动机时，档杆必须位于空挡位置。当前进/后退档杆位于其他位置时，引擎无法发动。</p> <p>前进/后退档杆控制压路机前后钢轮的行驶方向与速度。如果档杆向前推，则压路机前进，如果档杆向后拉，则压路机后退。</p> <p>压路机运行速度与档杆和空档之间的距离成正比。档杆距离空档越远，则车速越高。</p>
3	偏移向左/右	○○	使用左按钮可将后轮移动到左边，使用右按钮可将后轮移动到右边。
4	振动开/关	○○○	按下此按钮将开始振动，再次按下时振动停止。
5	应急洒水	○○○○	双钢轮应急洒水。按下此按钮可从洒水泵获得最大水流。
6	按钮组		
7	中心报警指示	!	一般故障指示。参见显示内容 (33)，了解故障说明。
8	方向指示器	↔ ↔	表示方向指示器已激活 (通过转向柱开关激活)。
9	主光束指示器	○	表示主光束已激活 (通过转向柱开关激活)。

No	名称	符号	功能
10	振幅选择器 , 高振幅		激活为高振幅 (如果没有按钮激活，则低振幅为基本模式)。
11	振动 , 前钢轮 当开关 (4) 已激活时 , 激活此开关。		前轮振动激活。 如果没有激活工作模式 (14) , 则轮上不会有振动。
12	自动振动控制 (AVC)		进行激活后 , 当前进/后退控制杆从空档位置移动时 , 振动会自动“打开”和“关闭” , 压路机会达到预置的速度。
13	振动后钢轮 当开关 (4) 已激活时 , 激活此开关。		后轮振动激活。 如果没有激活工作模式 (14) , 则轮上不会有振动。
14	工作模式 (允许偏置和振动 , 可以软起动和停车)		激活它以便可以使用振动和偏置 (可选) , 然后软启动和停止被激活。 压路机启动时总是处于运输模式。
			
(15)	仅用于前钢轮转向 (CG)		仅对枢轴机器有效 (CG)。仅在前钢轮上激活转向。
16	手动洒水装置		双钢轮持续洒水。
17	增加洒水 (定时器)		每按一次按钮 , 喷洒在钢轮上水量都会增加。
18	自动洒水		激活此功能后 , 当前进/后退控制杆从空档位置移动时 , 洒水将自动开始和停止。
19	减少洒水 (定时器)		每按一次按钮 , 喷洒在钢轮上水量都会减少。
20	作业灯		激活后 , 作业灯将“打开”。
21	喇叭		按动喇叭 , 喇叭鸣叫。
22	紧急停止		停下压路机并关闭引擎。电源关闭。 当启动设备时 , 紧急停止开关必须关闭 , 但是 , 驻车制动功能需开启。
23	限速器		机器最大速度限制 (前进/后退控制杆偏转角度最大时 获得最大速度)。将旋钮置于所需位置 , 在显示屏上读取速度 (30)。

No	名称	符号	功能
24	发动机转速开关，柴油引擎		开关有三种状态，怠速、中速和工作速度。 如果前进/后退档杆在空档，则柴油引擎在怠速状态下转速会变得更慢，时间大约为 10 秒以上。 如果前进/后退档杆从空档位移出，则速度会重返设定速度。
25	驻车制动		按下后可激活驻车制动。 要松开制动，将红色部件向后（朝向您）滑动并改变控制杆的位置。 启动设备必须在开启驻车制动的状态下进行。
26	危险警告灯		按下该按钮可激活危险警告灯。
27	旋转信号灯		按下该按钮可激活旋转信号灯。
28	砾石撒布机		启动砾石撒布机。手动/自动洒水装置。(CC224-324)
29	齿轮位置开关		位置 1：在振动夯实时，实现最大爬坡能力。 位置 2：正常位置。 位置 3：在高速无振动时，实现最大运输速度或静态夯实。
30	压/切边器，“向上”/“向下”		当机器处于工作状态时，切边器可上下移动。 当机器在运输状态时，切边器只能向上移动。 按下边缘使切边器向下移动。 按上边缘将切边器向上移动。
31	压/切边器，洒水		按下开关，启动压边/切边器洒水装置。

No	名称	符号	功能
32	钢轮边缘灯光		按下开关，启动钢轮边缘灯。
35	洒水机组合轮		按下开关，启动组合轮乳剂洒水器。

显示屏说明




图 启动屏幕


将点火钥匙旋转到位置 I，便可在显示屏上看到启动屏幕。这一屏幕会停留几秒钟时间，然后便会切换到状态屏幕。



图 状态屏幕

状态屏幕将显示与洒水灭火箱中的油位、水位，机器工时和电压电平有关的信息。油位和水位将用百分比 (%) 标明。

除非启动柴油引擎或者通过显示器下面的功能按钮选择要显示的屏幕，否则该屏幕将会一直显示。



图：主屏幕 / 工作屏

若发动机在选择活动屏幕前起动，则显示屏将切换到主屏幕。

此屏幕将提供总览并在作业过程中持续显示：

- 速度显示在屏幕中间。

- 在屏幕边角将显示引擎转速、前进和后退的振动频率 (选配)、撞击 / 仪表——撞击计 (选配) 和沥青温度 (选配)。



图：带有菜单选择按钮的主屏幕 / 工作屏
(1)

菜单栏示例。



	滚动/选择按钮用于在可用功能之间进行选择。
	按下报警记录按钮可显示引擎和机器报警。
	设置/按钮选择菜单可以打开主菜单。可以在主菜单中更改设置。
	按退出/返回按钮可立即返回步骤 1。按下按钮 (大约 2 秒钟) 可重新显示主菜单。



图 温度屏幕

温度屏幕将显示引擎 (显示屏上部) 和液压油 (显示屏下方) 的温度。根据所选单位制不同，温度值将以摄氏度或华氏度进行显示。



图：沥青温度 / 撞击计屏幕

如果在机器上安装辅助沥青温度计和 / 或撞击计，那么显示屏也会显示沥青温度和撞击计数值菜单。有关这些附件的更多信息，请参见附件手册。



激活引擎报警系统之后，显示器上会显示该报警。

引擎 ECM 将发出引擎报警，它能够进行引擎功能监测。

这一包含 SPN 和 FMI 代码的信息可通过引擎供应商错误代码列表进行解读。

所显示报警信息可通过按下显示器上的“确认”按钮来确认。



激活机器报警之后，显示器上会显示该报警，此外还有一个描述该报警的警示文本。

所显示报警信息可通过按下显示器上的“确认”按钮来确认。

机器报警

符号	名称	功能
	警示标志，液压油过滤器	如果柴油引擎全速运行时显示该警示标志，则必须更换液压油滤清器。
	警示标志，空气滤清器	如果引擎全速运行时显示该警示标志，则必须清洁或更换空气滤清器。
	警示标志，电池充电	如果引擎运行时显示该警示标志，那么说明交流发电机未在充电。停止引擎运行，查出故障原因。

符号	名称	功能
	警示标志 , 引擎温度	如果显示该标志 , 表明引擎过热。 立即关闭引擎并找出故障。 请参见引擎手册。
	警示标志 , 液压油温度	如果显示该标志 , 表明液压油过热。 此时不要开动压路机 ; 怠速运转引擎以便使油液冷却 , 然后找出故障。
	警示标志 , 燃油油位低	当油位为 10% 时显示该标志。
	警示标志 , 洒水车水位低	当主箱的洒水车水位为 10% 时 , 显示该标志。
	警示标志 , 制动能力低	当制动装置的油位低及 / 或制动压力较低时 , 显示该标志。 如果显示该报警 , 并且重启机器后报警仍然存在 , 或在操作过程中显示该标志 , 那么请立即停止并关闭机器 , 然后联系我们的服务部门。
	警告标志。错误 : [xx]	H1-AC 装置发出警报时将显示该标志。错误代码请参阅表 H1-AC 报警。



所接收到的报警已保存 / 记录 , 选择显示报警也无法看到。

显示报警选择。

“ENGINE ALARM” (引擎报警)

已保存 / 记录的引擎报警。





“MACHINE ALARM” (机器报警)

已保存 / 记录的机器报警。这些报警系由机器的其他系统发出。



“MAIN MENU” (主菜单)

在主菜单中也可以更改某些用户和机器设置，访问服务菜单，以便进行校准（只有特定服务人员才可进行校准，且需要 pin 代码），并查看所安装软件的版本。




“USER SETTINGS” (用户设置)

用户可以更改灯光设置，可以选择米制单位或英制单位，并将警报声音设置为开或关。

调整显示器的灯光和对比度设置，包括仪表板灯的亮度。





“MACHINE SETTINGS” (机器设置)

“Sprinkler Pump: 1 & 2” (喷淋泵 : 1 & 2) 在机器设置中。

如果该机器装有两个喷淋泵 (选配) , 您可以在菜单中选择激活哪个喷淋泵来给钢轮喷水。



如果该机器装有附件 , 例如沥青喷洒机 , 那么这些附件的设置也可以进行修改。

“WORKMODE SETTINGS” (工作模式设置)

该工作模式的变更受服务密码保护

有 3 个不同的机器工作模式可供选择。 (软、中、硬) 。

若设置在“软启动”档 , 设备将在启动时会发出警告






“SERVICE MENU” (服务菜单)

服务菜单也可通过主菜单来进行访问，以便进行调整。

“ADJUSTMENTS” (调整)

“TESTMODES” (测试模式) ——仅安装人员可以使用，需要输入 pin 代码。





“CALIBRATION” ——仅服务人员可以使用，需要密码。

“EDC Calibration” (EDC 校准) 可用来校准控制杆和速度电位计。

“TX Program” (收发程序) 仅用来修改显示器中的软件，且需要专用设备和知识。



“EDC CALIBRATION” (EDC 校准)

如要进行校准，将控制杆完全移向前面 (F)，并按下控制杆顶部的两个黑色按钮。 (也可参阅手册 W3025)

以同样的方式继续操作控制杆 (N)、(R) 和速度电位计的其他位置。

按下磁盘按钮来保持数值。

“ABOUT” (有关)

在这里还可以看到所安装软件的版本。





启动时的操作员帮助

如果在没有设置的一个、两个或者三个需要启动机器的条件的情况下尝试启动机器，将会在显示器上显示缺失情况。

只有对缺失情况进行设置才能启动机器。

必须设置的情况：

- 制动档位已激活
- 选择器杠杆置于中档
- 怠速运转的柴油引擎的速度调节器（怠速 = 空转）（不是所有模式）

操作员帮助模式

在尝试激活


- 振动
- 变位控制（选配）
- 切边器 / 夯实机（选配）

当机器处于搬运模式时，显示器将显示“Workmode”（工作模式），并持续几秒钟时间。




如要激活上述功能，必须确保已激活机器的工作模式。

仪表和控件，驾驶室



图：驾驶室车顶（前侧）



图：驾驶室右后部

驾驶室内仪表与控件功能说明

No	名称	符号	功能
1	暖气控件		向右侧旋动旋钮，提高温度。 向左侧旋动旋钮，降低温度。
2	换气扇，开关		位于左侧时，换气扇关闭。 向右侧旋动旋钮增加进气量。
3	空调，开关		启动及关闭空调。
4	驾驶室空气循环系统，开关		按上面的按钮打开空气风门， 使新鲜空气进入驾驶室。 按下面的按钮关闭风门， 可令空气在驾驶室内部再循环。
5	前窗雨刷，开关		按下后，可启动前窗雨刷。
6	前、后窗雨刷开关		按动上边，可启动前窗雨刷。 按动下边，可启动后窗雨刷。
7	后窗雨刷，开关		按下后，可启动后窗雨刷。
8	熔断器盒		包含驾驶室内电气系统的熔断器。
14	除霜器喷嘴		转动喷嘴调节气流方向。
15	紧急逃离专用锤		要在紧急情况下逃离驾驶室，取下锤子， 打破右侧车窗。


使用驾驶室控件

除霜器

要想迅速去除冰或雾，请确保打开前面和后面的空气喷嘴。

将电热器和扇形表 (1 和 2) 转到最大。

调节喷嘴，从而在向窗口喷气时能够去除冰或雾。



热气

如果驾驶室较冷，请减少打开前面柱子上喷嘴的数量以及中间喷嘴的数量，只是控制电热器和风扇。

将电热器和风扇转到最大。

如果已经达到需要的温度，请打开其他喷嘴，如果需要，请减小电热器和风扇的速度。

AC/ACC

在使用 AC/ACC 时，所有窗口都必须关掉，这样系统才能高效运行。

调节控制面板上的以下设置便可迅速降低驾驶室内的温度。

打开 AC/ACC (3) 并将新鲜空气 (4) 置于较低的位置，关闭新鲜空气的阀门。

将加热器控件 (1) 设置为最小值，并加大风扇的速度 (2)。只是将吊顶前面中间部分的喷嘴打开。

如果温度已经降到令人感到舒适的水平，请调节加热器控件 (1) 上所需的温度，并减小风扇的速度 (2)。

现在请打开顶部剩余的喷嘴，使驾驶室内达到一个舒适的温度。

重置新鲜空气的按钮 (4)，使上方也有新鲜空气。




图 主电力中心
1. 控制单元 (ECU)
2. 保险丝
3. 主继电器

电气系统 (版本 1)

机器的主开关箱 (1) 位于操作平台后面。在配电箱和保险丝上面有一个塑料盖。

塑料盖上有一个 24 伏特 插座。





图 蓄电池底板
1. 总开关
2. 主保险丝板

引擎舱/电池舱中的电源

发动机舱内的保险丝位于总开关旁边。

压路机装配有 24 伏特 电力系统和一台交流发电机。

! 将电池正确接入两极 (地线) 。在引擎运转时 ,
不得拆除电池与交流发电机之间的导线。



图：主熔断器面板


1. 电池断路器
2. 预热继电器 (100安培)
3. 熔断器 (F21) (125安培)
4. 启动机继电器 (50安培)
5. 熔断器 (F13, F10, F22)
6. 电源插座 24伏特

主熔断器板位于左侧引擎舱门的后部。

保险丝按下面显示的顺序放置，以铭牌开始。

F13	发动机 ECU	(30安培)
F10	主保险丝	(50安培)
F22	驾驶室	(50安培)

主转换开关盒中的保险丝盒



图例：熔断器盒

图中显示了熔断器的位置。

下表为熔断器的额定电流和功能。所有熔断器均为平扣式熔断器。

保险丝盒 (F1)

1. 主继电器 (F1.1)	5安培	5. 电源组 3 , 主 ECU (F1.5)	20安培
2. 电源 , 主 ECU , I/O 设备 , 显示屏 (F1.2)	5安培	6. 电源组 4 , 主 ECU (F1.6)	20安培
3. 电源组 1 , 主 ECU (F1.3)	10安培	7. 24V 电源插座 , 用于转速表照明 (F1.7)	10安培
4. 电源组 2 , 主 ECU (F1.4)	10安培	8. 附件 ECU , 驾驶灯 (F1.8)	20安培




图 驾驶室顶部保险丝盒 (F7)

驾驶室内主熔断器

驾驶室电气系统在驾驶室车顶右前侧有一个单独的熔断器盒。

图中所示为熔断器的额定电流和功能。

所有熔断器均为平扣式熔断器。

- | | |
|-------------------|------|
| 1. 内部照明 | 10安培 |
| 2. CD/收音机 | 10安培 |
| 3. 交流电冷凝器 | 15安培 |
| 4. 驾驶室风扇 | 15安培 |
| 5. 挡风玻璃刮水器/清洗器，前方 | 10安培 |
| 6. 挡风玻璃刮水器/清洗器，后方 | 10安培 |
| 7. 保留 | |
| 8. 保留 | |

操作

启动之前


主开关 - 打开开关

切记进行日常维护。请参阅维护说明。

主开关位于引擎机舱内。转动钥匙 (1) 至“开”位置。整个压路机就会通电。



如果主蓄电池/总开关被覆盖，
操作中必须打开发动机罩，
以便能够在紧急时到达开关。



图发动机门，左边
1. 蓄电池断路器




图 操作员位置
1. 锁杆 - 横向移动
2. 锁杆 - 旋转
3. 锁杆 - 转向柱角度

控制仪表盘，调节

控制装置包括三种调节方式：横向移动、旋转与转向柱角度

横向移动时，抬起内杆 (1) 松开捕捉器。

旋转时，抬起外杆 (2)。

操作机器前，务必确保控制装置为锁定状态。

松开锁杆 (3) 调节转向柱。锁定于新位置。


要调节操作员座椅，请参阅关于普通/舒适座椅章节。



在机器停放时调节所有设置。



操作压路机前，始终确保座椅处于锁定位置。



图：操作人员座椅

1. 锁扣- 长度调节
2. 重量调节
3. 后背支撑角
4. 安全带

驾驶员座椅 (可选) - 调节


将操作员座椅调节至舒适且容易实现控制的位置。

可按下面几点调节座椅。

- 长度调节 (1)
- 重量调节 (2)
- 靠背角度 (3)

 开始操作前，始终确保座椅的安全性。

 切勿忘记使用安全带 (4)。



图：操作人员座椅

1. 座椅杆 - 长度调整
2. 转轮 - 高度调整
3. 转轮 - 座垫倾斜
4. 转轮 - 靠背倾斜
5. 转轮 - 扶手倾斜
6. 转轮 - 护腰调整


操作员座椅，舒适 - 调节

调整操作人员座椅，使姿势舒适且容易触及控制装置。

按下列步骤调节座位：

- 长度调整 (1)
- 高度调整 (2)
- 座垫倾斜 (3)
- 靠背倾斜 (4)
- 扶手倾斜 (5)
- 护腰调整 (6)

 启动压路机前，应始终确保座椅为锁定状态。



图：控制面板
1. 驻车制动控制

驻车制动器



确保已按下驻车制动按钮 (1)。若未应用驻车制动，则在斜坡上起动发动机后压路机便可以开始压路。

始终在空档位置触发制动。（自动 2 秒钟）

必须触发驻车制动来起动机器！




图 控制面板
1. 点火钥匙
2. 状态屏幕

显示屏 - 控制

坐下执行所有操作。

将点火钥匙 (1) 转至位置 I，起动屏幕将在显示屏上显示。



图 状态屏幕
3. 油位
4. 水位
5. 电能表
6. 电压表

检查电压表 (6) 显示至少为 24 伏，且油位 (3) 和水位 (4) 显示百分比值。

小时计 (5) 记录并显示引擎运转的小时总数。

联锁

压路机装配有联锁装置。

车辆前进/倒退时，如果操作员离开座椅，柴油机会在 7 秒钟后关闭。


如果操作员站起时控制器处于空档，则蜂鸣器会鸣响，直到触发驻车制动按钮响声才会停止。

如已激活驻车制动，且如果前进/后退档杆未在空挡位置，则柴油引擎不会关闭。

当操作员未坐下且未触发驻车制动按钮时，如果由于任何原因前进/倒退控制杆移出空档，柴油机将立即关闭。



请坐下执行所有操作！



图：操作人员位置

1. 安全带
2. 防护栏
3. 锁扭
4. 橡胶件
5. 防滑保护装置

操作人员位置

如果压路机安装有翻倒保护装置 (ROPS) 或驾驶室，应始终系上所提供的安全带 (1) 并戴上安全帽。



如果安全带出现磨损或承受过较大拉力，则必须更换安全带 (1)。



驾驶室周围的安全护栏 (2) 可进行内外部调节。驶近墙体或其他障碍物或运输机器时，可将护栏收起。

松开锁钮 (3)，调节栏杆位置后重新将其锁定。




检查平台上的橡胶件 (4) 是否完好无损。橡胶件磨损后，其舒适度将会降低。



确保平台上的防滑装置 (5) 处于良好状态。如果防滑性欠佳，请更换防滑装置。



如果压路机配有驾驶室，确保运行时驾驶室门为关闭状态。




图：视镜

视镜

行驶前，请确认视镜前后移动不受阻。

驾驶室内所有玻璃必须洁净，且后视镜位置适宜。



图：控制面板
1. 前进/后退档杆
2. 发动机转速开关
3. 点火钥匙

启动

启动引擎

请确保紧急停车关闭，驻车制动开启。

将前进/后退档杆 (1) 置于空档，且将速度选择器 (2) 置于怠速位置 (LO)。

如果柴油引擎处于其他的控制位置，则无法启动。

将点火钥匙 (3) 向右转至位置 I，且将其完全转至右边时启动起动器。发动机起动后，点火钥匙将立即返回位置 I。



切勿运行起动电动机时间过长（最多 30 秒钟）。如果发动机未起动，请等候一分钟，然后重试。

柴油引擎开始运行时，如果环境温度低于 10 摄氏度 (50 华氏度)，则必须在怠速 (低速) 下预热，直到液压油温度超过 +10 摄氏度 (50 华氏度) 为止。



如果引擎在室内运转，必须确保通风 (排风) 状况良好。注意防止一氧化碳中毒。



图显示屏 - 状态图象

发动机预热过程中，请检查油位和水位是否正确显示且电压至少为 24伏特。



冷启动并驾驶机器时，液压油也处于低温状态，这将导致制动距离比正常情况下要长，直到机器达到工作温度。




机器必须在运输位置启动，不然无法使用偏置、振动或洒水功能。



如果机器和钢轮在偏置模式下，请切换至工作模式并在机器装载到卡车之前重新进行设置。这会在显示屏中给出警告指示。

通过按钮设置激活选择的显示屏。



警报说明

符号	名称	功能
	警示灯 , 液压油过滤器	如果引擎全速运行时警示灯亮起 , 则必须更换液压油滤清器。
	警示灯 , 空气滤清器	如果引擎全速运行时警示灯亮起 , 则必须清洁或更换空气滤清器。
	警示灯 , 电池充电	如果引擎运行时警示灯亮起 , 说明交流发电机未在充电。 停止引擎运行 , 查出故障原因。
	警示灯 , 引擎温度	如果警示灯亮起 , 说明引擎过热。 应立即关闭引擎并找出故障。 同时请参见引擎手册。
	警示灯 , 液压油温度	如果警示灯亮起 , 说明液压油过热。 不得驾驶压路机。怠速运转引擎使油液冷却 , 然后找出故障。

驾驶

操作压路机



任何情况下都不得站在地面上操作机器。
在整个操作过程中 , 操作人员必须坐在座位上。




图 : 控制面板
1.发动机转速开关
2.手动洒水
3.自动洒水

触发工作转速 = HI (1)。

在压路机静止时向左右各打一次方向盘 , 检查转向是否正常。

碾压沥青时 , 切勿忘记打开洒水系统 (2) 替换(3).
确保压路机前后区域无障碍。






图 控制仪表盘

1. 驻车制动
2. 前进/后退控制杆
3. 速度控制
4. 工作模式




通过向后滑动按钮上的红色锁和更改控制杆的位置来释放驻车制动按钮 (1)。请牢记，如果压路机在斜坡上，即可立即开始压路。

机器具有速度电位计的齿轮变速装置。

触发按钮进入“工作”模式 (4)。

将速度控制装置 (3) 置于适当位置，0-12 千米/小时 (0-8 英里/小时)。


机器的齿轮位置显示在速度计中央。选择任务所需的齿轮/速度：



图显示屏中部显示选择 (龟或兔子)。

根据所需行驶方向小心前后推动前进/后退档杆 (2)。

档杆距空档位置越远，行驶速度越快。



机器具有独立 3 段开关的齿轮变速装置 (齿轮位置开关)

位置 1：在振动夯实时，实现最大爬坡能力

位置 2：正常位置

位置 3：在无振动的平稳碾压时，实现最大运输速度或高速运行。

根据所需行驶方向小心前后推动前进/后退档杆 (2)。

档杆距空档位置越远，行驶速度越快。

图例：控制面板

1. 齿轮位置开关
2. 前进/后退档杆



必须使用前进/后退档杆控制速度，
切勿通过改变引擎转速的办法进行控制。



如果压路机非常缓慢地向前移动，则按下按钮 (1)
来检查辅助制动器是否工作。

互锁/紧急停车/驻车制动 - 检查



每天操作前必须检查互锁、紧急停车和驻车制动装置。
互锁和紧急停车功能的检查需要进行一次重新启动。



互锁功能的检查方式如下，
即当压路机非常缓慢地向前或后移动时，
操作员从座椅上站起来。
(检查向前和向后这两个方向)。
紧握方向盘并站稳以为突然停车做好准备。
警报器会发出鸣叫，7 秒钟后引擎停止，制动器被激活。



当压路机缓慢向前或向后移动时，
按下紧急停车按钮以检查紧急停车功能。
(检查向前和向后这两个方向)。
紧握方向盘并站稳以为突然停车做好准备。
引擎关闭且制动器被激活。



当压路机缓慢向前或向后移动时，
启动驻车制动按钮以检查驻车制动功能。
(检查向前和向后这两个方向)。当制动器被激活时，
紧握方向盘并站稳以为突然停车做好准备。引擎未停转。

枢轴转向装置 (选配)

机器必须位于操作位置来触发支枢转向。使用前进/倒退控制杆上前面的两个按钮 (1) 操作支枢转向。

将后钢轮重新置于空档，调整按钮 (1) 直到显示屏 (2) 显示机器已对准钢轮。

空档时 (钢轮对齐)，“工作”模式的符号持续亮起。

如果显示屏显示故障指示或蜂鸣器发出声音，请立即将压路机停在安全位置并关闭柴油机。请检查故障和维修原因，也请参阅维护手册、问题解答指南或发动机手册。




图 前进/倒退控制杆
1. 偏移转向



图显示屏

切边器设备 (选配)


机器必须在运行时触发切边器/压实机。

在机器处于运行位置时，且按住底部的开关 (1)，则可以通过液压缸使切边器/夯实机降至沥青表面。要将切边器/夯实机置于最初的位置，按住开关顶部即可提起切边器/夯实机。


如果机器处于运输位置，也可提起切边器/夯实机。

旁通阀可避免液压过量负载。

操作员应使用单独的洒水装置系统，以防止沥青将切边器/压实机粘连。该系统由开关 (2) 操控。水从主水箱中抽出，这也用于普通洒水系统。




图开关
1. 切边器/压实机上/下
2. 酒水装置，切边器/压实机



图例：更换工具

1. 边缘夯实机
2. 切边器
3. 螺栓接头
4. 切边器/夯实机轮固定器

操作员可选择两种工具，切边器或边缘压实机。图中显示切边器 (1) 处于操作位置。通过释放拴结接头 (3)，即可将压实机 (1) 更换为切边器。



图例：控制面板

1. 自动振动控制 (AVC)
2. 开关，振动开/关
3. 发动机转速开关

振动

手动/自动振动

使用按钮 (1) 选择手动或自动振动起动/关闭。

在手动位置，操作员使用前进/倒退控制杆上的开关 (2) 触发振动。

在自动位置 (AVC)，当到达预设速度时触发振动。当达到最低预设速度时振动自动关闭。

首次起动振动以及自动振动的断开由前进/倒退控制杆上的开关 (2) 执行。

注意：振动只能在操作位置启动以及引擎发动机转速开关 (3) 置于高 (HI) 状态后才能启动。

手动振动 - 开启



切勿在压路机静止时激活振动功能。
否则会损坏路面和机器。




图 前进/倒退控制杆
1. 振动打开/关闭

使用前进/后退档杆上的开关 (1) 可以激活或取消振动功能。

压路机停止前必须关闭振动功能。

当沥青薄层厚度碾压至大约 50 毫米 (2 英寸) 时，可获得低振幅/高频率的最佳结果。




图 控制仪表盘
1. 高振幅
2. 前钢轮振动
3. 后钢轮振动

振幅/频率 - 切换



振动启用时，不得更改振幅设置。
更改振幅前，关闭振动开关并等候振动停止。

按下按钮 (1) 可获得高振幅。

使用按钮 (2) 和 (3)，可在前钢轮或后钢轮、或同时在前钢轮上获得振动。

- (2) 前钢轮上的振动。

- (3) 后钢轮上的振动。

制动

正常制动

按下开关 (1)，关闭振动。

将前进/后退档杆 (2) 推至空档，停下压路机。

离开操作员平台之前，一定要按下驻车制动按钮 (3)。

 冷启动并驾驶机器时，液压油也处于低温状态，
这将导致制动距离比正常情况下要长，
直到机器达到工作温度。




图 控制仪表盘
1. 振动打开/关闭开关
2. 前进/倒退控制杆
3. 驻车制动按钮




图 控制仪表盘
3. 紧急停车
4. 驻车制动

紧急制动

通常使用前进/倒退控制杆触发制动。当控制杆向前移动到空档位置时，液压传动装置制动并对压路机进行减速。

采用每个钢轮电动机内的制动盘进行驻车制动。在正确的位置由驻车制动控制装置 (4) 触发。



紧急制动时请按下紧急停车 (1)，
握紧方向盘并做好突然停车的准备。发动机停止运转。

柴油机将停止运转，此时必须重新起动。

紧急制动后，前进/倒退控制杆必须设置在空档位置。

如果控制杆（向前/向后）快速移动朝向/经过空档，系统会切换紧急斜面，比如应急的情况下为了缩短制动距离。紧急斜面比运输模式下的斜面更突然。

通过将控制档杆移至空挡位至少 1 秒钟来启用工作模式。


关闭

将速度控制装置置于怠速位置，并令发动机怠速运转几分钟以便进行冷却。

检查显示屏是否有错误指示。关闭所有灯和其它电力功能。

激活驻车制动手柄 (3)，然后将点火锁 (2) 向左转动至关闭位置。

将仪器盖板装配到显示屏上和控制箱顶部（无驾驶室的压路机），并将其锁定。



图：控制面板
1. 显示器
2. 点火锁
3. 驻车制动手柄

停车

用塞块塞住钢轮



当柴油机正在运转时，除非已触发驻车制动，
否则切勿离开机器。




图 定位
1. 塞块



请确保压路机停放在对于其他道路使用者而言安全的位
置。如果压路机停放在斜坡上，请用塞块塞住钢轮。




注意防止冬季发生冻结。请排空水箱、泵和水管。
在引擎冷却系统和驾驶室清洁剂箱中加注防冻液。
另请参阅维护说明。

主开关

完成一天的作业离开压路机时，应将主开关 (1) 转至切
断位置并拔下手柄。



在点火开关锁关闭后，
关掉电池隔离开关之前等待至少 30 秒，
以避免引擎的电子控制单元 (ECU) 受到损害。




图发动机门，左边
1. 蓄电池断路器

这样可以防止蓄电池放电，以及令未经授权的人难以起
动和操作机器。锁定设备门/盖。

长期停车



长期停车（超过一个月）时应注意以下事项：



图例：压路机防护罩

停车在 6 个月以内时应采取以下措施：

在恢复使用压路机前，加星号 * 的部分必须恢复到存放之前的状态。

清洗机器并涂上油漆护层，以避免生锈。

用防锈剂处理暴露的部件，整体润滑机器，并在未上漆的表面上涂抹润滑油。

引擎

* 查阅随车附送的制造商引擎手册。

电池

* 将机器的电池/电池组移除，清理机器外部并每月进行一次涓流充电。

空气滤清器，排气管

* 用塑料或胶带包裹空气滤清器或其进气口（参见“每操作 50 小时”或“每操作 1000 小时”标题下的内容）。同时包好排气管。目的是避免湿气侵入引擎。

给水系统

* 排空水箱和所有水管。排空过滤器外壳和水泵。放开所有洒水装置喷嘴。

请参见维护章节的“给水系统 - 排水”内容。

燃油箱

将燃油箱完全装满以防止出现凝结。

液压油箱

将液压油箱加油到最高油位（参见“每工作 10 小时”标题下的内容）。

遮盖，防水油布

* 盖上仪表板。

* 用防水油布盖住整个压路机。 防水油布和地面之间必须留有空隙。

* 如果可能，将压路机存放于室内，最好置于恒温的建筑物内。

转向油缸、铰链等

用保护润滑油涂抹转向油缸活塞。


用润滑油涂抹从舱门到发动机舱和驾驶室的铰链。

其他

吊装

锁定联结关节

吊装压路机前必须锁定联结关节避免不慎倾翻。



图：处于锁定位置的联结关节


- 1.开口销
- 2.定位销
- 3.压块
- 4.闭锁凸耳

将方向盘转到正前方位。按下紧急制动/停车制动手柄。

拔出最下方接有电线的开口销 (1)。拔出接有电线的定位销 (2)。

折开压块 (3) 并用其压住联接链上的上定位销 (4)。

将定位销套入压块与闭锁凸耳的孔中。使用开口销 (1) 将定位销紧固。



图：待吊装压路机
1. 吊装铭牌

吊装压路机



吊装铭牌 (1) 上说明了机器的总重量。
另请参考技术规范。




铁链、钢索、
皮带和吊钩等吊装设施的规格必须根据吊装设备的
相关安全规则进行选定。



注意与吊装机器保持安全距离！确保吊钩安全可靠。

重量：请参考压路机上的吊装铭牌



图千斤顶起重压路机

1. 起重铭牌
2. 千斤顶
3. 标记

用千斤顶起重压路机：



吊装铭牌 (1) 上说明了机器的总重量。
另请参考技术规范。



起重设备如千斤顶 (2)
或同类产品的尺寸必须符合起重设备的安全法规。




切勿置身于已起重的压路机下方！请确保起重装置的固
定安全可靠，且处于水平、坚固的表面。

仅能通过千斤顶或类似设备 机器，按照 (3) 进行
定位。这些支撑点的车架均经过加固可承受很
大的压力。在任何其它位置进行起重都会导致机器损坏或
人身伤害。

联结关节解锁



注意，操作之前必须解锁联结关节。



图例：处于打开位置的联结

2. 定位销
3. 压块
4. 闭锁凸耳



拔出最下方接有电线的开口销 (1)。拔出接有电线的定位
销 (2)。

将压块 (3) 折回，并使用定位销 (2) 将其固定于闭锁凸
耳 (4) 中。


闭锁凸耳位于机器的前车架上。

牵引/恢复

按照以下说明压路机可移动300米 (1000英尺) 。



图曳引阀



发动机运行时的短距离曳引



触发驻车制动旋钮并暂时停止柴油机。
用塞块塞住钢轮以防止压路机移动

打开通往发动机舱的左门查看推进泵。

将旁通阀 (2) (下方六角螺帽) 固定的同时，向左旋转两牵引阀 (1) (位于中间的六角螺帽 A) 三圈。这些阀位于推进泵的底部。

松开六角螺母 (A) 后，转动调节螺母 (B) 直到其接触到销 (C)，然后再拧半圈。此时阀便已打开。

如需留出穿过位置，松开调节螺丝 (B) 直至其无法转动，然后用六角螺母 (A) 重新锁定阀。

起动发动机并令其怠速运转。

取消触发驻车制动旋钮，并将前进/倒退控制杆置于前进或倒退位置。若控制杆位于空挡位置，则液压电动机内的制动将会触发。

此时即可曳引压路机，若转向系统执行其他功能，压路机仍可以转向。

发动机不工作时的短距离曳引



用塞块塞住钢轮，
以防止通过液压系统取消制动时压路机移动。

打开之前描述的两个曳引阀。

制动取消泵位于发动机舱的左侧舱门后面。

确保已将阀 (1) 关闭，顺时针拧紧旋钮 (3) 可关闭该阀。用泵臂抽水 (2) 直至制动失效。

完成曳引后，确保将阀重新设置在打开位置。将旋钮计数器顺时针旋转至完全抽出位置可实现这一操作。


牵引压路机



牵引/修复时，压路机必须由拖车制动。
由于压路机此时没有制动，因此必须使用牵引杆。



压路机必须慢速短距离牵引，最大牵引距离为 300 米 (1000 尺)，最高时速为 3 公里/小时 (2 英里/小时)。



图：牵引

牵引/恢复压路机时，牵引装置必须连接到图表中的两个吊装孔上。


负载均匀地分布在两个凸耳之间。

拉动力应沿着机器的纵向轴平行施加，如图所示。有关允许的最大拉动力，请见下表。

型号	千牛顿	磅力
CC224HF - CC384HF	140	31 500
CC424HF - CC624HF	190	42 750



液压泵与/或电机的牵引准备工作相反。




图：拖车眼

拖车眼

压路机可安装拖车眼。

拖车孔并非为曳引/恢复机器而设计。它专为拖车和重量不超过 2 600 公斤 (5 750 磅) 的其它曳引物体而设计。



图：定位
1.楔块
2.垫块
3.皮带

待运输压路机



吊装和运输之前必须锁定联结关节。
按照相关标题下的说明进行操作。

触发驻车制动。

确保机器处于空档位置，即钢轮中心在一条直线内。

用塞块塞住钢轮 (1) 并将塞块固定在运输车辆上。塞块角度应为 37° ，且最小高度为 25 厘米 (9.9 英寸)。钢轮前后都应该用塞块塞住。

将钢轮车架下垫高 (2)，以防止用绳索捆绑时钢轮的橡胶悬架负荷过大。如图中所示垫高机器

在四个角处用绑带稳固压路机。贴标上已给出了连接点的位置。将绑带以对称对的方式穿过彼此。



在车辆运输过程中，
请确保使用经认可并具有断裂应变能力的绑带、
垫块和附件。定期检查绑带是否松弛。



注意，
使用压路机前必须将联结关节恢复到解锁状态。

操作说明 - 概述



1. 按照安全手册中的安全说明操作
2. 确保遵循“维护”章节中的所有要求。
3. 将主开关转到“开”位置。
4. 将前进/后退档杆移至空档。坐到座椅上。
5. 启动驻车制动。
6. 取消紧急停车。压路机总是在运输模式下启动。
7. 将发动机转速按钮设置到怠速位置。
8. 启动引擎进行预热。
9. 将发动机转速按钮设置到作业速度位置。
10. 取消驻车制动。
11. 驾驶压路机。小心操作控制杆。



12. 检测制动器。请记住，如果液压油处于低温状态，制动距离会更长。
13. 将运输/工作模式按钮设置到工作模式的位置。
14. 仅在压路机开动时才使用振动功能。
15. 进行洒水作业时需检查钢轮上是否全部洒上水。



16. 在紧急情况下：
 - 按下紧急停车。
 - 握紧方向盘
 - 系紧安全带以防止在突然停车时发生危险。
17. 驻车时：
 - 激活驻车制动。
 - 关闭引擎，如果压路机停在倾斜面上还要阻止钢轮。
18. 吊装时：- 参考说明手册中的相关章节。
19. 牵引时：- 参考说明手册中的相关章节。
20. 运输时：- 参考说明手册中的相关章节。
21. 修复时 - 参考说明手册中的相关章节。

预防性维护

对机器进行全面维护，是令其保持良好运行状态和最大限度节约开支的必要条件。

维护部分包括定期维护，这是机器维护的必须步骤。

建议维护时间间隔是在假定机器所处的环境和工作条件都属正常的情况下确定的。

承诺和交付检查

每台机器在出厂前都需经过测试和调试。

从出厂到交付给客户之前，必需根据保修书上的查验列表进行交付检查。

要向运输公司及时报告在运输途中的任何损伤。

保修

只有在完成了保修书上所规定的交付检查和各项服务检查，以及在保修的条件下的机器启动注册之后，保修才会生效。

对于在手册中所列出的由于不恰当的维护、错误的操作、使用滑润剂或液压油等所造成的损坏，或未经允许所作的任何调试造成的损坏均不在保修范围之内。

维护 - 滑润剂和符号

液仓容积

钢轮

- 钢轮	13 升	13.7 夸脱
- 钢轮齿轮	0.8 公升	0.85 夸脱
液压油箱	40 升	42 夸脱

柴油引擎

- 油料	7 升	7.4 qts
- 冷却剂 , 无驾驶室	18.6 升	19.7 夸脱
- 冷却剂 , 有驾驶室	20.1 公升	21.2 夸脱



必须按要求使用相应数量的高质量润滑剂。
润滑剂添加过多会导致过热 , 从而加速磨损。



在超高温和超低温环境中操作时需要使用其他燃油和润滑剂。
请参见“特殊说明”或向戴纳派克公司咨询。

			DYNAPAC/AtlasCopo
	引擎润滑油	气温为 -15 摄氏度 - +50 摄氏度 (5华氏度-122华氏度)	Shell Rimula R4 L 15W-40, API CH-4 或同等产品。
	液压油	气温为 -15 摄氏度 - +50 摄氏度 (5华氏度-122华氏度)	Shell Tellus S2 V68 或同等产品。
		气温超过 +40 摄氏度 (104华氏度)	Shell Tellus S2 V100 或同等产品。
	生物性液压油 Bio-Hydr.	当其离厂时 , 可能已装有生物降解油。 再次加油时必须使用相同类型的 油。	BP BIOHYD SE-S 46
	生物性液压油 , PANOLIN	气温为 -10 摄氏度 - +35 摄氏度 (14华氏度-95华氏度) 当其离厂时 , 可能已装有生物降解油。 再次加油时必须使用相同类型的 油。	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)
	钢轮润滑油	气温为 -15 摄氏度 - +40 摄氏度 (5华氏度-104华氏度)	Mobil SHC 629
	油脂		Dynapac Drum Oil 1000 , P/N 4812156456 (5 升)
	燃油	参见引擎手册。	Shell Retinax LX2 或同等产品。
			Dynapac Roller Grease (0.4kg), P/N 4812030095

DYNAPAC/AtlasCopo

 润滑油	气温为 -15 摄氏度 - +40 摄氏度 (5 华氏度-104 华氏度)	Shell Spirax S3 AX 80W/90, API GL-5 或同等产品。	Dynapac Gear oil 300, P/N 4812030756 (5 升), P/N 4812030117 (20 升), P/N 4812031574 (209 升)
	气温为 0 摄氏度 (32 华氏度) - 超过 +40 摄氏度 (104 华氏度)	Shell Spirax S3 AX 85W/140, API GL-5 或同等产品。	
 冷却剂。	防冻保护温度约为 -37 摄氏度 (-34.6 华氏度)	GlycoShell/Carcoolant 774C 或同等产品 (与水按 50/50 的比例混合)	

维护符号

	引擎 , 油位		空气滤清器
	引擎 , 机油滤清器		电池
	液压油箱 , 油位		洒水装置
	液压油 , 过滤器		洒水装置水位
	钢轮 , 油位		循环再生
	润滑油		燃油过滤器
	冷却剂液位		泵齿轮 , 油位
	气压		洒水装置 , 轮胎

维护 - 维护计划

维修及维护位置




图 维修及维护位置

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. 发动机机油 | 9. 冷却剂 | 转向接头 |
| 2. 机油过滤器 | 10. 空气净化器 | 座椅轴承 |
| 3. 燃油过滤器 | 11. 加油口 | 橡胶元件 |
| 4. 液压过滤器 | 12. 刮板 | 电池 |
| 5. 液压油液位 | 13. 水箱, 注满 | 枢轴承 |
| 6. 液压油, 注满 | 14. 给水系统 | 驾驶室, 空气过滤器 |
| 7. 液压油箱盖 | 15. 钢轮齿轮 | 驾驶室, AC |
| 8. 液压油冷却器 | 16. 钢轮机油 | 切边器 |

综述

达到规定时间后应定期进行维护。如果无法按照规定的小时数进行维护, 可以采用每日、每周维护。



检查机油、
燃油或添加润滑剂时应先清除附着的污物。



查阅制造商引擎手册中的说明。

每工作 10 小时 (每天)

请根据目录查阅相应页码 !

在图例中的位置	措施	说明
	当天第一次启动前	
1	检查引擎润滑油的油位	请参考引擎手册
9	检查引擎冷却剂液位	
5	检查液压油箱的油位	
11	燃油补给	
13	水箱加水	
14	检查洒水系统	
14	检查紧急洒水 (泵系统中的附加泵)	
12	检查刮板设置	

第一次工作 50 小时后

请根据目录查找相应页码 !

在图例中的位置	措施	说明
1,2	更换引擎润滑油和机油滤清器	请参考引擎手册
3	更换燃油过滤器	请参考引擎手册
4	更换液压油过滤器	请参阅 1000 小时部分。
15	更换钢轮齿轮中的机油	请参阅 1000 小时部分。

每运行 50 小时 (每周)

请参阅目录查找所提及部分的页码 !

在图中的位置	操作	注释
10	检查/清洁空气净化器中的过滤器元件	按要求更换
15	检查钢轮齿轮中的油位	
3	排空燃油预滤器	
22,23	检查空调	可选
24	检查/润滑切边器	可选

每工作 250 小时 (每月)

请根据目录查阅相应页码 !

在图例中的位置	措施	说明
1,2	更换引擎润滑油和机油滤清器	参考引擎手册
8	清洁液压油冷却器/水冷却器	或按需求清洁
22,23	检查交流电	选配
20	检查电池状态。	

每工作 500 小时 (每三个月)

请根据目录查阅相应页码 !

在图例中的位置	措施	说明
3	更换引擎润滑油滤清器	请参考引擎手册
3	更换引擎预过滤器	
16	检查钢轮中的油位	
21	润滑枢轴轴承	选配
19	检查橡胶元件与螺栓接头	
7	检查液压油箱盖/透气口	
18	为座椅轴承涂抹油脂	

每工作 1000 小时 (每六个月)

请根据目录查阅相应页码 !

在图例中的位置	措施	说明
	检查引擎阀间隙	请参考引擎手册
	检查引擎传送带传动系统	请参考引擎手册
10	更换空气净化器的主过滤器和备用过滤器。	
4	更换液压油过滤器	
16	更换钢轮中的机油	
15	更换钢轮齿轮中的机油	
22	更换驾驶室内的空气滤清器	

每运行 2000 小时 (每年)

请参阅目录查找所提及部分的页码 !

在图中的位置	操作	注释
6	更换液压油	
11	排干并清洁油箱	
13	排干并清洁水箱	
17	检查清晰度的情况	
23	检修空调	可选

维护 , 10 小时




将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。



如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。



柴油引擎 - 检查油位



图：引擎舱
1.量油计
2.油帽

量油计位于引擎右舱门后面。

拆卸量油计时，小心不要触碰引擎热烫部位或散热器，
以免烫伤。

油尺位于发动机前侧下方。

将油尺拉出并检查油位是否在高低液位标记之间。

有关详情，请参考引擎手册。



冷却剂液位 - 检查




图. 膨胀箱
1. 加油口盖
2. 液位标记

检查冷却剂液位是否在最大和最小液位标记 (2) 之间。



如果盖子须在发动机高温时打开 , 应格外注意。
请戴上防护手套和护目镜。

加满水与防冻剂调和比为 1 : 1 的混合液。参见本说明书与引擎手册中的润滑规范。



每隔一年冲洗一次系统并更换冷却剂。
还需检查蓄液池是否空气畅通。



燃油箱 - 加油




图. 燃油箱
1. 油箱盖
2. 加油管



禁止在引擎运转时补给燃油。禁止吸烟 ,
并避免燃油溢出。


加油管和油箱盖位于前车架的左侧。

每天工作之前必须进行燃油补给 , 或在结束工作后灌满油箱。拧开上锁式油箱盖 (1) 并添加燃油至加油管较低的边缘。

油箱可以储存 130 公升 (34 加仑) 燃油。关于柴油油号 , 请参见引擎手册。



水箱 , 标准 - 注满



图标准水箱
1. 水箱盖

注水盖位于前车架的左后方。


! 旋下水箱盖 (1) 并添加清洁的水。切勿拆下滤网 (2)。

将中央 (标准) 水箱装满 , 它能储存 750 公升 (198 加仑) 水。

 仅对添加剂 : 少量环保型防冻液。



液压油箱 - 检查油位




图液压油蓄液池
1. 油面窥镜
2. 注油器盖

将压路机停在平地上 , 然后检查视窗 (1) 的油位是否介于最高与最低标记之间。如果油位过低 , 请注满润滑剂规范中指定类型的液压油。




洒水装置/钢轮 检查



图前钢轮
1. 喷嘴

启动洒水系统并确保所有喷嘴 (1) 均未堵塞。如果需要, 可清洁堵塞的喷嘴并用水泵 (2) 取代粗滤器。请参见下一部分。



图水泵系统, 前车架右侧

1. 粗滤器
2. 旋塞阀
3. 排水旋塞口, 过滤器
4. 水泵
5. 排水旋塞
6. 附加水泵 (可选)

清洁粗滤器

要清洁粗滤器 (1), 请打开位于过滤器上的排水旋塞 (3) 以排出污垢。

如果需要, 可关闭旋塞 (2) 并清洁过滤器和过滤器外壳。检查过滤器外壳中的橡胶垫圈是否完整。

检查和清洁完毕之后, 重新设置并启动系统以查看其工作情况。

水泵系统间隔中有一个排水旋塞 (5)。该旋塞可用于水箱和水泵系统排水。


在标准水泵停止工作时可安装附加水泵 (6)。请参阅紧急供水部分。

若要完全排干洒水系统, 请参阅给水系统 - 排水部分, 2,000 小时。

洒水系统/钢轮
清洁洒水喷嘴

手动拆下堵塞喷嘴。

用压缩空气吹洗喷嘴和精滤器 (1)。或者 , 更换部件然后再清洁堵塞的部件。



图喷嘴

1. 套管、喷嘴、过滤器
2. 填料

喷嘴	颜色	\varnothing (毫米)	升/分钟 (2.0 巴)	加仑 /分钟 (40 磅/平方英 寸)
标准	黄色	0.8	0.63	0.20
可选	蓝色	1.0	1.00	0.31


检查及进行必要清洗后 , 启动系统并检查运行是否正常。



压缩空气作业时应佩带护目镜。



紧急供水 (附件) - 在水泵系统中的附加水泵




图仪表盘位于前车架的右侧
1. 附加水泵

如果水泵停止 , 额外水泵可维持洒水系统的运行。

将电缆和水管连接至附加水泵而不是标准水泵。

使用快速接头将水管连接至水泵 , 可便利地排水并能够在适当的位置更换备用泵 (可选)。



图外部刮板


1. 释放臂
2. 刮板刀刃
3. 调节螺丝

刮板 , 弹簧作用 检查

确认刮板未受损。

用释放臂 (1) 进行释放。

松开螺丝 (3) 以便上下调节刮板刀刃。




图内部刮板

1. 释放臂
2. 起重把手

剩余的沥青会堆积在刮板上并影响接触力。如有必要 ,
需进行清理。



在运输操作中必须从钢轮中收回刮板。




刮板 设置 - 调节


为刮板支架拆下支护设备 (1) 并将调节螺丝松开。

将刮板支架推入并拧紧。

调节螺丝 (2) , 使刮板刀刃位于螺丝同一侧并距离钢轮大
约 2 毫米 (0.08 英寸) 的位置。

调节刮板支架 , 使其位于另一边的内侧或外侧 , 令刮板
刀刃和钢轮之间的间隙相等 , 然后紧固支护设备。





直到刮板刀刃和压路机之间的缝隙大约为 1 毫米 (0.04 英寸) , 调节螺丝 (2) 均可调节时 , 或者以松开的状态位于压路机的整个长度上。

拧紧锁定螺母 (3)。

图刮板设置

1. 固定臂
2. 调节螺丝
3. 锁定螺母

维护 - 50 小时



将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。



如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。



空气滤清器

检查 - 更换主空气过滤器



柴油引擎以最高速度运行时，
如果控制面板上的警示灯亮起，
则必须更换空气滤清器的主过滤器。




图-空气滤清器

1. 夹子
2. 滤清器盖
3. 主滤芯
4. 备用滤芯
5. 滤清器壳
6. 排尘阀

松开夹子 (1)，取下滤清器盖(2)，并拉出主滤芯(3)。

切勿取出备用滤器 (4)。

如必要请清洁空气滤清器。参阅本说明的“空气滤清器—
清洁”部分。

更换主滤芯(3)时，向空气滤清器插入一个新滤芯并按相
反顺序重新装好。

检查排尘阀(6)的状况；如果必要进行更换。

重新安装滤清器盖之前，确保将排尘阀朝下放置。



备用滤器 - 更换




图 : 空气滤清器
1. 备用滤器

每更换三次主滤芯即须更换一次备用滤芯。

更换备用滤器 (1) 时, 首先将旧滤器从承座中取出, 然后插入新的滤器并按相反顺序重新装上空气滤清器。


如果必要, 清洁空气滤清器。请参阅本说明的“空气滤清器——清洁”部分。




空气滤清器 -清洁

将滤清器盖 (2) 与滤清器壳 (5) 内部擦拭干净。参阅此前的图示。

出气管两端都要擦净。



出气管内边。



出气管外边。


出气管的两个表面也要擦干净; 参见邻图。



检查滤器壳体与吸管之间的软管夹密封是否严密, 且软管是否完好无损。
检查引擎之前的整个软管系统。



燃油过滤器 - 排油



图燃油过滤器


1. 排油塞
2. 手动泵

拧下

位于燃油过滤器底部的排油塞 (1)。

在次级手动泵的帮助下，清除所有的沉积物。请参阅康明斯服务手册。

当有未受污染的燃料流出时，立即拧紧排油塞。




图例：油位检查 - 钢轮齿轮

1. 油位塞
2. 过滤器塞

钢轮齿轮 - 检查油位

移动机器，直至检查/添加孔置于添加位置。



图例：钢轮齿轮

重新添加新燃油，大约 1 升 (1.1 夸脱)。根据润滑规范使用润滑油。

确保油位达到塞孔的下边缘。

清洁并重新装好塞子。



空调 (选配)

- 检查



将压路机停在水平地面上，
垫住车轮并压下驻车制动控制。




图 : 干燥过滤器

1. 视窗
2. 过滤器承座

运行该装置时，通过视窗 (1) 检查并确认干燥过滤器无明显气泡。



始终按下驻车制动手柄。

过滤器位于驾驶室顶后部的顶端。若通过窥镜可看到泡沫，则意味着制冷剂液面过低。停止设备以避免设备损坏。补充制冷剂。





图 : 驾驶室
1. 冷凝器配件

空调 (选配)

- 清洁

若制冷能力大幅下降，则需清洁位于驾驶室顶后边缘的冷凝器配件 (1)。



切边器 (选配)
- 润滑



有关切边器的操作方法 , 请参见“操作”章节内容。

涂抹图中所示的两个位置。

油脂应始终仅用作润滑 (参见“润滑”规范) 。

使用手动注油枪对准所有轴承点按动五下。

图润滑切边器的涂抹点

维护 - 250 小时



将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。



如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。




柴油机 更换机油

发动机的排油塞位于机器右侧的后车架下方。首先移除车架下方的橡胶塞，即可接触到排油塞。

在发动机较热时排出机油。在排油塞下方放置容积至少为 14 升 (15 夸脱) 的容器。



排出发动机机油时需小心谨慎。
请戴上防护手套和护目镜。



图后车架下方
1. 柴油机排油

松开排油塞 (1)。排出所有机油并重新安装油塞。



处理排出的机油时请勿污染环境。

充入新的发动机机油，请参阅滑润剂规格或发动机手册查找正确的机油等级。

充入适量发动机机油。在启动机器前，参阅技术规格。令发动机怠速运转几分钟，然后关闭发动机。

检查油尺以确保发动机机油的液面处于正确的位置。有关详细信息，请参阅发动机手册。如果需要，可将机油注至油尺的最大刻度处。



引擎
更换滤油器




图 : 引擎舱 , 右侧
1.滤油器
2.量油计


检查量油计 (2) 以确保引擎机油位适宜。有关详情 , 请参考引擎手册。

还可以通过引擎箱右门接触滤油器 (1)。

有关滤器更换内容 , 请参照引擎手册。



液压油冷却器
检查 - 清洁



图冷却器
1. 更换空气冷却器
2. 水冷却器
3. 液压油冷却器
4. 冷却器支架

移除冷却器架 (4) 后即可接触到水和液压油冷却器。


确保冷却器气流通畅。使用压缩空气将污浊的冷却器吹净或者使用高压净水器将其冲净。



使用高压水龙时须当心。
切勿使喷嘴距离冷却器过近。



进行压缩空气或高压水龙作业时应佩带护目镜。




图：空调
1. 制冷剂软管
2. 冷凝器配件
3. 干燥过滤器

空调 (选配)
- 检查

检查制冷剂软管及连接，并确保未发现制冷剂泄漏所产生的油膜。

如果制冷性能明显下降，则清洁位于驾驶室顶部后侧的冷凝器配件 (2)。



图电池



电池
- 检查状态

电池是密封的，无需进行维护。



检查电解液高度时，确保周围无明火。
交流发电机为电池充电时可生成爆炸性气体。



断开电池时，必须先断开负极缆线。安装电池时，必须先连接正极电线。

电线护套应保持洁净且牢固。如果电线护套被腐蚀，则需在清洁后涂抹防酸凡士林。

擦拭电池的顶部。

维护 - 500 小时




将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。



如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。




引擎燃油过滤器 - 更换/清洁



图发动机舱，左侧。
1. 预滤器

燃油过滤器位于发动机舱的左侧。

拧下底部螺丝并将水排干，然后更换过滤器设备。



图发动机舱，右侧。
1. 燃油过滤器

更换位于发动机舱右侧的燃油过滤器。

启动发动机并检查过滤器是否密封完好。




图 : 钢轮 , 振动侧

- 1.油帽
2.油位塞

钢轮 - 油位
检查 - 填充

将安装有油帽 (1) (大号塞) 的压辊位于旋转的最高点。

将油位塞 (2) (小号塞) 周围擦净然后 , 将油位塞拔除。

确保油位位于油孔的底边。如果油位过低 , 则加注新油。使用润滑油规范中所指定的机油。

拆除油帽时 , 将粘附于油帽磁铁上的金属擦掉。确保插塞密封件完好无损 , 否则需进行更换。

重新安装插塞后 , 运行压路机检查其密封效果 , 然后进行重新检查。



枢轴轴承 (选配) - 润滑





图 : 后钢轮
1.4 个油嘴

使用手动注油枪对准每个油嘴 (1) 按动五下。

使用润滑油规范中所指定的油脂。



座椅轴承 - 润滑



图例：座椅轴承

1. 润滑剂注口
2. 钢轮齿轮
3. 转向链
4. 调节螺钉
5. 盖子
6. 滑杆
7. 标记



切记转向链为转向装置的必备零件。

拆下盖子 (5) 后可找到润滑剂注口 (1)。使用手动注油枪对准操作人员座椅旋转轴承按动三下进行润滑。

对座椅与转向柱之间的转向链 (3) 进行清洁后注油。


同时对滑杆 (6) 注油。

如果扣链齿轮 (2) 上的转向链过松，将螺钉 (4) 松动，然后向前移动转向柱。将螺钉拧紧后检查转向链的张力。

请勿将绑带拉伸过紧。可以用食指/大拇指将座椅车架上的标识 (7) 绑带向侧面移动 10 毫米 (0.4 英寸)。将绑带锁定到底部。



如果调节时座椅不灵活，
应更加频繁地对其进行润滑。



图：钢轮，振动侧视图

1. 橡胶件
2. 止动螺钉

橡胶件与安装螺钉 检查


检查所有橡胶元件 (1)。如果在钢轮的一侧有 25% 或者超过 25% 的元件磨损厚度超过 10-15 毫米 (0.4-0.6 英寸)，那么请更换所有元件。

请使用刀片或带尖物体检查。

同时检查止动螺钉 (2) 是否紧固。



液压油箱盖 - 检查



图左前方的后车架
1. 油箱盖

掀起机器即可接触到机器左侧的油箱盖。

旋开油箱盖，确保没有被堵塞。油帽必须保持空气双向畅通。

如果任一方向空气流通受阻，则使用少量柴油进行清洁，并使用压缩空气吹气直至障碍物被清除，或者更换新油帽。



压缩空气作业时应佩带护目镜。

维护 - 1000 小时




将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。



如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。



空气滤清器 - 更换



图：空气滤清器
1. 主滤器


更换空气滤清器 (1) 中的主过滤器。有关过滤器更换说明，请参见“每工作 50 小时”标题下的内容。



如果未更换堵塞的过滤器，则废气将会变黑，
引擎功率将会下降。
同时还有可能导致引擎严重受损。



备用滤器 - 更换



图：空气滤清器
1. 备用滤器

每更换三次主滤芯即须更换一次备用滤芯。


更换备用滤器 (1) 时，首先将旧滤器从承座中取出，然后插入新的滤器并按相反顺序重新装上空气滤清器。

如果必要，清洁空气滤清器。请参阅本说明的“空气滤清器——清洁”部分。




液压过滤器
更换

 取下过滤器 (1) , 送交专门部门处理。
这是一次性过滤器 , 不能清洁后再使用。



图发动机舱 , 左侧
1. 液压油过滤器



图液压油箱
2. 油箱盖
3. 窥镜

彻底清洁过滤器承座封接面。

在新过滤器的橡胶垫圈上薄薄抹上一层液压油。

首先用手旋入过滤器 , 直到垫圈和过滤器基座接触为止。然后再旋半圈。

通过窥镜 (3) 检查液压油液面并根据需要填充液压油。
有关详细信息请参阅标题为“每运行 10 小时”的部分。

启动引擎并检查过滤器是否泄漏。



钢轮 - 换油



排放液体时必须小心。请佩戴防护手套和护目镜。




图 : 钢轮 , 振动侧视图
1.排放塞

使压路机的排放塞 (1) (大号塞) 位于钢轮旋转时的最低位置。

在排放塞放置一个容量至少为 20 公升 (5.3 加仑) 的容器。

拆下排放塞 (1)。清空所有机油后 , 重新安上排放塞。



请将排出的机油进行适当处理。


有关加油的说明 , 请参见“每工作 500 小时”标题下的内容。



钢轮齿轮 - 换油


将压路机停在平地上。

清洗 , 拧下塞子 (1、2) , 并将油排放到容积大约为 2 升 (0.5 加仑) 的合适容器中。



图例 : 钢轮齿轮

图例 : 钢轮齿轮
1. 排放塞
2. 通风塞




图例：油位检查 - 钢轮齿轮

1. 油位塞
2. 过滤器塞

钢轮齿轮 - 检查油位

移动机器，直至检查/添加孔置于添加位置。



图例：钢轮齿轮

重新添加新燃油，大约 1 升 (1.1 夸脱)。根据润滑规范使用润滑油。

确保油位达到塞孔的下边缘。

清洁并重新装好塞子。




驾驶室 空气过滤器 - 更换

空气过滤器 (1) 位于驾驶室的前侧。

移除防护盖。

旋下螺钉 (2) 后拆下整个承座。拆下过滤器丝套后更换新过滤器。

如果压路机在粉尘环境下作业，则需提高过滤器的更换频率。



图驾驶室 前侧

1. 空气过滤器 (x1)
2. 螺丝 (x2)

维护 - 2000 小时



将压路机停在水平平面上。
除非另有说明，在检查或调整压路机时，
必须关闭引擎和激活驻车制动功能。




如果在室内运转引擎，
必须确保良好的通风（排风）状况。
注意防止一氧化碳中毒。



液压油箱 更换液压油



排出液压油时要谨慎小心。请戴上防护手套和护目镜。



图发动机舱位于液压油箱下方
(通过左侧)

1. 排油
2. 液压油箱
3. 阀门

打开左发动机舱。排油塞/阀位于液压油箱下方。

在发动机舱下方放置容积至少为 50 升 (13.2 加仑) 的容器。

要确保阀门 (3) 关闭。

拧开排油塞 (1)，并将排油管连接至发动机舱的外部。

打开阀门 (3) 排出所有机油。将阀门关闭并重新安装油塞 (1) 进行重新设置。



请将排出的液体进行适当处理。

加满新的液压油。关于牌号信息，请参见润滑油规范。

更换液压油过滤器。请参阅“维护 - 1000 小时”部分。

启动引擎，操作液压功能。检查油位，必要时进行加油。



燃料箱
- 清洁




图 : 燃油箱
1.排油泵

油箱将要排空时最容易进行清洁。

排油塞位于前车架左侧的下方。

还能够使用合适的泵 (如排油泵, 可排除底部所有沉淀物) 将油箱排干。

 将燃油与沉淀物收集在一个容器中, 然后送交妥善处理。




处理燃油时应注意防火。



洒水系统
- 排水



谨记在冬天会有冻结的危险。清空水箱、泵、过滤器和管线, 或者在水中填加防冻液。



图水泵系统
1.过滤器外壳
2.排水旋塞
3.截止阀
4.快速接头


在中心水箱的水泵系统间隔中有一个排水旋塞 (2)。该旋塞可用于水箱和水泵系统部件的排水。

使用快速接头 (4) 将水管连接至水泵, 可便利地排水并能够在适当的位置更换备用泵 (可选)。

中央水箱的外部软管可断开, 并且其末端可置入装有防冻剂的容器内, 使其流过泵/过滤器。



水箱 - 清洁




用水清洁水箱，并用合适的去污剂清洗塑料表面。

关闭排水旋塞 (2)，将水注入其中并检查是否发生泄漏。



水箱是由塑胶 (聚乙烯) 制成，可回收再利用。

图水箱
2. 排水塞



图：转向接头

转向接头 - 检查


检查转向接头是否损坏或出现裂缝。

检查并上紧松动的螺栓。

同时检查转向接头是否僵硬或过于松懈。



**空调 (选配)
- 全面检修**



图驾驶室
1. 冷凝器配件
2. 干燥过滤器

例行检查与维护是确保机器长期运转良好的必要条件。

使用压缩空气将冷凝器配件 (1) 中的所有灰尘清除掉。
自上而下进行操作。



如果气流过大会造成配件凸缘损坏。



进行压缩空气作业时应佩戴护目镜。

检查冷凝器配件安装件。


检查系统软管是否有裂缝。确保制冷装置排水通畅，避免装置内出现凝结现象。

**空调 (选配)
干燥过滤器 - 检查**

运行该装置时，通过视窗 (1) 检查并确认干燥过滤器无明显气泡。



**将压路机停在水平地面上，
垫住车轮并压下驻车制动控制。**



图干燥过滤器
1. 眺镜
2. 过滤器支架

过滤器位于驾驶室顶后部的顶端。
若通过窥镜可看到泡沫，则意味着制冷剂液面过低。停止设备以避免设备损坏。补充制冷剂。



除指定公司之外，任何人不得维修制冷回路。

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden