


# DYNAPAC

# CA 252/302/402

# MANUTENZIONE

M252IT6



**DYNAPAC**  
Metso Dynapac AB

Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

Telephone +46 455 30 60 00

Telefax +46 455 30 60 30

Web [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)



# **DYNAPAC**

## **Rullo compressore vibrante CA 252/302/402**

### **Manutenzione M252IT6, Agosto de 2003**


**Motore diesel:**

**CA 252/302/402: Deutz BF4M 2012C**

**Istruzioni valide a partire dal no. di serie**

<b>CA 252STD</b>	<b>PIN (S/N) *66510252*</b>
<b>CA 252D</b>	<b>PIN (S/N) *66610253*</b>
<b>CA 252PD</b>	<b>PIN (S/N) *66710253*</b>
<b>CA 302D</b>	<b>PIN (S/N) *68410303*</b>
<b>CA 302PD</b>	<b>PIN (S/N) *68510303*</b>
<b>CA 402D</b>	<b>PIN (S/N) *69410402*</b>

**CONSERVARE IL MANUALE PER  
LE FUTURE CONSULTAZIONI**



*CA 252/302 e CA 402 sono i rulli compressori Dynapac per compattazione media. Sono disponibili nella versione D (con tamburo liscio) e PD (con propulsione a tamburo). Le versioni CA 302D e CA 402D sono progettate per la compattazione di pietra frantumata. Le versioni PD trovano principale applicazione nella compattazione di materiali coesivi e pietra frantumata.*

*I tamburi intercambiabili, D e PD, possono essere utilizzati per compattare tutti i tipi di strati portanti e strati di rinforzo a grande profondità, e trovano quindi applicazione in un'area ancora più vasta ed eterogenea.*

*A richiesta i rulli possono essere dotati di cabina, non descritta nel presente manuale. Gli altri accessori quali compattometro, stampante di bordo e computer di bordo sono descritti in manuali separati.*

## INDICE

	Pagina
Lubrificanti, simboli .....	3
Specifiche .....	4-7
Schema di manutenzione .....	8
Interventi di manutenzione .....	9, 10
Ogni 10 ore di esercizio (giornalmente) .....	11-14
Ogni 50 ore di esercizio (settimanalmente) .....	15-18
Ogni 250 ore di esercizio (mensilmente) .....	19-23
Ogni 500 ore di esercizio (trimestralmente) .....	24, 25
Ogni 1000 ore di esercizio (ogni sei mesi) .....	26-29
Ogni 2000 ore di esercizio (annualmente) .....	30-33
Rimessaggio prolungato .....	34
Indicazioni particolari .....	35
Impianto elettrico, Fusibili .....	36-38

## SIMBOLI DI AVVERTENZA



**Norma di sicurezza – Sicurezza personale**



Attenzione particolare – Danno alla macchina o ai componenti

## GENERALITÀ



**Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare le operazioni di manutenzione**



**Qualora il motore venga messo in moto all'interno di locali chiusi assicurare la migliore ventilazione (aspirazione) del locale.**



**Se le molle a gas del cofano motore sono disattivate e si solleva completamente il cofano motore, bloccarlo con il pulsante in modo che non possa chiudersi inavvertitamente.**

Per il corretto funzionamento del rullo, è importante eseguire accuratamente le operazioni di manutenzione. Tenere il rullo pulito, per individuare prontamente perdite o bulloni allentati.

Prendere l'abitudine di controllare il rullo quotidianamente prima dell'utilizzo, esaminando anche la parte sottostante della macchina. Si tratta spesso del modo più semplice per scoprire eventuali perdite o altre anomalie.



**RISPETTATE L'AMBIENTE.** Non contaminate la natura con olio, carburante o altre sostanze inquinanti.

Le istruzioni contenute in questo manuale si riferiscono ad interventi periodici di manutenzione che vengono effettuati dall'operatore.











Per il motore diesel valgono le istruzioni del fabbricante riportate nel manuale del motore, inserito in un'apposita cartella del raccogliitore.

## LUBRIFICANTI, SIMBOLI



Usare sempre lubrificanti di prima qualità, nelle quantità indicate. Quantità di grasso o olio in eccesso causano surriscaldamento e maggior usura

	<b>OLIO MOTORE</b>	Shell Rimula Super 15W/40 o simili API Service CH-4 (CG-4)
	<b>OLIO IDRAULICO</b> a temperature -10°C - +40°C temperature superiori a +40°C	Shell Tellus TX68 o simili Shell Tellus TX100 o simili
	<b>OLIO IDRAULICO</b>	Shell Naturelle HF-E46 Il rullo può essere riempito in fabbrica con olio biodegradabile. In sede di sostituzione/rabbocco, utilizzare olio equivalente.
	<b>OLIO TRASMISSIONE</b> a temperature -15°C - +40°C temperature superiori a +40°C	Shell Spirax SAE 80W/90, HD API, GL-5 Shell Spirax HD85W/140 o simili
	<b>OLIO CASSETTA DEL TAMBURO</b>	Mobil SHC 629
	<b>GRASSO</b>	SKF LGHB2 (NLGI-Klass 2) o equivalente per lo snodo centrale. Shell Retinax LX2 o equivalente per gli altri punti di ingrassaggio.
	<b>CARBURANTE</b>	Vedere libretto istr. motore
	<b>LIQUIDO REFRIGERANTE</b> Miscela antigelo al 50% acqua-liquido.	GlycoShell o simili. Fino a -41°C.



In condizioni di temperature molto alte o molto basse, si devono usare altri carburanti e lubrificanti. Vedere la sezione "Istruzioni speciali" oppure contattare la Dynapac.

	Livello olio, motore		Pressione dell'aria
	Filtro olio, motore		Filtro aria
	Livello olio, idraulico		Batteria
	Filtro, olio idraulico		Riciclaggio
	Livello olio, trasmissione		Filtro carburante
	Livello dell'olio del tamburo		Livello liquido refrigerante
	Olio lubrificante		

## SPECIFICHE

Pesi e dimensioni	CA252	CA252D	CA252PD	CA302D	CA302PD
Peso di esercizio con ROPS, EN500 (kg) ...	9850	10050	11450	12600	12500
Peso di esercizio senza ROPS (kg) .....	9485	9685	11085	12100	12000
Peso di esercizio con cabina (kg) .....	9985	10185	11585	12600	12500
Passo, dotazione standard (mm) .....	5550	5550	5550	5550	5550
Carreggiata, dotazione standard (mm) .....	2324	2324	2324	2384	2384
Altezza, con ROPS (mm) .....	2924	2924	2977	2924	2977
Altezza, senza ROPS (mm) .....	2190	2190	2210	2190	2210
Altezza, con cabina (mm) .....	2952	2952	2965	2952	2965

### Pesi e dimensioni CA402D

Peso di esercizio con ROPS, EN500 (kg) ..	13800
Peso di esercizio senza ROPS (kg) .....	13300
Peso di esercizio con cabina (kg) .....	13800
Passo, dotazione standard (mm) .....	5550
Carreggiata, dotazione standard (mm) .....	2424
Altezza, con ROPS (mm) .....	2924
Altezza, senza ROPS (mm) .....	2190
Altezza, con cabina (mm) .....	2952

### Capacità dei serbatoi (litri) CA 252/302/402

Ponte posteriore:

• Differenziale .....	12
• Riduttore planetario .....	2,0/pagina (ponte standard)
• Riduttore planetario .....	1,85/pagina (ponte opzionale)
Trazione/riduzione tamburo .....	3,0
Tamburo, vibratore .....	2,3/pagina
Serbatoio olio idraulico .....	52
Olio idraulico nel sistema .....	23
Motore diesel, olio motore .....	9,5
Motore diesel, liquido refrigerante .....	21
Serbatoio carburante .....	250

### Impianto elettrico

Batteri .....	12 V, 170 Ah
Generatore .....	14 V, 105 A / 95 A
Fusibili .....	Vedere alla sezione Impianto elettrico

### Pneumatici

Dimensioni .....	23.1 x 26.0 8 Ply(std), 600/60-30,5, 14ply (Tractor)
Pressione aria .....	110 kPa (1,1 kp/cm <sup>2</sup> )



**A richiesta i pneumatici possono essere forniti pieni di liquido (peso supplementare fino a 700 kg/pneumatico). In caso di interventi di servizio tenere conto delle conseguenze del maggior peso.**

## SPECIFICHE

Dati vibrazioni	CA252	CA252D	CA252PD	CA302D	CA302PD
Carico lineare statico ..... kg/cm	24,2	25,1	–	37,5	–
Ampiezza Alta ..... mm	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6
Ampiezza Bassa ..... mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Frequenza (Ampiezza alta/bassa) . Hz	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Forza centrifuga (Ampiezza alta) ... kN	246	246	300	300	300
Forza centrifuga (Ampiezza bassa) kN	113	113	146	146	146

Dati vibrazioni	CA402D
-----------------	--------

Carico lineare statico ..... kg/cm	43,7
Ampiezza Alta ..... mm	1,7
Ampiezza Bassa ..... mm	0,8
Frequenza (Ampiezza alta/bassa) . Hz	33/33
Forza centrifuga (Ampiezza alta) ... kN	300
Forza centrifuga (Ampiezza bassa) kN	146

## SPECIFICHE

### Coppie di serraggio per viti

Coppie di serraggio per viti oliate in Nm, utilizzando chiavi dinamometriche.

M Filetto	CLASSE DI RESISTENZA		
	8.8	10.9	12.9
M6	8,4	12	14,6
M8	21	28	34
M10	40	56	68
M12	70	98	117
M16	169	240	290
M20	330	470	560
M24	570	800	960
M30	1130	1580	1900
M36	1960	2800	–

### ROPS



I bulloni della struttura ROPS devono essere **sempre** serrati a secco.

Dimensioni bulloni: M24 (P/N 90 39 64)  
Classe di resistenza: 10,9  
Coppie di serraggio: 800 Nm (trattati con Dacromet)

### Impianto idraulico

#### Pressione di apertura MPa

Impianto di guida	38,0
Impianto di alimentazione	2,0
Impianto di vibrazioni	46,0
Sterzo	18,0
Disinserimento dei freni	1,4

### Climatizzatore (dotazione supplementare)

L'impianto descritto nel presente manuale è di tipo ACC (climatizzatore automatico), cioè mantiene la temperatura impostata in cabina a condizione che finestrini e portiere restino chiusi.

Refrigerante: HFC-R134:A  
Quantità di refrigerante per primo riempimento CA252/  
302/402 = 1600 g



## SPECIFICHE

### Vibrazioni – Posto di guida (ISO 2631)

I livelli delle vibrazioni sono misurati utilizzando il modo di guida indicato nella direttiva 2000/14/CE sulle macchine con dotazione CE e vibrazioni inserite su materiale polimerico morbido con sedile di guida in posizione di trasporto.

Le vibrazioni misurate a livello del corpo sono inferiori al valore normalizzato di  $0,5 \text{ m/s}^2$  indicato dalla direttiva 2002/44/CE. (Il valore limite è  $1,15 \text{ m/s}^2$ .)

Conformemente alla stessa direttiva, le vibrazioni mani/braccia sono inferiori al valore normalizzato di  $2,5 \text{ m/s}^2$ . (Il valore limite è  $5 \text{ m/s}^2$ .)



I livelli delle vibrazioni possono variare a seconda del tipo di terreno e della posizione del sedile di guida.

### Valori acustici

I valori acustici sono misurati utilizzando il modo di guida indicato nella direttiva 2000/14/CE sulle macchine con dotazione CE e vibrazioni inserite su materiale polimerico morbido con sedile di guida in posizione di trasporto.

Modello	Livello di potenza acustica garantito dB(A) LwA	Livello di pressione acustica alle orecchie dell'operatore (piattaforma) dB(A) LpA	Livello di pressione acustica alle orecchie dell'operatore (cabina) dB(A) LpA
CA 252/302/402	108	79	75



I livelli acustici possono variare a seconda del tipo di terreno e delle posizioni del sedile di guida.

## SCHEMA DI MANUTENZIONE




Fig. 1 Punti di assistenza e controllo

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Griglia del Radiatore                   | 14. Raschietti                               | 28. Pompa alimentazione carburante                   |
| 2. Livello olio motore                     | 15. Olio tamburo, 2 tappi di livello         | 29. Rifornimento serbatoio carburante                |
| 3. Filtro e prefiltro carburante           | 16. Elemento di gomma e viti                 | 30. Batteria   |
| 4. Filtro aria                             | 17. Snodo sterzo                             | 31. Radiatore  |
| 5. Cofano motore, cerniere                 | 18. Cilindri comando sterzo, 2               | 32. Radiatore olio idraulico                         |
| 6. Serbatoio olio idraulico, vetro spia    | 19. Coperchio volano trazione pompa          | 33. Cinghie, raffreddamento, generatore              |
| 7. Filtro dello sfiato                     | 20. Dadi delle ruote                         | 34. Catena dello sterzo                              |
| 8. Filtro olio idraulico, 2                | 21. Pneumatici, pressione                    | 35. Sospensioni sedile                               |
| 9. Serbatoio olio idraulico, scarico       | 22. Ponte posteriore, differenziale          | 36. Catena di comando                                |
| 10. Serbatoio olio idraulico, rifornimento | 23. Ponte posteriore, riduttori planetari, 2 | 37. Leva di comando avanti/indietro                  |
| 11. Scatola fusibili                       | 24. Sospensioni ponte posteriore, 2 lati     | 38. Aria condizionata <input type="checkbox"/>       |
| 12. Olio tamburo, rifornimento 2           | 25. Filtro olio motore                       | 39. Filtro dell'aria fresca <input type="checkbox"/> |
| 13. Riduzione tamburo                      | 26. Drenaggio serbatoio carburante           |  |
|  | 27. Motore diesel, 4 supporti                | <input type="checkbox"/> = Dotazione supplementare   |

## INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi periodici devono essere effettuati preferibilmente dopo un numero di ore di esercizio stabilito; se non è possibile stabilire il numero di ore di esercizio, gli interventi periodici possono essere effettuati ad intervalli di tempo stabiliti ogni giorno, ogni settimana ecc.



Prima di procedere al rabbocco ed al controllo di olio e carburante oppure all'ingrassaggio, togliere lo sporco intorno ai punti di intervento.




Per il motore diesel seguire anche le istruzioni del fabbricante.

### Ogni 10 ore di esercizio (giornalmente)

Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
	<b>Prima della prima partenza</b>		
14	Controllare la posizione del raschiatore	11, 12	
1	Controllare che l'aria di raffreddamento circoli liberamente	12	
31	Controllare il livello del liquido di raffreddamento	12	Vedi manuale motore
2	Controllare il livello dell'olio del motore	13	Vedi manuale motore
29	Rifornire di carburante	13	
6	Controllare il livello dell'olio nel serbatoio idraulico	13	
	Controllare i freni	14	

### Ogni 50 ore di esercizio (settimanalmente)

Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
4	Controllare la tenuta dei tubi e delle connessioni	15	
4	Controllare/pulire l'elemento principale del filtro dell'aria	15	Sostituire all'occorrenza.
17	Ingrassare lo snodo	16	
18	Ingrassare i fissaggi dei cilindri dello sterzo	16	
20	Controllare il serraggio dei bulloni delle ruote	17	Soltanto per macchine nuove
21	Controllare la pressione dei pneumatici	17	
38	Controllare l'aria condizionata.	17	Dotazione supplementare
	Ingrassare il cuscinetto della lama livellatrice	18	Dotazione supplementare
	Dopo le <b>prime</b> 50 ore di esercizio del rullo, sostituire soltanto l'olio del tamburo e tutti i filtri dell'olio.		

## INTERVENTI DI MANUTENZIONE

### Ogni 250 ore di esercizio (Mensilmente)

Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
23	Controllare il livello dell'olio negli ingranaggi planetari del ponte posteriore	19	
13	Controllare il livello dell'olio nella scatola ingranaggi del tamburo	20	
15	Controllare il livello dell'olio nella cassetta del tamburo	21	
32	Pulire i radiatori	21	
20, 24	Controllare il serraggio dei bulloni	22	Solo in caso di componenti nuovi o revisionati
16	Controllare gli elementi di gomma e le viterie	22	
30	Controllare la batteria	23	
38	Controllare l'aria condizionata.	23	Dotazione supplementare

### Ogni 500 ore di esercizio (Trimestralmente)

Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
3	Sostituire filtro carburante		Vedi manuale motore
5	Ingrassare snodi e comandi	24	
3	Pulire il prefiltro	24	
25	Sostituire l'olio del motore diesel ed il filtro dell'olio	24	Vedi manuale motore
36	Ingrassare la catena di sterzo	25	Dotazione supplementare
35	Ingrassare il supporto del sedile	25	Dotazione supplementare

### Ogni 1000 ore di esercizio (ogni sei mesi)


Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
7	Controllare il filtro di sfiato del serbatoio olio idraulico	26	
8	Sostituire filtro olio idraulico	26	
9	Drenare l'acqua di condensa nel serbatoio olio idraulico	26	
26	Drenare l'acqua di condensa nel serbatoio carburante	27	
4	Pulire il filtro principale del depuratore d'aria.	27	
22	Sostituire l'olio del differenziale ponte posteriore	27	
23	Sostituire l'olio negli ingranaggi planetari del ponte posteriore	28	
39	Sostituire il filtro dell'aria della cabina	29	Dotazione supplementare
	Registrare il gioco valvole del motore diesel		Vedi manuale motore
33	Controllare tensione cinghia motore diesel		Vedi manuale motore

### Ogni 2000 ore di esercizio (Annualmente)

Pos. in fig. 1	Intervento	Vedi pag.	Annotazioni
9, 10	Sostituire l'olio serbatoio idraulico	30	
12, 15	Sostituire l'olio nella cassetta del tamburo	30	
13	Sostituire l'olio nella scatola ingranaggi del tamburo	31	
37	Lubrificare la leva di comando avanti/indietro	31	
17	Controllo dello snodo dello sterzo	31	
38	Controllo dell'aria condizionata	32	Dotazione supplementare

## OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

### Raschietti – Controllo/Regolazione



**Fig. 2 Raschietti**  
1. Lama del raschietto  
2. Viti (x4)




E' importante ricordare che il tamburo si sposta quando la macchina curva. Posizionandoli ad un valore inferiore a quello indicato, dunque, i raschietti possono subire danni oppure si può aumentare l'usura del tamburo.

All'occorrenza, regolare la distanza dal tamburo nel seguente modo:

#### **CA 252**


Svitare le viti (2) e portare il raschietto (1) a 20 mm dal tamburo.  
Serrare le viti.



**Fig. 3 Raschietti**  
1. Lama del raschietto  
2. Viti

#### **CA 302/402**

Svitare le viti (2) e portare il raschietto (1) a 20 mm dal tamburo.  
Serrare le viti.  
Ripetere la procedura per l'altro raschietto.



**Fig. 4 Raschietti**  
1. Viti  
2. Traversa del raschietto  
3. Denti del raschietto

#### **CA 252PD/302PD**

Svitare le viti (1), quindi portare la traversa (2) a 25 mm fra denti (3) e tamburo.  
Serrare le viti (1).

## OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)




Fig.5 Raschietti

1. Lama del raschietto
2. Viti

### CA 252-402 Raschietti morbidi (Dotazione supplementare)

Allentare le quattro viti di fissaggio (2) sul lato telaio, quindi posizionare la traversa a 25 mm fra i denti ed il tamburo.

Serrare le viti.

### Circolazione dell'aria - Controllo




Fig.6 Griglia aria fredda

1. Pulsante di bloccaggio del cofano

Controllare che l'aria di raffreddamento possa circolare liberamente ed entrare nel motore diesel tramite la griglia protettiva.

Per aprire il cofano, girare il braccio di bloccaggio verso l'alto (1), aprire a fondo il cofano e controllare che il fermo di sicurezza rosso sulla molla a gas sinistra sia in posizione di bloccaggio.



**Se le molle a gas del cofano motore sono disattivate e si solleva completamente il cofano motore, bloccarlo con il pulsante in modo che non possa chiudersi inavvertitamente.**

### Liquido refrigerante, controllo-rifornimento




Fig.7 Radiatore

1. Livello max
2. Livello min
3. Tappo di riempimento

Controllare che il livello del liquido refrigerante sia compreso tra i segni min e max.



**Nello svitare il tappo del radiatore procedere con cautela se il motore è caldo. Osservi l'attenzione. Usare guanti e occhiali di protezione.**


In caso di rabbocco, usare una miscela al 50% di acqua ed antigelo. Vedere le specifiche di lubrificazione di questo manuale ed il manuale del motore.



**Sostituire completamente il liquido refrigerante e lavare tutto l'impianto ogni 2 anni. Controllare inoltre che l'aria possa circolare liberamente attraverso il radiatore.**

## OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

### Olio del motore – Controllo del livello



**Fig. 8 Vano motore**  
1. Asticella dell'olio



Posizionare il rullo in piano. Il motore deve essere spento e il freno di stazionamento attivato, ad ogni intervento di manutenzione e controllo, salvo indicazioni diverse.




Attenzione ad eventuali componenti caldi del motore e del radiatore quando si estrae l'asticella. Osservi l'attenzione.

L'astina si trova sul lato sinistro del motore.

Estrarre l'asticella (1) e controllare che il livello dell'olio sia tra il contrassegno superiore e quello inferiore. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del motore.

### Serbatoio del carburante – Rifornamento



**Fig. 9 Serbatoio carburante**  
1. Collettore di rifornimento

Rifornire il serbatoio del carburante ogni giorno fino al bordo inferiore del tappo di rifornimento. Utilizzare gasolio del tipo indicato dal fabbricante del motore.




Effettuare il rifornimento a motore spento. Premere la pistola di rifornimento contro una parte non isolata del rullo prima del rifornimento e contro il bocchettone (1) durante l'operazione.



Non fare mai rifornimento con il motore diesel in moto, non fumare ed evitare fuoriuscite di carburante.

### Serbatoio olio idraulico – Controllo del livello dell'olio – rifornimento




**Fig. 10 Serbatoio olio idraulico**  
1. Vetro di ispezione  
2. Bocchettone di rifornimento

Il serbatoio può contenere 250 litri di carburante.

Porre il rullo in piano e controllare che il livello dell'olio si trovi fra le tacche max-min del vetro spia (1). Rabboccare l'olio idraulico secondo le specifiche di lubrificazione se il livello è troppo basso.

## OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

### Freni – controllo



**Fig. 11 Pannello comandi**

1. Pulsante del freno di riserva/  
parcheggio
2. Leva avanti/indietro



**Per controllare il funzionamento dei freni procedere come segue:**

Far avanzare **lentamente** il rullo.

Premendo il pulsante del freno di riserva/parcheggio (1). Il rullo deve frenare lentamente, mentre si accende la spia .

Dopo il controllo dei freni, porre la leva avanti/indietro (2) in folle.

Rilasciare il comando del freno di riserva/parcheggio.

Il rullo è ora in assetto di marcia.



## OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

### Depuratore aria Controllo – pulizia




Fig. 12 Depuratore d'aria

1. Fermi di bloccaggio
2. Coperchio
3. Filtro principale
4. Filtro di sicurezza
5. Sede filtro



Pulire o sostituire il filtro principale del depuratore quando la spia sul quadro si accende con il motore al massimo dei giri.

Spingere in dentro i tre agganci (1), togliere il coperchio (2) ed estrarre il filtro principale (3).

Non rimuovere il filtro di sicurezza (4).

### Filtro principale Soffiaggio con aria compressa




Fig. 13 Filtro principale

Usare aria compressa a 5 bar max per la pulizia del filtro, soffiando all'interno del filtro, nel senso longitudinale delle piegature del materiale.

Tenere l'ugello ad almeno 2–3 cm dalla piega in modo da non danneggiare la carta.



**Lavorando con aria compressa usare occhiali protettivi**

Pulire con uno straccio l'interno del coperchio (2) e della sede (5).



Controllare che tutte le fascette tra sede del filtro e tubo di aspirazione siano ben serrate ed intatte e controllare tutto il tubo fino al motore.



Sostituire il filtro principale dopo averlo pulito 5 volte.

### Sostituzione del filtro di sicurezza




Fig. 14 Filtro dell'aria

4. Filtro di sicurezza

Sostituire il filtro di sicurezza ogni cinque cambi del filtro principale oppure cinque operazioni di pulizia del filtro principale. Il filtro di sicurezza non può essere pulito.

Per sostituire il filtro di sicurezza (4) ed estrarre il vecchio filtro dal supporto, montare un nuovo filtro, e rimontare il tutto in ordine inverso, secondo quanto nella figura sopra.

## OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

### Articolazione/Cilindri dello sterzo – ingrassaggio




Fig. 15 Lato destro dell'articolazione



Parcheggiare il rullo in piano. Durante il controllo ed i lavori di regolazione sul rullo, il motore deve essere spento ed il freno di riserva/parcheggio inserito, salvo diversa indicazione.

Non sostare intorno allo snodo dello sterzo quando il motore è in moto. Sussiste rischio di schiacciamento quando si aziona lo sterzo. Inserire il pulsante del freno di riserva/parcheggio prima della lubrificazione.

### Articolazione – Ingrassaggio




Fig. 16 Lato destro dell'articolazione

1. 3 ingrassatori snodo sterzo
2. Ingrassatore snodo sterzo
3. 1 ingrassatore attacco cilindro



Per il grasso raccomandato vedere le specifiche di lubrificazione.

Pulire i nipples di ingrassaggio.

Ingrassare con cinque pompate di ingrassatore in ogni nipple (1, 2 e 3). Controllare che il grasso arrivi ai cuscinetti.

Altrimenti alleggerire l'articolazione con un martinetto e ripetere l'operazione.

### Cilindri dello sterzo – Ingrassaggio




Fig. 17 Cilindro dello sterzo, lato destro

4. 1 ingrassatore attacco cilindro sterzo posteriore destro
5. 1 ingrassatore attacco cilindro sterzo posteriore sinistro


Pulire gli ingrassatori da grasso e sporco.

Lubrificare gli ingrassatori (4 e 5) con due pompate di grasso utilizzando una siringa.

Sterzare a fondo a destra per accedere all'ingrassatore anteriore del cilindro di sterzo lato sinistro ed all'ingrassatore del carter del cuscinetto. Lasciando un po' di grasso sugli ingrassatori dopo la lubrificazione si previene la penetrazione di sporcizia al loro interno.

## OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

### Pneumatici – pressione dell'aria Serraggio dadi ruote



**Fig. 18 Ruote**

1. Valvola dell'aria
2. Dadi

Controllare la pressione con un manometro.

Se i pneumatici sono pieni di liquido la valvola (1) deve essere a "ore 12", per il gonfiaggio.

La pressione raccomandata è indicata alla voce Specifiche.

Controllare entrambe le ruote.




In occasione della sostituzione è importante che i pneumatici abbiano lo stesso raggio di rotolamento affinché il controllo antiscivolo del ponte posteriore funzioni correttamente.

Controllare che la coppia di serraggio dei dadi delle ruote (2) sia 470 Nm (47 Kpm).

Controllare entrambe le ruote ed i dadi.

(Tutto ciò si riferisce a macchine nuove o a ruote sostituite.)

### Controllo dell'aria condizionata (dotazione supplementare)



**Fig. 19 Filtro di asciugatura**

1. Vetrospia



**Per il gonfiaggio dei pneumatici, vedere il manuale di sicurezza in dotazione al tamburo.**

L'impianto descritto nel presente manuale è di tipo ACC (climatizzatore automatico).



**Non lavorare mai sotto il rullo con il motore in moto. Parcheggiare in piano. Calzare le ruote.**


Aprire il cofano motore quando l'unità è in movimento e controllare nel vetrospia (1) che non vi siano bolle d'aria visibili sul filtro di asciugatura.



**Premere sempre il comando del freno di parcheggio.**

Il filtro si trova sul lato anteriore sinistro del vano motore. Se nel vetrospia si vedono bolle d'aria, significa che il livello del refrigerante è troppo basso. Fermare il gruppo. Sussiste il rischio di danni al gruppo se viene utilizzato con una quantità di refrigerante insufficiente.

Se la capacità refrigerante è sensibilmente ridotta, pulire l'elemento del condensatore (1) sul lato posteriore del tetto della cabina. Pulire anche il gruppo radiatore all'interno della cabina. Vedere il capitolo "2000 ore, controllo dell'aria condizionata".




**Fig. 20 Cabina**

1. Elemento del condensatore

## OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

### Pala livellatrice – Ingrassaggio (dotazione supplementare PD)



**Fig. 21** Pala livellatrice  
1. Ingrassatori



Abbassare sempre la pala sul terreno quando si parcheggia/rimessa il rullo.



Controllare che non vi sia nessuno nell'area di manovra della lama.


Abbassare la pala.

Rimuovere sporcizia e grasso dagli ingrassatori, tre per lato della macchina.

Ingrassare ogni ingrassatore (1) con 4 pompate di grasso utilizzando una siringa.

## OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

### Differenziale ponte posteriore – controllo del livello dell’olio



**Fig. 22** Controllo livello, scatola del differenziale


1. Tappo Livello/Rifornimento



**Non lavorare mai sotto il rullo con il motore in moto. Parcheggiare in piano. Calzare le ruote.**

Pulire e togliere il tappo di livello (1) e controllare che il livello dell’olio raggiunga il bordo inferiore del foro del tappo. Se il livello è basso, effettuare il rabbocco fino al livello corretto. Utilizzare olio per trasmissioni, vedere specifiche di lubrificazione.

### Riduttore planetario – ponte posteriore – controllo del livello dell’olio




**Fig. 23** Controllo livello, riduttore planetario, Std.

1. Tappo Livello/Rifornimento

Parcheggiare il rullo con il tappo di livello (1) a “ore 9”.

Pulire e togliere il tappo di livello (1) e controllare che il livello dell’olio raggiunga il bordo inferiore del foro del tappo. Se il livello è basso, effettuare il rabbocco fino al livello corretto. Utilizzare olio per trasmissioni, vedere specifiche di lubrificazione.

Ripetere il controllo in modo analogo anche sull’altro planetario del ponte posteriore.




**Fig. 24** Controllo livello, riduttore planetario, dotazione supplementare

1. Tappo Livello/Rifornimento

## OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

### Riduttore del tamburo – controllo del livello dell'olio



**Fig. 25** Controllo livello, riduttore del tamburo

1. Tappo Livello
2. Tappo Rifornamento
3. Tappo di scarico

Pulire intorno al tappo (1) e svitare poi il tappo.


Controllare che il livello dell'olio raggiunga il bordo inferiore del tappo.

Se il livello è basso, effettuare il rabbocco fino al livello corretto. Utilizzare olio per trasmissioni, vedere specifiche di lubrificazione.

Azionare il tamburo finché il tappo di spurgo (2) non si trova in alto.

Pulire e rimontare i tappi.


### Cassetta del tamburo – Controllo del livello dell'olio



**Fig. 26** Lato del tamburo sinistro  
1. Indicatore

Parcheggiare la macchina in piano in modo che l'indicatore (1) sul lato interno del tamburo sia allineato al lato superiore del telaio del tamburo.

### Cassetta del tamburo – Controllo del livello dell'olio



**Fig. 27** Tamburo, lato destro  
1. Tappo di rifornimento  
2. Tappo di scarico  
3. Tappo di livello

Pulire i tappi di riempimento e di livello. Svitare il tappo di riempimento (1)

## OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

### Cassetta del tamburo




Fig. 28 Cassetta del tamburo

2. Tappo di scarico
3. Tubo di livello

Allentare il tappo di livello (3) sul fondo della cassetta, finché non è visibile il foro al centro del tappo.

Effettuare il rabbocco attraverso il tappo di riempimento (1), finché l'olio non comincia a fuoriuscire dal foro del tappo di livello. Il livello è corretto quando l'olio smette di fuoriuscire.



Utilizzare soltanto l'olio per cassette raccomandato MOBIL SHC 629.

Riavvitare i tappi. Ripetere l'operazione per l'altro lato.



Non inserire una quantità eccessiva di olio, rischio di surriscaldamento.

### Cassetta del tamburo – Pulizia della vite di sfiato




Fig. 29 Tamburo

1. Vite aperta per sfiato.

Pulire il foro di sfiato del tamburo. Il foro serve per eliminare la sovrappressione dal tamburo.

### Radiatore – Controllo/Pulizia




Fig. 30 Radiatore olio idraulico

1. Intercooler
2. Radiatore acqua
3. Radiatore olio idraulico



**Parcheggiare il rullo in piano. Durante il controllo ed i lavori di regolazione sul rullo, il motore deve essere spento ed il freno di riserva/parcheggio inserito, salvo diversa indicazione.**

Controllare che l'aria circoli liberamente attraverso i radiatori (1) e (2).

Pulire eventualmente con aria compressa o lavare con idropulitrice.

Immettere aria o acqua nel radiatore nella direzione opposta all'aria di raffreddamento.



Osservare la massima attenzione usando la idropulitrice, non tenere l'ugello troppo vicino al radiatore.




**Lavorando con aria compressa usare occhiali protettivi**

## OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

### Bulloni

#### – Controllo del serraggio



**Fig. 31** Lato destro della macchina

1. Pompa dello sterzo
2. Ponte posteriore
3. Sospensione del motore
4. Dadi della ruota

Sospensione del ponte posteriore (2): serrata a 330 Nm e lubrificata.

Giunto fra pompa dello sterzo e motore diesel (1): serrato a 38 Nm.


Sospensione del motore (3). Controllare che tutti i bulloni M12 (n° 20) siano serrati a 78 Nm.

Dadi delle ruote (4). Controllare che tutti i dadi siano serrati a 470 Nm e lubrificati.

(Quanto sopra si applica soltanto a componenti nuove o sostitutive.)

### Elementi di gomma e viti

#### – Controllo



**Fig. 32** Tamburo, lato vibrazioni

1. Elemento di gomma
2. Vite di fissaggio

Controllare che gli elementi di gomma (1) siano integri. Sostituire gli elementi che presentano il 25% di fessure maggiori di 10–15 mm.

Per il controllo usare un coltello o simili.

Controllare che le viti (2) di fissaggio siano ben serrate.



## OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

### Batteria

#### – Controllo del liquido




Fig. 33 Cassetta della batteria

1. Viti rapide
2. Coperchio della batteria
3. Batteria



**Effettuare il controllo lontano da fiamme. Il gas che si sviluppa quando il generatore carica, è esplosivo.**

Sollevare il cofano e svitare le viti ad attacco rapido (1).

Sollevare il coperchio della batteria (2).

Pulire il lato superiore della batteria.



**Usare occhiali di protezione. La batteria contiene un acido corrosivo. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.**

Togliere i tappi e controllare che il liquido sia a circa 10 mm sopra gli elementi. Il controllo deve essere effettuato a tutti gli elementi. Rifornire se necessario con acqua distillata. Se la temperatura esterna è sotto zero, riscaldare il motore prima di rifornire con acqua distillata, per evitare rischi di congelamento dell'elettrolito.

Controllare che i fori di sfiato sui tappi non siano ostruiti. Rimontare i tappi.

I morsetti devono essere puliti e ben serrati. Morsetti che presentano segni di corrosione, vanno puliti e ingrassati con vaselina non acida.



**Dovendo smontare la batteria, staccare sempre prima il cavo negativo. Dovendo montare la batteria, collegare sempre prima il polo positivo.**



In caso di sostituzione non disperdere la batteria nell'ambiente. La batteria contiene piombo altamente inquinante.



**In caso di saldatura elettrica sulla macchina. Staccare il cavo di terra e quindi tutte le connessioni al generatore.**

### Cella della batteria




Fig. 34 Livello dell'elettrolito nella batteria

1. Tappo
2. Livello
3. Elemento

### Controllo dell'aria condizionata (dotazione supplementare)




Fig. 35 Aria condizionata

1. Flessibili del refrigerante
2. Elemento del condensatore

Controllare i flessibili ed i raccordi del refrigerante e controllare che non vi siano segni sulla pellicola oleosa che possono indicare perdite di refrigerante.

## OGNI 500 ORE DI ESERCIZIO (Trimestralmente)

### Motore diesel – Livello dell'olio e sostituzione del filtro




Fig. 36 Lato sinistro del motore

1. Tappo di scarico
2. Filtro dell'olio



**Porre il rullo in piano, spegnere il motore ed inserire il freno di parcheggio/di riserva.**

Il tappo di spurgo dell'olio (1) è facilmente accessibile dal lato inferiore del motore ed è installato con un flessibile sul ponte posteriore. Disporre un recipiente da almeno 15 litri sotto il tappo di scarico.



**Osservi l'attenzione quando vuotano l'olio caldo. Attenzione alle mani.**

Sostituire allo stesso tempo il filtro dell'olio (2). Consultare anche il manuale di istruzioni.



Consegnare l'olio esausto ed il filtro ad un centro di riciclaggio.

### Prefiltro del carburante – Pulizia




Fig. 37 Motore diesel

1. Prefiltro

Vedere il manuale di istruzioni del motore per la pulizia del filtro, capitolo "Impianto di alimentazione".



**Assicurare la massima ventilazione (aspirazione) se il motore viene messo in moto al chiuso. (Rischio di avvelenamento da ossido di carbonio.)**

### Comandi ed articolazioni – Ingrassaggio





Fig. 38 Cofano motore

1. Cerniere

Ingrassare le cerniere (1) del cofano motore e le guide del sedile; oliare tutti gli altri comandi e le articolazioni. Ingrassare le cerniere delle portiere della cabina. Vedi specifiche lubrificanti.

## OGNI 500 ORE DI ESERCIZIO (Trimestralmente)

### Lubrificazione supporto del catena dello sterzo e sedile



**Fig. 39** Lato inferiore del posto di guida

1. Catena di sterzo
2. Tendicatena
3. Dado di regolazione
4. Dadi
5. Attacco della valvola di sterzo.

Accessori per rulli senza cabina




Ricordare che la catena è una parte vitale dello sterzo.

Pulire ed ingrassare la catena (1) tra il supporto del sedile e la valvola di comando. La catena è facilmente accessibile dal lato inferiore del posto di guida.

Non occorre rimuovere la catena.

Se la catena è allentata tanto che la misura "a" è inferiore a 30 mm, regolarla come segue: Allentare i dadi (4) e far arretrare l'attacco (5) con il dado di regolazione (3) finché la misura "a" non è pari a 50 mm.

### Lubrificazione del supporto del sedile



**Fig. 40** Supporto del sedile

1. Ingrassatore
2. Ruota dentata
3. Catena dello sterzo
4. Vite di regolazione
5. Carter
6. Guide
7. Fermo antirotazione

Accessori per rulli senza cabina



Ricordare che la catena è una parte vitale dello sterzo.

Staccare il carter (5) per accedere all'ingrassatore (1). Lubrificare il supporto di rotazione del sedile con tre pompate di grasso utilizzando una siringa.

Ingrassare il fermo (7) di bloccaggio del sedile (accessibile dal basso).

Lubrificare anche le guide del sedile (6) con grasso.




Se il sedile si sposta con difficoltà, lubrificare più spesso di quanto indicato.

Pulire e lubrificare la catena (3) tra il sedile ed il piantone dello sterzo utilizzando grasso. Se la catena è allentata in prossimità della ruota dentata (2), svitare le viti (4), spostare in avanti il piantone di sterzo, serrare le viti e controllare la tensione della catena.


## OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

### Filtro olio idraulico – sostituzione



**Fig. 41 Serbatoio olio idraulico**


2. Tappo di rifornimento/Filtro di sfiato  
3. Vetro spia



**Fig. 42 Vano motore**

1. Filtro olio idraulico (2 pezzi)

### Serbatoio olio idraulico – Drenaggio



**Fig. 43 Serbatoio olio idraulico, lato inferiore**

1. Rubinetto di scarico  
2. Tappo



**Parcheggiare il rullo in piano. Durante il controllo ed i lavori di regolazione sul rullo, il motore deve essere spento ed il freno di riserva/parcheggio inserito, salvo diversa indicazione.**

Allentare il tappo/filtro di sfiato (2) sul serbatoio per equilibrare la pressione interna.

Controllare che il filtro dello sfiato (2) non sia ostruito, l'aria deve passare liberamente in entrambe le direzioni.

Pulire eventualmente con un poco di nafta e soffiare fino a quando l'aria non passi liberamente, oppure sostituire il tappo con uno nuovo.



**Lavorando con aria compressa usare occhiali protettivi.**

Pulire accuratamente le superfici intorno ai filtri.



Togliere i filtri dell'olio (1) e gettarli. I filtri sono del tipo a perdere e non possono essere puliti.



Eliminare le tenute vecchie sui supporti dei filtri. Altrimenti possono causare perdite al contatto con le nuove tenute.

Pulire accuratamente le superfici di tenuta delle sedi.

Distendere un leggero strato di olio idraulico sulle nuove guarnizioni. Avvitare il filtro a mano.



Portare prima la tenuta del filtro a toccare la sede. Stringere poi ulteriormente di mezzo giro. Non serrare troppo per non danneggiare la tenuta.

Avviare il motore diesel e controllare che non vi siano perdite di olio idraulico dal filtro. Controllare il livello dell'olio attraverso il vetro di ispezione (3) e rifornire se necessario.



**Assicurare la massima ventilazione (aspirazione) se il motore viene messo in moto al chiuso. (Rischio di avvelenamento da ossido di carbonio.)**

Il drenaggio del serbatoio avviene attraverso il rubinetto di scarico (1).

Il drenaggio deve essere effettuato dopo una sosta prolungata del rullo, ad esempio dopo una notte di inattività. Procedere nel modo seguente:

Togliere il tappo 2.

Porre un recipiente sotto il rubinetto.

Aprire il rubinetto (1) e far uscire l'eventuale acqua di condensa.

Richiudere il rubinetto.

Rimettere il tappo a posto.

## OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

### Serbatoio carburante – Drenaggio




Fig. 44 Serbatoio carburante  
1. Tappo di scarico

Acqua e sedimenti nel serbatoio del carburante vengono eliminati dal tappo di scarico sul fondo del serbatoio.



Operare con attenzione. Non perdere il tappo per non far uscire tutto il carburante.

Il drenaggio deve essere effettuato dopo una sosta prolungata del rullo, ad esempio dopo una notte di inattività.

Il livello del carburante deve essere il più basso possibile.

Meglio se il rullo è rimasto parcheggiato con un lato leggermente più in alto per poter raccogliere acqua e impurità al tappo di scarico (1). Procedere come segue:

Porre un recipiente sotto il tappo (1).

Togliere il tappo e far uscire eventuale acqua di condensa e impurità fino a quando non appare solo carburante pulito. Rimettere il tappo a posto.

Sostituire il filtro principale del depuratore dell'aria anche se non è ancora stato pulito 5 volte, vedere alle 50 ore per la sostituzione del filtro.



Se il filtro non viene sostituito quando è intasato, il motore fuma e perde potenza; sussiste il forte rischio di danni al motore.

### Filtro dell'aria – Sostituzione




Fig. 45 Depuratore dell'aria  
1. Agganci  
2. Coperchio  
3. Filtro principale  
4. Filtro di sicurezza  
5. Sede del filtro

Porre un recipiente sotto il tappo (1).

### Differenziale ponte posteriore - Cambio dell'olio




Fig. 46 Ponte posteriore  
1. Tappo Livello/Rifornimento  
2. Tappi di scarico



**Non lavorare mai sotto il rullo con il motore in moto. Parcheggiare in piano. Calzare le ruote.**

Pulire e rimuovere il tappo di livello/riempimento (1) e tutti i tre tappi di spurgo (2), quindi scaricare l'olio in un recipiente. La quantità è di circa 12 litri.



Raccogliere l'olio esausto e consegnarlo ad un centro di riciclaggio.

Rimontare i tappi di scarico e rifornire con olio nuovo al livello giusto. Rimontare il tappo di livello/rifornimento. Usare olio per trasmissioni, secondo quanto indicato nelle specifiche lubrificanti.

## OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

### Riduttore planetario – ponte posteriore Cambio dell'olio




Fig. 47 Scatola riduttore – posizione di scarico  
1. Tappo




Fig. 48 Scatola riduttore – posizione di rifornimento  
1. Tappo

Parcheggiare il rullo in modo che il tappo (1) sia rivolto nel punto più basso possibile.

Pulire e rimuovere il tappo (1), quindi spurgare l'olio in un recipiente. La quantità è di circa 2 litri.



Raccogliere l'olio esausto e consegnarlo ad un centro di riciclaggio.


Parcheggiare il rullo in modo che il tappo si trovi a "ore 9".

Rabboccare olio fino al bordo inferiore del foro di livello.

Rimontare il tappo e ripetere l'operazione in modo analogo anche sull'altro lato. Usare olio per trasmissioni. Vedere le specifiche dei lubrificanti.

## OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

### Filtro dell'aria della cabina – Sostituzione



**Fig. 49 Cabina**

1. Filtro dell'aria della cabina
2. Vite (x2)



**Utilizzare una scaletta per accedere al filtro (1). In alternativa si può accedere al filtro attraverso il finestrino destro della cabina.**

Svitare le due viti (2) sul retro del soffitto della cabina. Abbassare l'intero supporto e staccare l'elemento filtrante.


Sostituire il filtro.

Se la macchina opera in ambienti molto polverosi, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.



## OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

### Serbatoio olio idraulico – Cambio dell'olio



**Fig. 50 Serbatoio olio idraulico, lato inferiore**  
1. Rubinetto di scarico  
2. Tappo



**Parcheggiare il rullo in piano. Durante il controllo ed i lavori di regolazione sul rullo, il motore deve essere spento ed il freno di riserva/parcheggio inserito, salvo diversa indicazione.**



**Osservi l'attenzione quando vuotano l'olio caldo. Attenzione alle mani.**

Predisporre un recipiente adeguato di almeno 60 litri di capacità.


Usare un fusto vuoto o simile da disporre accanto al rullo. L'olio viene scaricato attraverso un tubo dal rubinetto (1) dopo aver tolto il tappo (2) e aperto il rubinetto stesso.



Raccogliere l'olio esausto e consegnarlo ad un centro di riciclaggio.

Rifornire di olio nuovo secondo quanto indicato a "Serbatoio olio idraulico – controllo del livello dell'olio". Sostituire anche il filtro.

### Cassetta del tamburo – Cambio dell'olio




**Fig. 51 Lato del tamburo sinistro**  
1. Indicatore



**Assicurare la massima ventilazione (aspirazione) se il motore viene messo in moto al chiuso. (Rischio di avvelenamento da ossido di carbonio.)**

Controllare il livello dell'olio e rifornire se necessario.

Parcheggiare la macchina in piano in modo che l'indicatore (1) sul lato interno del tamburo sia allineato al lato superiore del telaio del tamburo.



**Fig. 52 Tamburo, lato destro**  
1. Tappo di riempimento  
2. Tappo di scarico  
3. Tappo di livello

Sistemare un recipiente della capacità di 5 litri sotto il tappo di scarico (2).



Raccogliere l'olio esausto e consegnarlo ad un centro di riciclaggio.

Pulire e rimuovere il tappo di riempimento (1) ed il tappo di spurgo (2).

Lasciare spurgare l'olio. Avvitare il tappo di spurgo e rabboccare olio sintetico secondo le istruzioni contenute nella sezione Cassetta del tamburo – Controllo del livello dell'olio.

Ripetere la procedura sull'altro lato.




Utilizzare soltanto l'olio per cassette raccomandato MOBIL SHC 629.



## OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

### Scatola ingranaggi del tamburo – Cambio dell'olio



**Fig. 53** Scatola ingranaggi del tamburo

1. Tappo di scarico
2. Tappo di riempimento
3. Tappo di livello

Parcheggiare il rullo in piano in modo che i tappi (1) e (2) si trovino nella posizione mostrata in figura.


Pulire e rimuovere i tappi (1, 2 e 3) e spurgare l'olio in un recipiente della capacità di 3,5 litri circa.

Risistemare il tappo (1) e rabboccare con olio fino al tappo di livello (3) come indicato nella sezione "Scatola ingranaggi del tamburo – Controllo del livello dell'olio".

Impiegare olio della trasmissione, vedi specifiche lubrificanti.

Pulire e riavvitare il tappo di livello (3) ed il tappo di riempimento (2).

### Leva di comando avanti/indietro – Ingrassaggio



**Fig. 54** Leva di comando avanti/indietro


1. Vite
2. Lamiera
3. Disco a camme

Svitare le viti (1) e togliere la lamiera (2).

Ingrassare la superficie di scorrimento del disco a camme (3).

Installare la lamiera (2) e le viti (1).

### Controllo dello snodo dello sterzo



**Fig. 55** Snodo dello sterzo


Controllare che lo snodo dello sterzo non presenti lesioni o crepe.

Controllare il serraggio dei bulloni e serrare eventuali bulloni allentati.

Controllare anche che non vi siano grippaggi o gioco eccessivo.

## OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

### Controllo dell'aria condizionata (accessorio)



**Fig. 56 Cabina**  
1. Elemento del condensatore

E' necessario effettuare controlli e manutenzione regolari per assicurare un lungo e soddisfacente funzionamento.

Rimuovere la polvere dall'elemento del condensatore (1) con aria compressa, dirigendo il getto dall'alto.




Se la pressione dell'aria è troppo forte, si possono danneggiare le flange degli elementi.



**Utilizzare occhiali di protezione in occasione di lavori con aria compressa.**

Controllare il fissaggio dell'elemento del condensatore.



**Fig. 57 Aria condizionata**  
1. Elementi del radiatore  
2. Valvola di spurgo (x2)

Rimuovere la polvere dal gruppo radiatore e dagli elementi del radiatore (1) con aria compressa.

Controllare i flessibili dell'impianto da danni per sfregamento. Controllare che lo spurgo dal gruppo radiatore non sia bloccato, in modo che l'acqua di condensa non si raccolga all'interno del gruppo.

Controllare lo spurgo comprimendo le valvole (2) sotto la cabina.

## OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

### Controllo del compressore (dotazione supplementare)




Fig. 58 Compressore

Controllare il fissaggio del compressore e del motore idraulico.

Sono posti sotto la cabina, fra i lati posteriori del telaio. Si accede ai componenti dal basso.

Se possibile, far funzionare il gruppo per almeno cinque minuti alla settimana per assicurare la lubrificazione delle guarnizioni in gomma dell'impianto.



Non far funzionare il gruppo aria quando la temperatura esterna è inferiore a 0°C.

### Controllo del filtro di asciugatura




Fig. 59 Filtro di asciugatura nel vano motore  
1. Vetrospia  
2. Indicatore di umidità



**Non lavorare mai sotto il rullo con il motore in moto. Parcheggiare in piano. Calzare le ruote.**

Aprire il cofano a gruppo in funzione e controllare nel vetrospia (1) che non vi siano bolle d'aria visibili sul filtro di asciugatura. Se nel vetrospia si vedono bolle d'aria, significa che il livello del refrigerante è troppo basso. Fermare il gruppo. Sussiste il rischio di danni al gruppo se viene utilizzato con una quantità di refrigerante insufficiente.

Controllare l'indicatore di umidità (2), che deve essere blu. Se è beige, rivolgersi ad un'officina di assistenza autorizzata per la sostituzione della cartuccia dell'essiccante.



**Sussiste il rischio di danni al compressore se il gruppo viene utilizzato con una quantità di refrigerante insufficiente.**



**Non staccare i raccordi dei flessibili.**



**L'impianto di raffreddamento è sotto pressione. Una movimentazione errata può provocare lesioni alle persone.**



**L'impianto contiene refrigerante sotto pressione. E' proibito disperdere il refrigerante nell'atmosfera. Gli interventi sul circuito refrigerante devono essere eseguiti soltanto da un'officina autorizzata.**

## RIMESSAGGIO PROLUNGATO




Fig. 60 Rullo coperto per rimessaggio



In caso di rimessaggio per periodi superiori al mese, seguire le seguenti istruzioni.

Questi interventi si riferiscono a rimessaggi che non superano i sei mesi.

Prima di riutilizzare il rullo effettuare gli interventi ai punti segnati con \*.

### **Motore diesel:**

- \* Vedere le indicazioni del fabbricante, nel libretto di istruzioni del motore e che accompagnano il rullo.

### **Batteria:**

- \* Smontare la batteria dal rullo, pulirla esternamente, controllarne la carica. Ricaricarla una volta al mese.

### **Depuratore dell'aria, marmitta:**

- \* Per evitare l'accesso di umidità al motore, coprire il depuratore o i bocchettoni di entrata relativi con plastica o nastro adesivo. Coprire anche l'apertura della marmitta.

### **Serbatoio del carburante:**

Riempire completamente il serbatoio del carburante al fine di prevenire fenomeni di condensa.

### **Serbatoio olio idraulico:**

Spurgare eventuale acqua di condensa e riempire il serbatoio idraulico fino al segno di livello superiore.

### **Cilindro dello sterzo, cerniere:**

Ingrassare tutti gli snodi e i cuscinetti. Ingrassare lo stelo del cilindro con grasso conservante. Ingrassare le cerniere e la chiusura del cofano motore.

### **Pneumatici (universali):**

Controllare che la pressione sia 110 kPa (1,1 kp/cm<sup>2</sup>).

### **Cofani e teloni:**

- \* Abbassare la protezione sulla consolle. Coprire tutto il rullo con un telone. Il telone deve rimanere sollevato da terra. Se possibile rimessare il rullo al coperto, in un locale con temperatura costante.

## INDICAZIONI PARTICOLARI

### Olii di serie e altri raccomandati

Alla consegna di fabbrica i diversi sistemi e componenti sono riforniti di olio e sono utilizzabili a temperature variabili tra -10°C e +40°C.



Per l'olio idraulico biologico è prevista una temperatura massima di +35°C.

Per temperature esterne superiori, max 50°C, vale quanto segue:

### Per temperature esterne superiori, max 50°C.

L'olio del motore va bene anche per queste temperature ma gli altri olii vanno sostituiti come segue:

Impianto idraulico con olio minerale: Shell Tellus TX100 o analoghi.

Altri componenti con olio per trasmissioni Shell Spirax HD 85W/140 o analoghi.

### Temperature

I limiti di temperatura si riferiscono a rulli in versione standard.

I rulli con dotazioni speciali, quali sistemi fonoassorbenti o altro, possono richiedere accorgimenti particolari nei limiti superiori di temperatura.

### Lavaggio con idropulitrice



Nel lavare la macchina non dirigere il getto direttamente contro il tappo del serbatoio (carburante e olio idraulico). Particolarmente nel caso di idropulitrice.

Non dirigere il getto d'acqua verso componenti elettrici o pannello strumenti e comandi. Collocare un sacchetto di plastica sopra il tappo del serbatoio e sigillarlo con un elastico. In questo modo si evita che acqua sotto pressione penetri nei fori di ventilazione del tappo del serbatoio. In caso contrario si possono verificare disfunzioni quali l'intasamento dei filtri.

### Interventi antincendio

In caso di incendio usare in primo luogo un estintore tipo ABE polvere oppure uno di tipo BE anidride carbonica.

### Barra antirollio (ROPS)


Se la macchina è dotata di barra ROPS (Roll Over Protecting Structure) o protezione della cabina, non eseguire nessun intervento di saldatura o foratura sulla struttura e sulla cabina. Non riparare mai in caso di danneggiamento. Se danneggiate, la struttura di protezione o la cabina devono essere sostituite.

### Aiuto all'avviamento

Utilizzando una batteria ausiliaria per l'avviamento controllare che il polo positivo della batteria ausiliaria sia collegato al polo positivo della batteria del rullo, ed il negativo al negativo.

# IMPIANTO ELETTRICO, FUSIBILI

## Fusibili e relè



**Fig. 61 Pannello strumenti**  
 1, 2, 3, 4. Scatole dei fusibili  
 5. Viti a scatto  
 6. Relè

L'impianto elettrico e quello di monitoraggio sono protetti da 27 fusibili e 12 relè. Il numero dipende dalla dotazione accessoria della macchina.


Le quattro scatole dei fusibili (1, 2, 3, 4) sono situate dietro il pannello strumenti inferiore, che può essere rimosso girando di 1/4 di giro le quattro viti a scatto (5).

La macchina è dotata di impianto elettrico da 12 V con alternatore.



**Collegare la batteria al polo corretto (- a massa). Non staccare mai il cavo tra batteria e alternatore con il motore in moto.**

## Fusibili e relè sulla macchina



**Fig. 62 Scatola dei fusibili, lato sinistro (1)**  
 7,5 A 1. Valvola del freno, relè di avviamento, contaore  
 7,5 A 2. Relè VBS  
 7,5 A 3. Pannello indicatori  
 7,5 A 4. Avvisatore acustico  
 7,5 A 5. Velocità bassa/alta pala livellatrice (accessorio) □  
 3 A 6. Avvertimento di retromarcia □

**Scatola dei fusibili, lato sinistro (2)**  
 7,5 A 1. Strumentazione  
 3 A 2. Compattometro □  
 7,5 A 3. Lampeggiatore rotante □  
 7,5 A 4. Anti-spin □  
 15A 5. Tergicristallo per cabina semplice □  
 5 A 6. Illuminazione interna per cabina semplice □

□ = Dotazione supplementare

La figura presenta l'ampereaggio e la funzione dei diversi fusibili.

Tutti i fusibili sono del tipo a lamella.

Computer di bordo e memoria della radio sono protetti da fusibili 10A, posti in corrispondenza dell'interruttore della batteria.

### Scatola dei fusibili, lato destro (3)

20 A 1. Luce di lavoro sinistra □  
 20 A 2. Luce di lavoro destra, illuminazione strumenti\* □  
 7,5 A 3. Luce principale sinistra □  
 7,5 A 4. Luce principale destra, illuminazione strumenti\* □  
 5. -  
 6. -


### Scatola dei fusibili, lato destro (4)

10 A 1. Lampeggiatore rotante  
 10 A 2. Fusibile principale indicatori di direzione □  
 7,5 A 3. Luci di posizione sinistre, anteriore e posteriore □  
 5 A 4. Luci di posizione destre, anteriore e posteriore □  
 5 A 5. Indicatori di direzione sinistri, anteriore, posteriore e laterale □  
 5 A 6. Indicatori di direzione destri, anteriore, posteriore e laterale □

\* In caso di installazione di illuminazione per trasporto su strada

## IMPIANTO ELETTRICO, FUSIBILI

### Fusibili nella cabina




**Fig. 63 Fusibili nel soffitto della cabina**

- |      |  |
|------|--|
| 20 A | 1. Ventole del condensatore sul tetto della cabina |
| 10 A | 2. Radio   |
| 5 A  | 3. Illuminazione interna cabina                    |
| 25 A | 4. Ventola dell'aria condizionata                  |
| 10 A | 5. Tergilunotto/Impianto lavavetro posteriore      |
| 10 A | 6. Tergicristallo/Impianto lavavetro anteriore     |

L'impianto elettrico della cabina è dotato di una propria scatola dei fusibili, ubicata nella zona anteriore destra del soffitto della cabina.

La figura presenta l'amperaggio e la funzione dei diversi fusibili. Tutti i fusibili sono del tipo a lamella.

### Fusibili principali



**Fig. 64 Vano motore**

1. Relè di avviamento
2. Fusibili principali
3. Relè di preriscaldamento


Vi sono tre fusibili principali (2), ubicati dietro l'interruttore della batteria. Per staccare il carter di plastica è necessario svitare le tre viti.

I fusibili sono del tipo a lamella.

Alimentazione circuiti generali	30 A (Verde)
Alimentazione cabina	50 A (Rosso) □
Alimentazione illuminazione	40 A (Arancione) □

Sono montati qui anche il relè di avviamento (1) ed i relè di preriscaldamento del motore (3).

### Relè




**Fig. 65 Pannello strumenti**

- |     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| K2  | Relè VBS                           |
| K3  | Relè principale                    |
| K4  | Relè avvisatore acustico           |
| K5  | Relè contaore                      |
| K6  | Relè livello carburante            |
| K7  | Relè avvertimento di retromarcia □ |
| K8  | Relè luci □                        |
| K9  | Relè lampeggiatori □               |
| K10 | Relè freno                         |
| K11 | Relè dell'aria condizionata □      |

□ = Dotazione supplementare

## IMPIANTO ELETTRICO, FUSIBILI

### Relè nella cabina



Per sostituire i relè della ventola dell'aria condizionata, della ventola del condensatore sul tetto della cabina e della radio. Svitare il pannello strumenti (1).

**Fig. 66** *Tetto della cabina, lato anteriore*

1. *Pannello strumenti*
2. *K30 Relè ventola aria condizionata*
3. *K31 Relè ventole condens. + radio*
4. *Scatola dei fusibili*